

Nederlands



Een set bevat:

- 4 x Draadstang M6x200cm
- 8 x L-haak 33x30x35mm
- 16 x Slotbout DIN 603/555 M5x35mm
- 16 x Slotbout DIN 603/555 M5x55mm
- 16 x Zeskantmoer M5
- 12 x Zeskantmoer M6
- 4 x Veer (lengte : 55mm)
- 4 x Sluistring M6x18mm

U monteert met de slotbouten en moeren M5 een L-haak bovenaan en de andere L-haak onderaan die u onderste boven plaatst. De draadstang plaatst u door de gaten van de L-haak en u draait er boven twee moeren aan. Onderaan plaatst u de veer met daar onder de sluitring en de moer.

Deutsch



Ein Set enthält:

- 4 x Gewindestange M6x200cm
- 8 x L-Winkel 33x30x35mm
- 16 x Flachrundschraube DIN 603/555 M5x35mm
- 16 x Flachrundschraube DIN 603/555 M5x55mm
- 16 x Sechskantmutter M5
- 12 x Sechskantmutter M6
- 4 x Feder zu Bolzen (Länge : 55mm)
- 4 x Scheibe M6x18mm

Sie montieren mit Flachrundschrauben und Muttern M5 einen L-Winkel oben und den anderen L-Winkel unten, den Sie auf den Kopf stellen. Die Gewindestange wird durch die Löcher des L-Winkel gesteckt und Sie ziehen zwei Muttern darüber an. Unten fixieren Sie die Feder mit der Scheibe und der Mutter.

English



One set contains:

- 4 x Threaded rod M6x200cm
- 8 x L-square 33x30x35mm
- 16 x Carriage bolt DIN 603/555 M5x35mm
- 16 x Carriage bolt DIN 603/555 M5x55mm
- 16 x Hexagon nut M5
- 12 x Hexagon nut M6
- 4 x Spring (length : 55mm)
- 4 x Washer M6x18mm

You mount an L-square at the top and the other L-square upside down at the bottom by using the carriage bolts and nuts M5. Place the threaded rod through the holes of the L-square and tighten it with two nuts on top. At the bottom, you place the spring with washer and nut underneath it.

Français



Un ensemble contient:

- 4 x Tige filetée M6x200cm
- 8 x Equerre L 33x30x35mm
- 16 x Boulon de commerce DIN 603/555 M5x35mm
- 16 x Boulon de commerce DIN 603/555 M5x55mm
- 16 x Ecrou hexagon M5
- 12 x Ecrou hexagon M6
- 4 x Ressort (longueur : 55mm)
- 4 x Rondelle M6x18mm

Vous montez avec les boulons de commerce et les écrous M5 une équerre L en haut et une autre équerre L en bas que vous placez à l'envers. La tige filetée est placée dans les trous d'équerres L et vous serrez deux écrous au-dessus de celui-ci. En bas, placez le ressort avec la rondelle et l'écrou en dessous.

HERMIC

BYSA

