

# 410 - H120 cm

PISCINES ● ZWEMBADEN ● POOLS ● SWIMMING POOLS ● PISCINAS ● PISCINE

By



- Notice de montage
- Montageanleitung
- Opbouwinstructie
- Note of assembly
- Prospecto de montaje
- Avviso di montaggio



# A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure

## • Avertissement

### AVANT PROPOS

Le bois, composant principal des piscines UBBINK® est un matériau vivant, susceptible de se déformer en cas de stockage dans de mauvaises conditions. Prenez soin de stocker les éléments en bois à plat dans un local frais et ventilé à l'abri du soleil et des intempéries.

- Au déballage de votre piscine, si les madriers présentent un taux d'humidité manifestement élevé, nous vous conseillons d'attendre leur séchage avant de procéder au montage. Il est alors nécessaire de stocker les madriers à plat dans un endroit sec et frais.
- Avant l'assemblage, supprimer les éventuelles échardes des éléments en bois avec du papier abrasif.
- Les fentes, les noeuds et les cassures de petites tailles au niveau des languettes n'affectent en rien la résistance mécanique du bois. Ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet de réclamations.
- Ne pas boucher les fissures avec du mastic ou tout autre matériau.
- Il est recommandé de vous faire assister par un professionnel pour le montage.
- la margelle est un élément de finition. Il est formellement interdit de courir ou de s'asseoir dessus.
- le filtre doit être installé impérativement au dessous du niveau d'eau.

### SECURITE

la sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans.

L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face !

surveillez et agissez :

- L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d'entretien et d'utilisation. Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants
- la surveillance des enfants doit être rapprochée et constante ;
- désignez un seul responsable de la sécurité ;
- renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;
- imposez un équipement personnel de flottaison (personne ne sachant pas nager) ;
- apprenez à nager à vos enfants dès que possible ;
- mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;
- apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;
- interdisez le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants ;
- interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ;
- n'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau ;
- pensez à enlever l'échelle bois extérieure après chaque utilisation afin de supprimer l'accès de votre piscine hors surveillance.
- ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé ;
- maintenez en permanence une eau limpide et saine ;
- stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants ;
- n'utilisez pas d'objets coupants ou pointus dans la piscine (pouvant endommager le liner).
- ne mettez jamais de produits de traitement directement dans l'eau (cela pourrait provoquer des tâches sur le liner).
- Interdire l'accès au bassin en cas de détérioration du ou des système(s) de filtration
- toutes les filtrations suivent la norme EN 60335-2-41 (France : NF C15-100) stipulant que tout appareil électrique installé à moins de 3,50m du bassin et librement accessible doit être alimenté en très basse tension 12V. Tout appareil électrique alimenté en 220-240 VAC doit être situé à au moins 3,50m (fiche de prise) et 2,00 m (appareil électrique)

du bord du bassin. Demandez l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

- La pompe de filtration doit être alimentée par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30mA (Pompe pour piscine de classe I).
- Lorsque le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou service clientèle ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Surveiller la boulonnnerie et la visserie (par exemple: traces de rouille) lorsque c'est possible
- Lors des travaux éventuels d'excavation, sécuriser les parois latérales de la fosse.

prévoyez :

- téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;
- bouée et perche à proximité du bassin ;
- par ailleurs, certains équipements peuvent contribuer à la sécurité :
  - a) barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé (par exemple une haie ne peut être considérée comme une barrière) ;
  - b) couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée ;
  - c) détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel ;mais ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée ;

en cas d'accident :

- sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;
- appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;
- remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes ;
- mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premiers secours :
  - N° urgence européenne : 112
  - Centre antipoison

## Bitte genau durchlesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren

## • Warnhinweis

### VORWORT

Bei dem Holz, einem der Hauptbestandteile der Schwimmbäder von UBBINK®, handelt es sich um einen lebendigen Werkstoff, der sich im Falle einer Lagerung unter schlechten oder unvorteilhaften Bedingungen verformen kann.

Achten Sie bitte darauf, die Holzelemente flach in einem kühlen und gelüfteten Raum vor Sonnenbestrahlung und Witterungseinflüssen geschützt aufzubewahren.

- Schleifen Sie bei der Montage die Kanten der Holzelemente mit einer Feile oder mit Schmirgelpapier ab, um eventuell vorhandene Splitter zu entfernen.
- Die Spalten, Astlöcher und Bruchstellen mit geringen Ausmaßen in Höhe der Leisten wirken sich auf die mechanische Festigkeit des Holzes keinesfalls beeinträchtigend aus. Diese Veränderungen können im Rahmen von Produktreklamationen auf keinen Fall gefordert gemacht werden. Die Risse dürfen nicht mit Bindemitteln oder anderen Materialien verschlossen werden.
- Wir empfehlen Ihnen für die Montagearbeiten auf die Unterstützung eines Fachmannes zurückzugreifen.
- Bei der Einfassung handelt es sich um ein Fertigelement. Es ist ausdrücklich verboten, auf diesem Element zu laufen oder sich auf dieses Element zu setzen.
- Der Filter muss unbedingt unter der Wasserstandlinie installiert werden.

### SICHERHEIT

Beobachten und handeln Sie:

- Halten Sie bei der Nutzung des Schwimmbads die Sicherheitsvorschriften in der Pflege- und Gebrauchsleitung ein. Die Nichteinhaltung der Pflegevorschriften kann zu schweren Gesundheitsgefahren vor allem für Kinder führen.
- Die Beaufsichtigung der Kinder muss in unmittelbarer Nähe und konstant stattfinden.
- Beauftragen Sie bitte nur eine einzige Person mit der Sicherheit des Schwimmbades.
- Verstärken Sie die Beaufsichtigungsmaßnahmen, wenn mehrere Personen das Schwimmbad benutzen.
- Schreiben Sie die Benutzung von individuellen Schwimmhilfen vor (für Personen, die nicht schwimmen können).
- Bringen Sie Ihren Kindern so früh wie möglich das Schwimmen bei.
- Benetzen Sie vor dem Betreten des Schwimmbades den Nacken, die Arme und Beine mit Wasser.
- Lernen Sie die lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie insbesondere die speziellen Maßnahmen für Kinder.
- Verbieten Sie Kopfsprünge oder Sprünge in Anwesenheit von kleinen Kindern.
- Weit trennen und wilde Spiele sollten am Rand des Schwimmbads untersagt werden.
- Kinder, die nicht gut schwimmen können und alleine das Schwimmbad benutzen, darf der Zutritt nicht ohne Schwimmweste oder Schwimmflügel erlaubt werden.
- Bitte denken Sie daran, die äußere Holzeite nach jeder Verwendung wieder zu entfernen, um ein unbeaufsichtigtes Betreten Ihres Schwimmbades zu verhindern.
- Bitte lassen Sie im unbeaufsichtigten Becken oder in der unmittelbaren Nähe kein Spielzeug zurück.
- Halten Sie das Wasser bitte dauerhaft klar und rein.
- Bitte lagern Sie die Produkte für die Behandlung des Wassers außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bitte verwenden Sie im Schwimmbad keine schneidenden oder spitzen Gegenstände (dies kann zu Beschädigungen der Schwimmabfolie führen).
- Behandlungsmittel dürfen keinesfalls direkt ins Wasser gegeben werden (dies kann zu Fleckenbildungen auf der Schwimmabfolie führen).
- Aus Sicherheitsgründen ist die Filtergruppe über einen Fehlerstromschutzschalter (Fl - Schalter) mit einem Nennfehlerstrom  $\leq 30\text{ mA}$  zu betreiben.
- Den Swimming Pool nicht benutzen, wenn die Filteranlage beschädigt ist.
- Die Filtergruppe entspricht der Norm EN 60335-2-41, die vorschreibt, dass alle Elektrogeräte, die in weniger als 3,50 m vom Becken installiert werden und frei zugänglich ist, mit einer Kleinspannung von 12 V versorgt werden müssen. Alle mit 220-240 VAC versorgten Elektrogeräte müssen in einer Entfernung von mindestens 3,50 m (Stecker) bzw. 2 m (Elektrogerät) vom Beckenrand installiert werden. Bitte informieren Sie sich beim Hersteller für jedwede Art von Änderungen einer oder mehrerer Elemente der Filtergruppe.

- Wenn die Anschlussleitung eines angeschlossenen Elektrogerätes beschädigt wird, muss dieses sofort außer Betrieb genommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn es möglich ist, die Bolzen und Schrauben kontrollieren (zum Beispiel: auf Rostspuren).
- Bei Baggerarbeiten müssen die Seitenwände abgestützt werden.

Bitte sehen Sie die folgenden Punkte vor:

- ein in der Nähe des Beckens erreichbares Telefon, damit Sie Ihre Kinder beim Telefonieren nicht unbeaufsichtigt lassen müssen;
- eine Boje und eine lange Stange in der unmittelbaren Nähe des Beckens;
- zudem können bestimmte Ausstattungen die Sicherheit erhöhen:
  - a) eine Schutzbatterie, deren Tür ständig verschlossen gehalten wird (eine Hecke ist beispielsweise nicht als Sperre anzusehen);
  - b) eine korrekt angebrachte und befestigte manuelle oder automatische Schutzabdeckung;
  - c) ein elektronischer Sensor mit akustischer Warnung bei dem Passieren bzw. Sturz von Personen, in eingeschaltetem und betriebsbereiten Zustand;

Hinweis: diese Ausstattungen können helfen, ersetzen aber nicht die erforderliche persönliche Beaufsichtigung des Schwimmbades.

Bei einem Unfall:

- d) holen Sie das Kind so schnell wie möglich aus dem Wasser;
- e) rufen Sie umgehend den Rettungsdienst an und befolgen Sie die Ihnen erteilten Anweisungen;
- f) tauschen Sie die nasse Kleidung des Kindes durch warme Decken aus;
- g) lernen Sie die Notrufnummern auswendig und hängen Sie sie auch in der unmittelbaren Nähe des Schwimmbades auf:

- Europäische Notrufnummer: 112

- Giftnotruf

# Aandachtig lezen en bewaren voor latere raadpleging

## • Onderhoud & Veiligheid

### VOORWOORD

UBBINK®-zwembaden zijn grotendeels gemaakt van hout. Hout is een levend materiaal, dat kan vervormen als het niet goed wordt opgeslagen. Sla de houten elementen horizontaal op in een koele en voldoende geventileerde ruimte, beschermd tegen zon en weersomstandigheden.

- Braam tijdens de montage de randen van de houten elementen met een vijl of schuurpapier af om eventuele splinters te verwijderen.
- Eventuele spleten, knoesten en haarscheuren bij de omranding hebben geen enkel gevolg voor de stevigheid van het hout en kunnen geen reden tot reclamacies vormen. Stop de spleten niet met stopverf of enig ander materiaal.
- Wij raden u aan, u bij het monteren te laten bijstaan door een vakman.
- gebruik geen scherpe of puntige objecten in het zwembad, aangezien deze de binnenlaag kunnen beschadigen.
- het filter moet altijd onder het water niveau te worden geïnstalleerd.

### VEILIGHEID

- Het gebruik van een zwembadkit impliceert de naleving van de veiligheidsvoorschriften in de onderhouds- en gebruikshandleiding. De niet-naleving van de onderhoudsvoorschriften kan ernstige gezondheidsrisico's veroorzaken, vooral voor kinderen.
- houd toezicht en treed zo nodig op;
- houd continu en van dichtbij toezicht op kinderen;
- wijst één persoon aan als verantwoordelijke voor de veiligheid;
- wees extra alert als er meerdere mensen het zwembad gebruik maken;
- stel het gebruik van persoonlijke drifmaterialen verplicht (bij personen die niet kunnen zwemmen);
- zorg dat uw kinderen snel mogelijk leren zwemmen;
- bewaakt uw nek, armen en benen voordat u zich in het water begeeft;
- doe een EHBO-cursus en besteed bijzondere aandacht aan de speciaal op kinderen gerichte technieken;
- verbied duiken en springen als er jonge kinderen bij zijn;
- verbied rennen en uitbundige spelletjes rondom het zwembad;
- ontzeg kinderen die niet kunnen zwemmen de toegang tot het zwembad indien ze geen zwemvest of armbandjes dragen en niet worden begeleid;
- vergeet niet de houten trap aan de buitenzijde te verwijderen na elk gebruik, om zo de toegang tot het zwembad zonder toezicht onmogelijk te maken;
- laat geen speelgoed rond of in het zwembad slingeren zonder toezicht;
- zorg altijd voor helder water van goede kwaliteit;
- sla de waterbehandelingsproducten buiten bereik van kinderen op;
- de bovenrand van het zwembad dient slechts ter afwerking. Het is ten strengste verboden erop te lopen of te zitten.
- voeg nooit behandelingssproducten direct aan het water toe (dit kan vlekken op de binnenwand veroorzaken).
- de filterinstallatie dient onder alle omstandigheden te zijn aangesloten op een met een 30 mA-aardlekschakelaar beschermd voeding.
- Gebruik het zwembad niet als de filterinstallatie beschadigd is.
- alle filterinstallaties dienen in overeenstemming te zijn met de norm EN 60335-2-41, die bepaalt dat vrij toegankelijke apparaten op laagspanning (12V) moeten werken als ze zich op minder dan 3,50 m van het zwembad bevinden. Apparaten die werken op 220-240 VAC moeten minstens 3,50 m van de rand van het zwembad verwijderd zijn. Vraag advies aan de fabrikant alvorens wijzigingen aan te brengen aan de filterinstallatie of elementen ervan.

## Please read carefully and keep for future reference

## • Maintenance and Safety Notice

### FOREWORD

Wood, which is the main element used in building UBBINK® swimming pools, is a living substance and is liable to becoming warped if stored in adverse conditions. Make sure that you store all the wooden parts flat in a cool, well ventilated place, out of the sun and protected from bad weather.

- Whilst assembling the pool, make sure you sand down the catches on the wooden parts with a file or sandpaper in order to get rid of any potential splinters.
- Any cracks, knots and small faults on the surface of the strips do not in any way affect the wood's resistance. It certainly shouldn't be necessary to claim a replacement. Do not fill the cracks with putty or any other material.
- It is recommended that you have professional help when assembling the pool.
- The coping is a finishing element. It is strictly forbidden to run or sit on it.
- It is essential that the filter is installed below the level of the water;

### SAFETY

The safety of your children is entirely your responsibility! The risk is greatest with children under 5 years old.  
Accidents do not just happen to other people! Be ready to deal with them!

be vigilant and take action:

- When using the swimming pool it is essential to comply with the safety procedures described in the handbook on maintenance and use. Failure to follow instructions regarding maintenance may endanger life, especially where children are concerned.
- children should be closely supervised at all times;
- designate one person to be responsible for safety;
- have extra supervision when the pool is being used by several children;
- make sure that there is equipment to keep anyone who cannot swim afloat;
- teach your children to swim as early as possible;
- wet your neck, arms and legs before getting into the water;
- learn life-saving techniques, especially those specifically used for children;
- do not allow diving or jumping in near young children;
- do not allow running or boisterous games around the edges of the pool;
- do not allow any child who is not a strong swimmer and is unaccompanied to get into the pool without a life jacket on;
- it is a good idea to remove the outside wooden ladder each time you have finished using your pool so that there is no unsupervised access;
- do not leave any toys near or in the pool if it is not being supervised;
- keep the water crystal clear and sanitised;
- store water treatment products out of reach of children;
- do not use any sharp or pointed object in the pool (which may damage the liner);
- never put treatment products directly into the water (this may cause staining on the liner);
- It is essential that the electrical appliances must be operated with an earth leakage circuit breaker (RCD) with a rated fault current of ≤ 30 mA.
- Do not allow anyone to go into the pool if the filtration system(s) is (are) not functioning properly.

- Indien mogelijk regelmatig de bouten en schroeven controleren (bijvoorbeeld: roestsporen).
- Beveilig de zijwanden tijdens de graafwerkzaamheden.

Zorg voor:

- een telefoon in de buurt van het zwembad, zodat u uw kinderen niet zonder toezicht hoeft achter te laten als u belt;
- een reddingsboei en een lange stok vlakbij het bad;
- overige uitrusting die een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid:
  - a) een toegangshek waarvan de poort continu gesloten dient te zijn (een heg kan bijvoorbeeld niet als afsluiting worden beschouwd);
  - b) een correct geïnstalleerde zwembadafdekking (handmatig of automatisch);
  - c) een correct aangesloten elektronische bewegings- of val-sensor, hoewel een dergelijk apparaat nooit persoonlijk toezicht kan vervangen;

Bij ongelukken:

- haal het kind zo snel mogelijk uit het water;
- bel onmiddellijk voor hulp en volg de raad die u krijgt;
- trek het kind de natte kleren uit en wikkel het in warme dekens;
- leer de telefoonnummers van de eerste hulp uit uw hoofd en hang deze in de buurt van het zwembad op:
- Europees alarmnummer: 112
- Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum

- All the filters conform to safety standard EN 60335-2-41 (France : NF C15-100) which stipulates that all electrical appliances installed at less than 3.5m from the pool and freely accessible must run on a very low power supply 12V. All electrical appliances that run on 220-240 VAC must be situated at least 3.5m (appliance) and 2,00m (plug) from the edge of the pool. Seek advice from the manufacturer regarding any changes to one or more elements of the filtration system.

- A Replacement of the net cable is not possible. In order to avoid any hazards, the electrical appliance must be taken out of operation in case the connecting cable gets damaged.
- Where possible check the bolts and screws (e.g. for any signs of rust).
- During the excavation phase make sure that the side walls are secured.

In your planning:

- the telephone should be positioned near the pool so that you can supervise your children whilst you are on the phone;
- an Inflatable ring and a pole should be kept near the pool;
- moreover, certain types of equipment may contribute to safety:
  - a) there should be a protective barrier with the gate always kept shut (e.g. a hedge cannot be regarded as a barrier);
  - b) a manual or automatic cover should be correctly in place and secured;
  - c) an electronic detector which picks up anyone going in or falling in should be fitted and operating but this does not in any way replace close supervision;

If an accident occurs:

- get the child out of the water as fast as possible;
- call for help immediately and follow the advice you are given;
- remove wet clothing and wrap in warm blankets;
- memorise emergency numbers and put them on a notice near the pool :
- European emergency no: 112
- National Poisons Information Service

# Leer atentamente y conservar para su consulta ulterior

## • Aviso

### PRÓLOGO

La madera, componente principal de las piscinas UBBINK®, es un material vivo, susceptible de deformarse en caso de estar almacenada en malas condiciones. Se debe procurar almacenar los elementos de madera planos en un local fresco y al resguardo del sol y de la intemperie.

- Tras el ensamblaje, desbarbar con una lima o papel abrasivo las sujeciones de los elementos de madera para eliminar eventuales astillas.
- Las grietas, los nudos y las roturas de pequeño tamaño no alteran en absoluto la resistencia mecánica de la madera, y en ningún caso pueden ser objeto de reclamaciones. No tapar las fisuras con masilla o cualquier otro material.
- Se recomienda la asistencia de un profesional para realizar el montaje.
- El borde de la piscina es un elemento de acabado. Está categóricamente prohibido correr o sentarse encima.
- El filtro debe estar instalado obligatoriamente por debajo del nivel del agua.

### SEGURIDAD

La seguridad de los niños depende de usted. El riesgo es máximo cuando los niños son menores de 5 años.

Un accidente no sólo ocurre a los demás. Esté preparado para hacerles frente.

Vigile y actúe:

- El uso de un kit de piscina implica respetar las instrucciones de seguridad descritas en el manual de mantenimiento y utilización. No respetar las instrucciones de mantenimiento puede engendrar riesgos graves para la salud, sobre todo en los niños.
- Vigile a los niños de cerca constantemente.
- Designe a un responsable de la seguridad.
- Aumente la vigilancia de la piscina cuando haya varios usuarios en ella.
- Disponga de un equipo personal de flotación para los que no sepan nadar.
- Enseñe a sus niños a nadar lo antes posible.
- Mojarse la nuca, los brazos y las piernas antes de entrar en el agua.
- Aprenda primeros auxilios y especialmente los específicos para niños.
- No permita zambullidas ni saltos en presencia de niños pequeños.
- Prohibe las carreras y los juegos bruscos alrededor de la piscina.
- No autorice el acceso a la piscina sin llevar chaleco o flotadores a los niños que no sepan nadar y que no estén acompañados por un adulto en el agua.
- Considere la posibilidad de retirar la escalera exterior de madera después de cada uso, a fin de que no se pueda acceder a la piscina cuando no esté vigilada.
- No deje juguetes, ni en las proximidades, ni en el interior de la piscina si no está vigilada.
- Mantenga permanentemente el agua limpia y desinfectada.
- Mantenga los productos de tratamiento del agua fuera del alcance de los niños.
- No utilice objetos cortantes o punzagudos dentro de la piscina (que puedan dañar el revestimiento).
- No ponga nunca productos de tratamiento directamente dentro del agua (esto podría provocar manchas en el revestimiento).
- El sistema de filtración debe estar conectado obligatoriamente a un sistema de alimentación protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA al principio de la línea.

- Prohibir el acceso a la piscina en caso de deterioro de ésta o del o los sistema(s) de filtración.

- Todas las filtraciones cumplen la norma EN 60335-2-41 que especifica, que todo aparato eléctrico instalado a menos de 3,50 m de la piscina y de libre acceso, debe estar alimentado con una muy baja tensión de 12 V. Todo aparato eléctrico alimentado con 220-240 VAC debe estar situado al menos a 3,50 m del borde de la piscina. Se debe pedir la autorización del fabricante para cualquier modificación de uno o varios elementos del sistema de filtración.
- Supervisar los pernos y los tornillos (p.ej., trazas de óxido) cuando sea posible.
- Durante los trabajos de excavación deben asegurarse las paredes laterales.

Se debe prever:

- Un teléfono accesible cerca de la piscina para no dejar a los niños sin vigilancia cuando se esté hablando por teléfono.
- Una boya y una pértega cerca de la piscina.
- Además, algunos equipos pueden contribuir a la seguridad, como p.ej.:
- Una barrera de protección, cuyo acceso estará constantemente cerrado (un seto por ejemplo, no puede considerarse una barrera).
- Una cubierta protectora manual o automática, correctamente colocada y fijada.
- Un detector electrónico de paso o de caída a la piscina, en servicio y operativo, que no reemplazará en ningún caso a la vigilancia de cerca.

En caso de accidente, hacer lo siguiente:

- Saque el niño del agua lo más rápido posible.
- Pida socorro inmediatamente y siga los consejos que le comuniquen.
- Sustituya la ropa mojada por ropa seca.
- Memorice y fije un cartel cerca de la piscina, con los teléfonos de primeros auxilios:
  - N° europeo de emergencias: 112
  - Servicio de Información Toxicológica

## Da leggere attentamente e conservare per successive consultazioni

## • Avviso

### AVVERTENZA

Il legno, componente principale delle piscine UBBINK® è un materiale vivo, suscettibile di deformazioni in caso di stoccaggio in cattive condizioni. Assicuratevi di stoccare in orizzontale gli elementi in legno, in un locale fresco e ventilato, al riparo dal sole e dalle intemperie.

- Durante il montaggio, togliere le sbavature dagli arresti degli elementi in legno con una lima o con la carta abrasiva in modo da eliminare eventuali schegge.
- Le crepe, i nodi e le fenditure di piccola taglia a livello delle linguette non alterano per niente la resistenza meccanica del legno. Non possono in alcun caso essere l'oggetto di reclami. Non tappare le fessure con del mastice o ogni altro materiale.
- Per il montaggio si raccomanda di farsi aiutare da un professionista.
- Il bordo è un elemento di rifinitura. È formalmente vietato correre o sedersi sopra;
- il filtro deve essere fissativamente installato sotto il livello dell'acqua;

### SICUREZZA

La sicurezza dei vostri bambini non dipende che da voi! Il rischio è massimo per bambini con meno di 5 anni. L'incidente non capita sempre agli altri! Siate pronti a farvi fronte!

sorvegliate e agite:

- L'utilizzo di un kit piscina implica il rispetto delle istruzioni di sicurezza descritte nel manuale di utilizzo e manutenzione. Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può comportare gravi rischi per la salute, soprattutto per i bambini.
- La sorveglianza dei bambini deve essere ravvicinata e costante;
- designate un solo responsabile della sicurezza;
- rinforzate la sorveglianza quando in piscina ci sono parecchi utenti;
- imponete un equipaggiamento personale di galleggiamento (persone che non sanno nuotare);
- insegnate a nuotare ai vostri bambini appena possibile;
- bagnate nuca, braccia e gamba prima di entrare in acqua;
- imparate le azioni di salvataggio e soprattutto quelle specifiche per i bambini;
- vietate i tuffi o i salti in presenza di bambini piccoli;
- vietate la corsa e i giochi vivaci ai bordi della piscina;
- non autorizzate l'accesso alla piscina senza giubbotto di salvataggio ad un bambino che non sappia nuotare bene e che non sia accompagnato in acqua;
- pensate di togliere la scala di legno esterna dopo ogni utilizzo al fine di impedire l'accesso alla vostra piscina fuori sorveglianza;
- non lasciate giocattoli in prossimità e dentro la vasca non sorvegliata;
- mantenete permanentemente un'acqua limpida e sana;
- stoccate i prodotti di trattamento dell'acqua fuori dalla portata dei bambini;
- non utilizzate oggetti taglienti o appuntiti in piscina (possono danneggiare il rivestimento);
- non mettete mai prodotti di trattamento direttamente nell'acqua (ciò potrebbe provocare macchie sul rivestimento);
- il sistema di filtrazione deve essere fissativamente collegato ad un'alimentazione protetta da un salvavita 30mA in testa alla linea;
- Proibire l'accesso alla vasca nel caso in cui il/i sistemi di filtraggio risultino danneggiati.

- tutte le filtrazioni seguono la norma EN 60335-2-41 che stabilisce che ogni apparecchio elettrico installato a meno di 3,50 m dalla vasca e liberamente accessibile debba essere alimentato alla bassissima tensione di 12V. Ogni apparecchio elettrico alimentato a 220-240 VAC deve essere situato ad almeno 3,50 m dal bordo della vasca. Chiedete il parere del produttore per ogni modifica di uno o più elementi del sistema di filtrazione;
- Controllare quando possibile bulloni e viti (ad esempio: tracce di ruggine)
- Durante i lavori di scavo, assicurarsi che le pareti laterali siano sicure.

stabilità:

- telefono accessibile vicino alla vasca per non lasciare i bambini senza sorveglianza quando telefonate;
- salvagente e asta in prossimità della vasca;
- d'altro canto, certi equipaggiamenti possono contribuire alla sicurezza:
  - a) barriera di protezione la cui porta sarà tenuta costantemente chiusa (per esempio una siepe non può essere considerata una barriera);
  - b) copertura di protezione manuale o automatica sistemata correttamente e fissata;
  - c) sensore elettronico di passaggio o di caduta, in servizio e operativo;
- non sostituirsi però in nessun caso una sorveglianza ravvicinata;

in caso di incidente:

- fare uscire il bambino dall'acqua il più rapidamente possibile;
- chiamate immediatamente i soccorsi e seguite i consigli che vi daranno;
- cambiate i vestiti bagnati con degli altri caldi;
- fare memoria e attaccare vicino alla piscina i numeri di primo soccorso:
  - N° di emergenza europeo: 112
  - Centro Antiveleni

# GARANTIES - Service Après-Vente

Piscine 410 - H120 cm



## Conditions de garantie :

**La piscine doit être montée sous 48 heures après ouverture du colis**

**⚠ Le montage de la piscine sur une dalle béton est obligatoire pour la validation de la garantie.**

Notre garantie se limite au remplacement des pièces défectueuses. Elle implique en aucun cas une demande d'indemnité ou de dommages et intérêts. La garantie générale ne s'applique pas dans les cas suivants:

- Utilisation du matériel non conforme à nos instructions.
- Dommages provoqués par une mauvaise manipulation lors et après le montage ou toutes modifications apportées aux éléments de la structure sans accord du fabricant.

**1) Pompe :** Garantie 2 ans (problème électrique) dans les conditions d'un usage normal. Ne sont pas garantis : La détérioration par abrasion ou corrosion (notamment dans le cadre d'un traitement de l'eau par électrolyse au sel), la détérioration due à un branchement défectueux, le matériel démonté ou réparé par un tiers, la casse des pièces (socle de pompe, couvercle de pré filtre, embout cannelé...), l'utilisation de la pompe à sec ou son immersion (inondation du local technique par exemple). La garantie échoit si le câble électrique et/ou la fiche sont remplacés, déposés ou endommagés

**2) Liner :** Garantie 2 ans dans les conditions d'un usage normal. Ne sont pas garantis : Les accrocs, trous, déchirures, tâches (produits de traitement directement dans l'eau), tâches liées au développement d'algues, tâches liées à la décomposition de corps étrangers en contact avec le liner, tâches et décolorations résultant de l'action de produits oxydants, tenue de couleur et l'usure due au frottement de la matière sur divers surfaces. Les déformations du liner resté plus de 24h sans eau (ne vidangez jamais complètement votre piscine). Se référer au document de garantie accompagnant le liner.

**3) Filtre :** Garantie 2 ans dans les conditions d'une installation et utilisation normale: cuve, bouchon de vidange, collier, vanne multivoies.... Ne sont pas garantis : Les problèmes d'étanchéité consécutifs à une pression d'utilisation supérieure à la pression maximale autorisée. (cf notice filtre).

**4) Skimmer :** Garantie 2 ans sur les joints d'étanchéité.

**5) Structure bois :** Garantie 10 ans contre le pourrissement et l'attaque des insectes. Ne sont pas garantis : Les changements de couleur du bois dus aux effets climatiques, les déformations naturelles (fentes, gerces noeuds et les cassures de petites tailles au niveau des languettes des madriers qui ne nuisent en aucun cas à la résistance mécanique du bois t au montage de la piscine). La garantie ne couvre pas les défauts de montage ou de stockage entraînant la déformation des lames de paroi (montage effectué longtemps après avoir ouvert le colis), la déformation des madriers par la pression de l'eau qui n'altère en rien la résistance mécanique de la piscine. Une protection complémentaire de la structure bois ne peut être effectuée qu'au moyen d'un produit compatible avec le traitement autoclave.

IMPORTANT : Le SAV ne sera traité qu'avec les points de vente.

Pièces obligatoires pour appliquer la garantie : - Ticket de caisse / preuve d'achat.

- Bon de garantie dûment complété.
- Photo de la pièce abimée ou du problème rencontré



II / 18-1

Magasin :		Client :	
Ville :		Adresse :	
Contact Rayon		Ville :	
Tél Direct :		Tél :	

Code	Réf.	Désignation	Qté Colis	Qté SAV
	7514114	Pièce martyre 45 x 135 x 280 mm	2	
PF	7514113	Profil en L de finition 28 x 70 x 1260 mm	12	
PR	7514097	Poteau 45 x 135 x 1275 mm (renfort)	6	
C	7514048	Console margelle 45 x 230 x 170 mm	12	
	7514049	Butée en bois pour trappe skimmer 30 x 20 x 170 mm	2	
PL	7100201	Paire de limons pour échelle bois H120/130 cm	1	
ME	7514052	Marches échelle bois Sapin 28 x 145 x 600 mm	5	
MGI	7514060	Margelle SAPIN 28 x 145 x 1878 mm int hexago	6	
MGE	7514061	Margelle SAPIN 28 x 145 x 2050 mm ext hexago	5	
MSD	7514118	Margelle ext droite skimmer sapin 28 x 145 x 724 mm hexago	1	
MSG	7514119	Margelle ext gauche skimmer sapin 28 x 145 x 724 mm hexago	1	
M	7514070	Madrier 45 x 145 x 2080 mm hexago	43	
MS	7514071	Madrier supérieur 45 x 135 x 2080 mm hexago	2	
2MS	7514072	1/2 madrier sup. 45 x 67 x 2080 mm hexago	3	
2MI	7514073	1/2 madrier inf. 45 x 77 x 2080 mm hexago	3	
MSS	7514074	Madrier sup. skimmer 45 x 135 x 2080 mm hexago	1	
MIS	7514075	Madrier inf. skimmer 45 x 145 x 2080 mm hexago	1	
MR	7504090	Madrier refoulement 45 x 145 x 2080 mm hexago	1	
	7514149	Soc de sable (25 Kg)	2	
R	7514016	Rails d'accrochage Hung 2.06 ml	6	
	7514750	Echelle inox 3 marches	1	

7514180		Kit quincaillerie	1	
Code	Réf.	DÉTAIL DU KIT QUINCAILLERIE	Qté Colis	Qté SAV
A0	7514267	Sachet consoles	1	
A3	7514638	Sachet consoles	1	
C2	7514639	Sachet rails - Hung	1	
DMI	7514553	Sachet visage margelles	1	
DMP2	7514618	Sachet vis margelles	1	
E	7514145	Sachet trappe skimmer	1	
G	7514146	Sachet échelle bois + profile de finition	1	
	7514144	Tôle inox 275 x 110 x 1 mm	1	

7514631 | Liner 50/100 bleu 410 - H120 cm | 1 |



# GARANTIE - Kundendienst

Schwimmbad 410 - H120 cm



## Garantiebedingungen:

**Das Schwimmbad muss innerhalb von 48 Stunden nach dem Öffnen der Verpackung montiert werden.**

### ⚠ Es muss eine Betonplatte vorhanden sein, damit die Garantie in Kraft tritt.

Unsere Garantie beschränkt sich auf die Ersetzung von fehlerhaften Teilen. Sie zieht auf keinen Fall eine Entschädigungs- oder Schadensersatzforderung nach sich. Die allgemeine Garantie ist in den folgenden Fällen nicht anwendbar:

- Verwendung von Geräten, die nicht mit unseren Anweisungen übereinstimmen.
- Hervorgerufene Schäden durch falsche Handhabung während und nach der Montage oder alle an den Konstruktionselementen ohne Zustimmung des Herstellers vorgenommene Änderungen.

**1) Pumpe:** : 2 Jahre Garantie (elektrisches Problem) unter normalen Nutzungsbedingungen. Nicht garantiert sind: Die Beschädigung durch Abrieb oder Korrosion, die Beschädigung infolge eines falschen Anschlusses, von Dritten ausgebauten oder reparierten Ausrüstung, Bruch von Teilen (Pumpensockel, Vorfilterabdeckung, Schlauchanschluss, ...), trockene Verwendung der Pumpe. Die Garantie erlischt, wenn das Stromkabel und/oder die Steckdose ersetzt, ausgebaut oder beschädigt werden.

**2) Schwimmbadfolie:** 2 Jahre Garantie unter normalen Nutzungsbedingungen. Nicht garantiert sind: Einrisse, Löcher, Risse, Flecken (Behandlungsmittel direkt im Wasser), Flecken in Verbindung mit Algenbildung, Flecken in Verbindung mit der Zersetzung von Fremdkörpern in Kontakt mit der Schwimmbadfolie, Flecken und Verfärbungen wegen der Einwirkung von Oxidationsmitteln, Farbechtheit und Verschleiß infolge Reibung des Stoffes an verschiedenen Oberflächen. Verformungen der Schwimmbadfolie, die länger als 24h ohne Wasser war (das Schwimmbad nie komplett entleeren). Siehe das der Auskleidung beiliegende Garantiedokument

**3) Filter:** 2 Jahre Garantie auf nicht montierte Produkte: Filtertrog, Ablaufventil, Rohrschelle, Mehrwege-Ventil, ... Nicht garantiert sind: Dichtheitsprobleme infolge eines Betriebsdrucks über dem maximal zulässigen Druck (s. Filteranleitung) unter normalen Aufbau- und Nutzungsbedingungen .

**4) Skimmer:** 2 Jahre Garantie auf Dichtungen.

**5) Holzkonstruktion:** 10 Jahre Garantie gegen Fäulnis und Angriff von Insekten. Nicht garantiert sind: Farbänderungen des Holzes wegen Klimaeinflüssen, natürliche Verformungen (Schlitze, Risse, Astknoten und Ausbrüche geringer Größe an den Federn der Bohlen die der mechanischen Festigkeit des Holzes keineswegs schaden). Die Garantie deckt keine Montage- oder Lagerfehler ab, die eine Verformung der Wandbreiter (lange Zeit nach Öffnen der Verpackung durchgeführte Montage), Verformung der Holzbretter durch den Wasserdruck nach sich ziehen, was die mechanische Festigkeit des Schwimmbads auf keinen Fall verändert oder deren Untertauchen (zum Beispiel Überflutung des Technikraums) Ein zusätzlicher Schutz der Holzkonstruktion darf nur mit einem Produkt erfolgen, das mit der Kesseldruckprägung kompatibel ist.

WICHTIG: Der Kundendienst wird nur in den Verkaufsstellen geleistet.

Obligatorische Unterlagen für die Anwendung der Garantie:

- Kassenzettel / Einkaufsbeleg.
- Artikelnummer des fehlerhaften Teils.

- ordnungsgemäß ausgefüllter Garantieschein.
- Foto des beschädigten Teils

II / 18-1


Geschäft:		Kunde:	
Code	Art.nr	Bezeichnung	Qt Paket
	7514114	Schlagwerkzeug 45 x 135 x 280 mm	2
PF	7514113	L-Abschlussprofil 28 x 70 x 1260 mm	12
PR	7514097	Mast 45 x 135 x 1275 mm (Verstärkung)	6
C	7514048	Randkonsole 45 x 230 x 170 mm	12
	7514049	Holzanschlag für Skimmer-Klappe 30 x 20 x 170 mm	2
PL	7100201	Wangenpaar für Holzleiter H120/130 cm	1
ME	7514052	Stufen, Holzleiter 28 x 145 x 600 mm	5
MGI	7514060	Innere Randplatte aus Kieferholz 28 x 145 x 1878 mm	6
MGE	7514061	Äußere Randplatte aus Kieferholz 28 x 145 x 2050 mm	5
MSD	7514118	Außere rechte Skimmer-Bohle aus Kiefernholz 28 x 145 x 724 mm	1
MSG	7514119	Außere linke Skimmer-Bohle aus Kiefernholz 28 x 145 x 724 mm	1
M	7514070	Bohle 45 x 145 x 2080 mm	43
MS	7514071	Obere Bohle 45 x 135 x 2080 mm	2
2MS	7514072	1/2 obere Bohle 45 x 67 x 2080 mm	3
2MI	7514073	1/2 untere Bohle 45 x 77 x 2080 mm	3
MSS	7514074	Obere Skimmer-Bohle 45 x 135 x 2080 mm	1
MIS	7514075	Untere Skimmer-Bohle 45 x 145 x 2080 mm	1
MR	7504090	Staubbohle 45 x 145 x 2080 mm	1
	7514149	Sandsack (25 Kg)	2
R	7514016	Einhängeschiene Hung 2.06 ml	6
	7514750	Edelstahlleiter, 3 Stufen	1

	Pumpe Poolmax	1	
	Filterung	1	
	Schlauch, 8 m	1	
	Schutzhülle	1	
S	Skimmer, groß	1	

7514180		Eisenwarensatz	1	
Code	Art.nr	AUFLISTUNG DER EISENWAREN	Qt Paket	Qt Kund- dienst
A0	7514267	Beutel Konsolen + Verstärkungen	1	
A3	7514638	Beutel Konsolen + Verstärkungen	1	
C2	7514639	Beutel Schienen - Hung	1	
DMI	7514553	Beutel Randplattenschrauben	1	
DMP2	7514618	Beutel Randplattenschrauben	1	
E	7514145	Beutel Skimmer-Klappe	1	
G	7514146	Beutel Holzleiter + Abschlussprofil	1	
	7514144	Edelstahlplatten 275 x 110 x 1 mm	1	

7514631	Schwimmbadfolie 50/100 blau 410 – H120 cm	1	
---------	---	---	--



# GARANTIE – aftersales

Zwembad 410 - H120 cm



## Garantievoorwaarden:

**Het zwembad moet uiterlijk 48 uur na opening van het pakket opgebouwd worden**

**De aanwezigheid van een betonnen fundering is een voorwaarde voor het verkrijgen van garantie.**

Onze garantie is beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen. Verzoeken om schadeloosstelling of schadevergoeding vallen in geen geval onder de garantie. De algemene garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Het materiaal is niet in overeenstemming met onze instructies gebruikt.
- De schade is veroorzaakt door een verkeerde manipulatie tijdens en na de montage. Of alle wijzigingen die zonder akkoord van de fabrikant aan de structuurelementen zijn aangebracht.

**1) Pomp:** 2 jaar garantie (elektrisch probleem) bij normaal gebruik. Niet onder de garantie vallen: beschadiging door slijtage of corrosie, beschadiging als gevolg van een incorrecte aansluiting, materiaal dat door derden is gedemonteerd of gerepareerd, het stukgaan van onderdelen (voetstuk van pomp, deksel van voorfilter, geribbeld mondstuk...), het latere functioneren van de pomp zonder water. De garantie vervalt als de elektrische kabel en/of stekker zijn vervangen, verwijderd of beschadigd.

**2) Liner:** 2 jaar garantie bij normaal gebruik. Niet onder de garantie vallen: winkelhaken, gaten, scheuren, vlekken (behandelingsproducten direct in het water), vlekken die verband houden met de ontwikkeling van algen, vlekken die verband houden met de ombinding van vreemde elementen in contact met de liner, vlekken en verkleuringen veroorzaakt door oxyderende producten, kleurafgifte en slijtage als gevolg van het wrijven van het materiaal op verschillende oppervlakken. Vervormingen van de liner als deze meer dan 24u zonder water is geweest (maak uw zwembad nooit helemaal leeg). Verwijzen naar het garantiedocument dat bij de liner is bijgevoegd

**3) Filter:** 2 jaar garantie op niet-gemonteerde producten: reservoir, afvoerstop, ring, meerwegventiel... Niet onder de garantie vallen: problemen met de waterdichtheid na een gebruiksdruk die hoger was dan de maximale toegestane druk. (zie gebruiksaanwijzing filter). Onder de voorwaarden van een installatie en gewoon gebruik

**4) Skimmer:** 2 jaar garantie op de afdrichtringen.

**5) Houten structuur:** 10 jaar garantie tegen rot en beschadiging door insecten. Niet onder de garantie vallen: verkleuringen van het hout als gevolg van weersomstandigheden, natuurlijke vervormingen (kloven, spleten 3. Barsten, scheuren, vuwen en breuken van een kleine omvang ter hoogte van de lipjes van de balken die op geen enkele wijze schade toebrengen aan de resistentie van het hout tegen machines en de montage van het zwembad) die in geen enkel opzicht afbreuk doen aan de mechanische weerstand van het hout). Onder de garantie vallen evenmin fouten bij de montage of opslag die een vervorming van de wandelementen tot gevolg hebben (montage uitgevoerd lang nadat het pakket geopend was), vervorming van de balken door de waterdruk zonder gevolgen voor de mechanische weerstand van het zwembad.

BELANGRIJK: de aftersales loopt uitsluitend via de verkooppunten.

Verplichte documenten om aanspraak te kunnen maken op de garantie:

- Kassabon/aankoopbewijs.
- Referentie van het defecte onderdeel.
- Garantiebewijs op de juiste wijze ingevuld
- Foto van het beschadigde onderdeel


II / 18-1

<b>Winkel:</b>	<b>Klant:</b>
Plaats:	Adres:
Contactpersoon afdeling	Plaats:
Tel. (direct):	Tel.:

Code	Art.-nr.	Aanduiding	hoev. pakket	hoev. aftersales
	7514114	Hulpstuk 45 x 135 x 280 mm	2	
PF	7514113	L-vormig afwerkprofiel 28 x 70 x 1260 mm	12	
PR	7514097	Steunbalk 45 x 135 x 1275 mm (versterking)	6	
C	7514048	Draagsteen bovenrand 45 x 230 x 170 mm	12	
	7514049	Steunhoutje voor skimmerluik 30 x 20 x 170 mm	2	
PL	7100201	Paar zijbalken voor houten trap H120/130 cm	1	
ME	7514052	Treden houten trap 28 x 145 x 600 mm	5	
MGI	7514060	Bovenrand grenen 28 x 145 x 1878 mm binnenkant	6	
MGE	7514061	Bovenrand grenen 28 x 145 x 2050 mm buitenkant	5	
MSD	7514118	Bovenrand buitenkant skimmer rechts grenen 28 x 145 x 724 mm	1	
MSG	7514119	Bovenrand buitenkant skimmer links grenen 28 x 145 x 724 mm	1	
M	7514070	Balk 45 x 145 x 2080 mm	43	
MS	7514071	Bovenste balk 45 x 135 x 2080 mm	2	
2MS	7514072	1/2 bovenste balk 45 x 67 x 2080 mm	3	
2MI	7514073	1/2 onderste balk 45 x 77 x 2080 mm	3	
MSS	7514074	Bovenste balk skimmer 45 x 135 x 2080 mm	1	
MIS	7514075	Onderste balk skimmer 45 x 145 x 2080 mm	1	
MR	7504090	Balk instroomopening 45 x 145 x 2080 mm	1	
	7514149	Zak zand (25 kg)	2	
R	7514016	Linerstrips Hung 2.06 ml	6	
	7514750	Rvs trap 3 treden	1	

Code	Art.-nr.	Set ijzerwaren	1	
Code	Art.-nr.	INHOUD VAN DE SET IJZERWAREN	Qt Paket	Qt Kund- endienst
A0	7514267	Zak draagsteenen en versterkingsranden	1	
A3	7514638	Zak draagsteenen en versterkingsranden	1	
C2	7514639	Zak strips - Hung	1	
DMI	7514553	Zak Schroefbenodigdheden zwembadrand	1	
DMP2	7514618	Zak schroeven zwembadrand	1	
E	7514145	Zak skimmerluik	1	
G	7514146	Zak houten trap + afwerkprofiel	1	
	7514144	RVS platen 275 x 110 1 mm	1	

7514631 | Liner 50/100 blauw 410 - H120 cm | 1 |



	Pomp Poolmax	1	
	Filtratie	1	
	Soepele slang, 8 m	1	
	Beschermvilt	1	
S	Skimmer, groot	1	

# WARRANTIES - After-sales service

Swimming pool 410 - H120 cm



## Warranty conditions:

**The swimming pool must be assembled within 48 hours of the package being opened.**

**⚠ For the warranty to be valid, a concrete slab must be in place.**

Our warranty covers only the replacement of defective parts. It in no way covers demands for compensation or damages. The general warranty does not apply in the following circumstances:

- Use of the equipment in a way which is not in accordance with the instructions.
- Damage incurred as a result of bad handling during and after assembly, or any changes made to structural elements without the manufacturer's agreement

**1) Pump :** 2 year warranty (electrical problems) under normal conditions of use. The following are not covered by the warranty: damage due to abrasion or corrosion (particularly in the case of treating the water by salt electrolysis), damage due to a faulty connection, equipment dismantled or repaired by a third party, breakage of parts (pump stand, pre-filter cover, grooved end fitting), using the pump when it is empty or immersing the pump (e.g. if the pump house is flooded). The warranty is not valid if the electric cable and/or the plug are replaced, removed or damaged.

**2) Liner :** 2 year warranty under normal conditions of use. The following are not covered by the warranty: rips, holes, tears, stains (treatment products put straight into the water) stains related to the development of algae, stains related to decomposing foreign bodies in contact with the liner, stains and discolorations resulting from the impact of oxidising products, discoloration and wear due to materials rubbing on various surfaces. Distortions in the liner if it has been out of water for more than 24 hours (never completely empty your pool). See the warranty document that comes with the liner.

**3) Filter :** 2 year warranty under normal conditions of installation and use: tank, drain plug, collar and multiport valve.... The following are not covered by the warranty: problems with waterproof sealing due to operating at a level of pressure which exceeds the maximum pressure permitted (see instructions for the filter).

**4) Skimmer :** 2 year warranty on the waterproof seals.

**5) Wooden structure :** 10 year warranty against rotting and damage caused by insects. The following are not covered by the warranty: changes in the colour of the wood caused by the climate, natural distortions (splits, cracks, knots and minor flaws in the tongues of the planks which do not have any adverse effect on the mechanical strength of the wood or on the assembling of the pool). The warranty does not cover incorrect assembling or storage which may cause the wood for the sides of the pool to become warped (assembling the pool a long time after contents have been taken out of the packaging) or distortion of the planks by the pressure of the water, which does not have any detrimental effect on the mechanical resistance of the pool. Any additional protection of the wood for the structure can only be undertaken using a product which is compatible with autoclave treatment.

**IMPORTANT :** The after-sales service will be available only at point of sale.

Essential records for claiming the warranty:

- Till receipt / proof of purchase.
- Photograph of the damaged part or the problem in question
- Warranty filled out correctly.
- Reference number of the faulty part.


**II / 18-1**

<b>Shop :</b>	<b>Client :</b>
<b>City :</b>	<b>Address :</b>
<b>Contact department :</b>	<b>City :</b>
<b>Direct tel :</b>	<b>Tel :</b>

Code	Ref.	Désignation	Qty parcel	Qty ASS
	7514114	Sacrifice part 45 x 135 x 280 mm	2	
<b>PF</b>	7514113	L-section finish 28 x 70 x 1260 mm	12	
<b>PR</b>	7514097	Post 45 x 135 x 1275 mm (reinforcement)	6	
<b>C</b>	7514048	Console edging 45 x 230 x 170 mm	12	
	7514049	BWooden stop block for the skimmer flap 30 x 20 x 170 mm	2	
<b>PL</b>	7100201	Pair of rungs for wooden ladder H120/130 cm	1	
<b>ME</b>	7514052	Wooden ladder steps 28 x 145 x 600 mm	5	
<b>MGI</b>	7514060	Pine edging 28 x 145 x 1878 mm int	6	
<b>MGE</b>	7514061	Pine edging 28 x 145 x 2050 mm ext	5	
<b>MSD</b>	7514118	Pine outer right skimmer edging 28 x 145 x 724 mm	1	
<b>MSG</b>	7514119	Pine outer left skimmer edging 28 x 145 x 724 mm	1	
<b>M</b>	7514070	Plank 45 x 145 x 2080 mm	43	
<b>MS</b>	7514071	Upper plank 45 x 135 x 2080 mm	2	
<b>2MS</b>	7514072	Upper 1/2 plank 45 x 67 x 2080 mm	3	
<b>2MI</b>	7514073	Lower 1/2 plank 45 x 77 x 2080 mm	3	
<b>MSS</b>	7514074	Upper skimmer plank 45 x 135 x 2080 mm	1	
<b>MIS</b>	7514075	Lower skimmer plank 45 x 145 x 2080 mm	1	
<b>MR</b>	7504090	Water jet plunk 45 x 145 x 2080 mm	1	
	7514149	Sandbag (25 Kg)	2	
<b>R</b>	7514016	Hung 2.06 ml hanging rails	6	
	7514750	3-step stainless steel ladder	1	

	7514180	<b>Hardware kit</b>	1	
<b>Code</b>	<b>Ref.</b>	<b>BREAKDOWN OF THE HARDWARE KIT</b>	<b>Qté parcel</b>	<b>Qté ASS</b>
<b>A0</b>	7514267	Console + reinforcer bag	1	
<b>A3</b>	7514638	Console + reinforcer bag	1	
<b>C2</b>	7514639	Hung rails bag	1	
<b>DMI</b>	7514553	Edging screw bag	1	
<b>DMP2</b>	7514618	Edging screw bag	1	
<b>E</b>	7514145	Skimmer flap bag	1	
<b>G</b>	7514146	Wooden ladder + finishing profile bag	1	
	7514144	Stainless steel plates 275 x 110 x 1 mm	1	

7514631 | Blue 50/100 liner 410 - H120 cm | 1 |



	7504397	Poolmax	1	
	7514704	Filtration	1	
	7504410	Flexible pipe 8m long	1	
	7514030	Protection felt	1	
<b>S</b>	7514019	Skimmer, large	1	

# GARANTÍAS - Servicio posventa

Piscina 410 - H120 cm



## Condiciones de la garantía:

**La piscina debe estar montada dentro de las 48 horas siguientes a la apertura del paquete.**

**⚠ Es necesario que haya una base de hormigón para que tenga validez la garantía.**

Nuestra garantía se limita a la sustitución de las piezas defectuosas. De ninguna manera implica una solicitud de indemnización o de daños y perjuicios La garantía general no se aplica en los casos siguientes:

- Utilización del material no conforme a nuestras instrucciones.
- Daños causados por un manejo inadecuado durante y después del montaje o todas las modificaciones proporcionadas en los elementos de la estructura sin la autorización del fabricante.

**1) Bomba:** : 2 años de garantía (problemas eléctricos) en condiciones normales de uso. No están garantizados: El deterioro por abrasión o corrosión; el deterioro debido a una conexión defectuosa; el material desmontado o reparado por un tercero, la rotura de las piezas (base de la bomba, cubierta de prefiltrado, rascador acanalado ...), el uso de la bomba en seco o su inmersión (inundación del local técnico por ejemplo). La garantía expira si el cable de alimentación o el enchufe se han sustituido, desmontado o dañado.

**2) Revestimiento:** 2 años de garantía en condiciones normales de uso. No están garantizados: los desgarros, agujeros, desgarraduras, manchas (productos de tratamiento directamente en el agua), manchas relacionadas con el desarrollo de algas, manchas relacionadas con la descomposición de cuerpos extraños en contacto con el revestimiento, manchas y decoloraciones resultantes de la acción de productos oxidantes, la solidez del color y el desgaste debido a la fricción del material en diversas superficies. Las deformaciones del revestimiento que ha quedado más de 24 horas sin agua (no vacíe nunca completamente su piscina). Consulte la garantía adjunta al producto.

**3) Filtro:** Garantía de 2 años para los productos no montados: depósito, tapón de vaciado, abrazadera, válvula multivías... No están garantizados: Los problemas de estanqueidad debidos a una presión de servicio superior a la presión máxima autorizada. (ver instrucciones del filtro) sur produits non montés « by «en las condiciones de una instalación un uso normales.

**4) Skimmer :** Garantía de 2 años para las juntas de estanqueidad.

**5) Estructura de madera:** Garantía de 10 años contra la podredumbre y el ataque de insectos. No están garantizados: Los cambios de color de la madera debidos a los efectos del clima, las deformaciones naturales (hendiduras, grietas, nudos y las roturas más pequeñas al nivel de las lengüetas de la tabla que no dañan en ningún caso la resistencia mecánica de la madera). La garantía no cubre los defectos de montaje o de almacenamiento que llevan a la deformación de las láminas de pared (montaje efectuado mucho tiempo después haber abierto el paquete), la deformación de los tablones por la presión del agua que no altera en nada la resistencia mecánica de la piscina. Sólo se puede realizar una protección complementaria de la estructura de madera mediante un producto compatible con el tratamiento en autoclave

**IMPORTANTE:** El servicio posventa sólo será gestionado en los puntos de venta.

Documentos necesarios para aplicar la garantía:

- Tique de caja / prueba de compra
- Referencia de la pieza defectuosa
- Garantía debidamente completado
- Foto de la pieza estropeada


II / 18-1

Tienda:	Cliente:
Ciudad:	Dirección:
Contacto Rayon	Ciudad:
Tel. directo:	Tel.:

Código	Réf.	Denominación	Número de paquetes	Número de servicios posventa
	7514114	Pieza maestra 45 x 135 x 280 mm	2	
PF	7514113	Perfil en L de acabado 28 x 70 x 1260 mm	12	
PR	7514097	Poste 45 x 135 x 1275 mm (refuerzo)	6	
C	7514048	Consola borde 45 x 230 x 170 mm	12	
	7514049	Tope madera para trampilla skimmer 30 x 20 x 170 mm	2	
PL	7100201	Par de zancas para escalera de madera H120/130 cm	1	
ME	7514052	Peldáño pino 28 x 145 x 600 mm	5	
MGI	7514060	Borde PINO 28 x 145 x 1878 mm int. hexagonal	6	
MGE	7514061	Borde PINO 28 x 145 x 2050 mm ext. hexagonal	5	
MSD	7514118	Borde ext. derecho skimmer pino 28 x 145 x 724 mm hexagonal	1	
MSG	7514119	Borde ext. izquierdo skimmer pino 28 x 145 x 724 mm hexagonal	1	
M	7514070	Tablón 45 x 145 x 2080 mm hexagonal	43	
MS	7514071	Tablón superior 45 x 135 x 2080 mm hexagonal	2	
2MS	7514072	Tablón sup. 45 x 67 x 2080 mm hexagonal	3	
2MI	7514073	Tablón inf. 45 x 77 x 2080 mm hexagonal	3	
MSS	7514074	Tablón sup. skimmer 45 x 135 x 2080 mm hexagonal	1	
MIS	7514075	Tablón inf. skimmer 45 x 145 x 2080 mm hexagonal	1	
MR	7504090	Tablón retorno 45 x 145 x 2080 mm hexagonal	1	
	7514149	Saco de arena (25 Kg)	2	
R	7514016	Rieles de enganche Hung 2.06 m	6	
	7514750	Escalera inox 3 peldaños	1	

Código	Réf.	Kit de tornillería	1	Número de paquetes	Número de servicios posventa
	7514180	DETALLE DEL KIT DE TORNILLERÍA	1		
A0	7514267	Bolsita consolas + refuerzos	2		
A3	7514638	Bolsita consolas + refuerzos	2		
C2	7514639	Bolsita rieles - Hung	1		
DMI	7514553	Bolsita atornillado bordes	1		
DMP2	7514618	Bolsita tornillos bordes	1		
E	7514145	Bolsita trampilla skimmer	1		
G	7514146	Bolsita escalera madera + perfil de acabado	1		
	7514144	Chapa inox 275 x 110 x 1 mm	1		

7514631	Revestimiento 50/100 azul - 410 - H 120 cm	1	
---------	--	---	--



	Bomba	1	
	Filtración de arena diádm.	1	
	8m de tubo seccional, 8 m	1	
	Revestim. protección	1	
S	Skimmer ancho	1	

# GARANZIA – Servizio POST-VENDITA

Piscina 410 - H120 cm



## Condizioni di garanzia:

**La piscina dovrà essere montata entro 48 ore dall'apertura della scatola**

**⚠ La presenza di una lastra in cemento è indispensabile per convalidare la garanzia.**

La nostra garanzia si limita alla sostituzione dei pezzi difettosi. Non implica in nessun caso la richiesta di indennizzo o di danni ed interessi. La garanzia generale non si applica nei seguenti casi:

- Utilizzazione del materiale non conforme alle nostre istruzioni.
- Danni provocati da una errata manipolazione durante e dopo il montaggio o qualsiasi modifica apportata agli elementi delle strutture senza il consenso del fabbricante.

**1) Pompa:** Garanzia di 2 anni (problema elettrico) in condizioni di un uso normale. Non sono coperti da garanzia: il deterioramento per abrasione o corrosione, il deterioramento dovuto ad un allacciamento difettoso, il materiale smontato o riparato da terzi, la rottura dei pezzi (base della pompa) coperchio del pre-filtro, attacco scanalato..., l'utilizzo della pompa a secco, o la sua immersione (inondazione del locale tecnico per esempio) Non sono coperti da garanzia la sostituzione, lo smontaggio o il danneggiamento dei cavi elettrici e/o delle prese di corrente.

**2) Rivestimento:** Garanzia 2 anni in condizioni di corretto utilizzo. Non sono coperti da garanzia: lacerazioni, buchi, strappi, macchie, prodotti di trattamento direttamente nell'acqua, macchie causate da formazioni di alghe, macchie dovute alla decomposizione di corpi estranei a contatto col rivestimento, macchie e decolorazioni risultanti dall'azione di prodotti ossidanti, tenuta di colore e usura dovuta all'attrito della materia su diverse superfici. Le deformazioni del rivestimento rimasto per più di 24h senza acqua (Non svuotate mai completamente la vostra piscina). Far riferimento alla scheda di garanzia chiusa al liner.

**3) Filtro:** Garanzia di 2 anni sui prodotti non montati: vasca, tappo di svuotamento, collare, valvola multivie.... Non sono coperti da garanzia: problemi di impermeabilità dovuti ad una pressione di utilizzo superiore alla pressione massima autorizzata (v. istruzioni filtro) in condizioni di installazione e uso normali.

**4) Skimmer:** Garanzia di 2 anni sui giunti impermeabili.

**5) Struttura in legno:** Garanzia di 10 anni contro il deterioramento e l'attacco degli insetti. Non sono coperti da garanzia: i cambiamenti di colore del legno dovuti agli effetti climatici, le deformazioni naturali (fenditure, nodi e rotture di piccole dimensioni al livello delle linguette delle assi screpolature che non danneggiano in nessun caso la resistenza meccanica del legno). La garanzia non copre i difetti di montaggio o di stoccaggio che causano la deformazione delle lame della parete (montaggio effettuato molto tempo dopo avere aperto il pacco), la deformazione delle assi dovuta alla pressione dell'acqua che non alteri in alcun modo la resistenza meccanica della piscina. Una protezione complementare della struttura di legno può essere effettuata solo con un prodotto compatibile con il trattamento in autoclave.

**IMPORTANTE:** La SAV viene trattata esclusivamente nei punti vendita.

Per applicare la garanzia bisogna essere in possesso dello:

- scontrino fiscale/ prova d'acquisto.
- Riferimento del pezzo difettoso.
- Buono di garanzia debitamente compilato.
- Foto della parte danneggiata


II / 18-1

Negozio :		Cliente :	
Città :		Indirizzo :	
Reparto di contatto:		Città :	
Tel. diretto :		Tel :	

Codice	riferimento	Designazione	Qtà pacco	Qté SPV
	7514114	Pezzo martire 45 x 135 x 280 mm	2	
PF	7514113	Profilo di finitura ad L 28 x 70 x 1260 mm	12	
PR	7514097	Tubo 45 x 135 x 1275 mm (rinfreno)	6	
C	7514048	Mensola Bordo 45 x 230 x 170 mm	12	
	7514049	Arresto in legno per blocco skimmer 30 x 20 x 170 mm	2	
PL	7100201	Coppia di montanti per scala in legno H120/130 cm	1	
ME	7514052	Marce riportare in scala legno abete 28 x 145 x 600 mm	5	
MGI	7514060	Bordo in abete 28 x 145 x 1878 mm int	6	
MGE	7514061	Bordo in abete 28 x 145 x 2050 mm est	5	
MSD	7514118	Bordo est. skimmer destro in abete 28 x 145 x 724 mm	1	
MSG	7514119	Bordo est. skimmer sinistro in abete 28 x 145 x 724 mm	1	
M	7514070	Asse 45 x 145 x 2080 mm	43	
MS	7514071	Asse superiore 45 x 135 x 2080 mm	2	
2MS	7514072	Semiasse superiore 45 x 67 x 2080 mm	3	
2MI	7514073	Semiasse inferiore 45 x 77 x 2080 mm	3	
MSS	7514074	Asse superiore Skimmer 45 x 135 x 2080 mm	1	
MIS	7514075	Asse inferiore Skimmer 45 x 145 x 2080 mm	1	
MR	7504090	Asse di mandata 45 x 145 x 2080 mm	1	
	7514149	Sacco di sabbia (25 Kg.)	2	
R	7514016	Rotaie da appendere Hung 2.06 ml	6	
S	7514750	Scala inox 3 gradini	1	


	7514180	KIT UTENSILERIA	1	Qté SPV
Codice	riferimento	DETtagli KIT UTENSILERIA	Qtà pacco	Qté SPV
A0	7514267	Sacchetto mensole	1	
A3	7514638	Sacchetto mensole	1	
A3	7514638	Sacchetto mensole	1	
C2	7514639	Sacchetto rotelle - Hung	1	
DMI	7514553	Sacchetto avvitamento bordi	1	
DMP2	7514618	Sacchetto viti bordi	1	
E	7514145	Sacchetto blocco skimmer	1	
G	7514146	Sacchetto scala in legno + profilo di rifinitura	1	
	7514144	Lamiera inox 275 x 110 x 1 mm	1	

7514631 Rivesimento 50/100 blu - 410 - H120 cm 1




	Pompa Poolmax	1	
	Filtraggio	1	
	Tubo PVC, 8 m	1	
	Feltro di protezione	1	
S	Skimmer largo	1	


- Schéma général de l'installation d'une piscine • Allgemeine Darstellung der Montagearbeiten des Schwimmbads
- Algemeen overzicht van de installatie van een zwembad • General diagram for installing a swimming pool
- Esquema general de instalación de la piscina • Schema generale dell'installazione di una piscina




- 3 types d'installation possibles • 3 mögliche Montagearten • 3 soorten installatie zijn mogelijk
- 3 installation options • 3 tipos de instalación posibles • 3 tipi possibili di installazione



- Installation hors-sol (sur dalle béton)
- Montage auf Grund (auf Betonbodenplatte)
- Bovengrondse installatie (op betonnen bodemplaat)
- Out-of-ground installation (on concrete slab)
- Instalación sobre suelo (en hormigón)
- Installazione fuori terra (su lastra in cemento)



- Installation semi-enterrée (sur dalle béton)  
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)
- Halb versenktes Schwimmbad (auf Betonbodenplatte)  
ACHTUNG: Obligatorische Sicherheitsvorrichtung (Plane, Alarm, Absperrung, ...)
- Halfingebouwde installatie (op betonnen bodemplaat)  
LET OP: veiligheidsvoorziening verplicht (afdekzeil, alarm, hek...)
- Half-buried installation (on concrete slab)  
NOTE: Compulsory safety equipment (tarpaulin, alarm, barrier...)
- Instalación semienterrada (en hormigón)  
ATENCIÓN: Dispositivo de seguridad obligatorio (toldo, alarma, barrera...)
- Installazione semi-interrata (su lastra in cemento)  
ATTENZIONE : Dispositivo di sicurezza obbligatorio (telone, allarme, barriera...)



- Installation enterrée (sur dalle béton)  
ATTENTION : Dispositif de sécurité obligatoire (bâche, alarme, barrière...)
- Eingebautes Schwimmbad (auf Betonbodenplatte)  
ACHTUNG: Obligatorische Sicherheitsvorrichtung (Plane, Alarm, Absperrung, ...)
- Ingebouwde installatie (op betonnen bodemplaat)  
LET OP: veiligheidsvoorziening verplicht (afdekzeil, alarm, hek...)
- In-ground installation (on concrete slab)  
NOTE: Compulsory safety equipment (tarpaulin, alarm, barrier...)
- Instalación enterrada (en hormigón)  
ATENCIÓN: Dispositivo de seguridad obligatorio (toldo, alarma, barrera...)
- Installazione interrata (su lastra in cemento)  
ATTENZIONE: Dispositivo di sicurezza obbligatorio (telone, allarme, barriera...)

## • Principe de la piscine Enterrée ou semi enterrée

Avant de débuter le montage, assurez vous que vous disposez bien de l'ensemble des pièces.

**IMPORTANT :** Si vous choisissez d'enterrer ou semi enterrer votre piscine, veillez à positionner votre pompe et le groupe de filtration au même niveau que le bas de la piscine dans un local fermé et étanche. Pour le bon fonctionnement du groupe de filtration, celui-ci doit toujours se trouver au dessous du niveau d'eau.

**ATTENTION :** pour une piscine enterrée ou semi enterrée vous devez, avant la première mise en eau, vous équiper d'un système de sécurité conforme aux normes exigées dans votre pays, pour vous prévenir des noyades. Dans le cas d'un enterrement ou semi enterrement de la piscine, la partie de la structure ensevelie doit être protégée au moyen d'une nappe d'étanchéité tel qu'indiqué ci dessous. Le non-respect de cette directive entraîne la perte de garantie 10 ans contre pourrissement et attaque d'insectes.

### ⚠ Lors des travaux d'excavation être sûr de sécuriser les parois latérales.

#### • Prinzip eines eingebauten oder halb versenkten Schwimmbads

Überprüfen Sie vor Beginn der Montagearbeiten bitte, dass Sie über alle erforderlichen Teile verfügen.

**WICHTIG:** Wenn Sie sich für einen Einbau oder halb versenkten Aufbau Ihres Schwimmbads entscheiden, achten Sie bitte darauf, die Pumpe und die Filtergruppe auf der gleichen Höhe wie das Schwimmbad in einem geschlossenen und dichten Raum in der Erde zu verlegen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Filtergruppe muss sich diese stets unterhalb des Wasserpegels befinden.

**ACHTUNG:** Bei einem eingebauten oder halb versenkten Schwimmbad müssen Sie vor der ersten Wasserbefüllung zunächst ein Sicherheits- und Schutzsystem erwerben und installieren, das den in Ihrem Land geltenden Normen und Vorschriften entspricht, um Unfälle durch Ertrinken optimal vorbeugen zu können.

### ⚠ Bei Baggerarbeiten müssen die Seitenwände abgestützt werden.

#### • Principe van het halfingebouwde of ingebouwde zwembad

Ga eerst na of u alle onderdelen in uw bezit heeft voordat u met de montage begint.

**BELANGRIJK:** Als u ervoor kiest het zwembad half in te bouwen, dan dient u de pomp en de filterinstallatie te plaatsen op niveau van de bodem van het zwembad, in een gesloten en waterdichte ruimte. Om een correcte werking te garanderen dient de filterinstallatie zich altijd onder het water niveau te bevinden.

**ATTENTIE:** in verband met verdrinkingsgevaar dient u een halfingebouwd zwembad, voordat u het voor de eerste maal met water vult, uit te rusten met veiligheidssystemen volgens de in uw land geldende normen

### ⚠ Beveilig de zijwanden tijdens de graafwerkzaamheden.

#### • Key points on the partially sunk swimming pool or on the inground installation

Before you begin to assemble the pool, make sure that you have all the necessary parts.

**IMPORTANT:** If you choose to sink or partially sink your swimming pool, make sure that you embed the pump and the filtration unit at the same level as the bottom of the pool in an enclosed, watertight place. To ensure that the filtration unit works efficiently, it must always be positioned below the level of the water.

**CAUTION:** In the case of a partially sunk swimming pool, before you put any water into the pool, you must have a safety system in place for the prevention of drowning, which complies with your national safety standards

### ⚠ During the excavation phase make sure that the side walls are secured.

#### • PEI principio de la piscina semienterrada/instalación enterrada

Antes de iniciar el montaje, compruebe si dispone de todas las piezas.

**IMPORTANTE :** Si decide enterrar o semi enterrar la piscina, coloque la bomba y el equipo de filtración al mismo nivel que la parte baja de la piscina en un local cerrado e impermeable. Para el buen funcionamiento del equipo de filtración, siempre debe encontrarse por debajo del nivel del agua.

**ATENCIÓN :** Para piscinas semienterradas, antes del primer llenado, debe disponer de un sistema de seguridad conforme a las normas vigentes en su país, con el fin de evitar que alguien se pueda ahogar.

### ⚠ Durante los trabajos de excavación deben asegurarse las paredes laterales.



#### • Piscina semienterrada/interrata

Prima di cominciare il montaggio, assicuratevi di disporre di tutti i pezzi.

**IMPORTANTE :** Se si decide di intizzare o semi intizzare la piscina, posizionare la pompa e il gruppo di filtrazione allo stesso livello del fondo della piscina, in un luogo chiuso e impermeabile. Per garantire il buon funzionamento del gruppo di filtrazione, questo deve trovarsi sempre al di sotto del livello dell'acqua.

**ATTENZIONE :** per una piscina semienterrata dovete, prima di riempirla d'acqua per la prima volta, equipaggiarvi di un sistema di sicurezza conforme alle norme richieste nel vostro paese, in modo da prevenire il pericolo di annegamento.

### ⚠ Durante i lavori di scavo, assicurarsi che le pareti laterali siano sicure.



1 cadre en bois de la piscine  
2 gravillons grossiers tout autour de la piscine  
3 Nappe d'étanchéité HDPE  
4 dalle en béton en-dessous de la piscine

1 Holzrahmen des Pools  
2 Grob split rund um den Pool  
3 Noppenbahnen HDPE  
4 Betonplatte unter dem Pool

I Houten zwembadomranding  
2 Grof split rondom  
3 Isolatielijn HDPE  
4 Betonplaat

I Wood frame of the pool  
2 Coarse chippings around the pool  
3 Dimpled sheet HDPE  
4 Concrete plate under pool

1 Marco de madera de la piscina  
2 Gravilla gruesa alrededor de la piscina  
3 Membrana de motas de HDPE  
4 Losa de hormigón debajo de la piscina

1 Bordatura in legno della piscina  
2 Pietrisco grossolano attorno alla piscina  
3 Membrana bugnata in HDPE  
4 Lastra in calcestruzzo sotto la piscina

7504635

• Poser un film plastique alvéolé isolant (non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie.  
La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.

• Le côté à Excroissance est posé sur la structure de la piscine pour créer un coussin d'air entre le terrain humide et les parois de la piscine. La structure à excroissance garantit une bonne répartition de la pression des remblais tout en assurant une faible charge ponctuelle (résistance à la compression : 250 kN/m<sup>2</sup>)

• Le remblaiement du pourtour de la piscine doit être effectué après sa mise en eau. Il doit être exclusivement réalisé avec du gravier concassé

• Bringen Sie auf der Außenwand eine isolierende Kunststofffolie (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Abweisung von Regenwasser an. Die Höhe der Folie muss exakt der Höhe der Aufschüttung entsprechen.

• Die Noppenseite wird an die Pool-Struktur angelegt, um einen Luftspalt zwischen der nassen Böschung und den Poolwänden zu schaffen. Die Noppenstruktur sorgt für eine günstige Verteilung des Böschungsdrucks bei gleichzeitig geringer Punktbelastung (Druckfestigkeit: 250 kN/m<sup>2</sup>).

• Füllen Sie das Becken mit Wasser bevor Sie den Bereich, der das Wasser umgibt, mit Split auffüllen. Füllen Sie dann den Außenbereich mit Split auf. Achten Sie drauf, dass sich das Becken nicht verformt.

• Breng om de buitenwand een laag isolerende kunststof noppfolie aan (niet meegeleverd) om het regenwater af te voeren. De hoogte van de folie moet overeenkomen met de diepte van de kuil.

• De noppenzijde wordt tegen de houten structuur aangelegd om een luchtspleet te creëren tussen de natte agravingskant en de zwembadwanden. De noppestructuur zorgt voor een gunstige verdeling van de druk op de agravering en een lagere puntbelasting (drukvastheid 250 kN/m<sup>2</sup>).

• Vul de pool met water voordat u de rand ervan ophoegt met grindzand. De rand rondom het bad opvullen met grindzand. Pas er hierbij voor op dat u de constructie aan de rand van de kuil niet vervormt.

• Place an insulating plastic honeycomb liner (not provided) on the outer sides of the pool to drain off rainwater. The height of the liner must correspond to the level of the bank of gravel.

• The dimpled side is to be placed against the pool structure, leaving an air gap between the wet slope and the pool walls. The dimpled structure provides for a convenient distribution of the slope pressure, and at the same time for a low point load (compressive strength: 250 kN/m<sup>2</sup>).

• Fill the pool with water before backfilling the circumference with gravel. Fill the circumference of the pool with gravel. Be careful not to distort the structure when backfilling.

• Coloque una lámina de plástico aislante alveolada (no viene incluida) sobre la pared exterior para drenar el agua de lluvia. La altura de la película debe corresponder al nivel del terraplén.





• El lado de las motas se ciñe a la estructura de la madera para crear una separación de ventilación entre el terraplén mojado y las paredes de la piscina. La estructura de las motas garantiza una distribución favorable de la presión del terraplén, ofreciendo al mismo tiempo una reducida carga puntual (resistencia a la presión: 250 kN/m<sup>2</sup>).

• Rellene la zona marginal exterior de la piscina de gravilla gruesa. Tenga cuidado de no deformar la construcción al llenarla de gravilla.

• Posare una membrana plastica alveolata isolante (non fornita) sulla parete esterna per drenare le acque piovane. L'altezza della membrana deve corrispondere al livello del terrapieno.

• Il lato bugnato viene appoggiato alla struttura della piscina, in modo da creare un'intercapedine tra la superficie in pendenza bagnata e le pareti della piscina. La struttura bugnata garantisce una corretta distribuzione della pressione sulla superficie in pendenza e allo stesso tempo un carico puntuale ridotto.(Resistenza alla compressione: 250 kN/m<sup>2</sup>).

• Riempire il perimetro della piscina con ghiaia frantumata. Attenzione a non deformare la struttura quando si effettua il riempimento con la ghiaia.




- Vous trouverez dans votre colis une pièce de bois de longueur 30cm environ à utiliser en intermédiaire entre la masse et les madriers de votre piscine. Celle-ci permet d'éviter l'écrasement des rainures du bois, c'est pourquoi on l'appelle "pièce martyre".
- Sie finden in Ihrem Frachtstück ein Stück Holz von etwa 30 cm Länge, das zwischen Hammer und den Böhlen Ihres Beckens zu setzen ist. Es ermöglicht Beschädigungen der Nuten des Holzes zu vermeiden, deshalb wird es „Schlagklotz“ genannt.
- In het geleverde pakket zult u een houten hulpstuk vinden ongeveer 30cm lengte dat op de planken van het bad geplaatst moet worden zodra u er met de moker op gaat slaan. Zo wordt voorkomen dat de groeven van het hout beschadigd raken.

- In your package, you will find a piece of wood approximately 30cm in length for using as a protective wedge between the hammer and the planks of your swimming pool. This enables you to avoid crushing the grooves in the wood, which is why it is called a “sacrifice piece”.
- En su paquete encontrará una pieza de madera de aproximadamente 30 cm de longitud para utilizar como intermedio entre la masa y las tablas de la piscina. Esto permite evitar el aplastamiento de las ranuras de madera, por esta razón se le llama «pieza».
- Nella confezione è disponibile un pezzo di legno lungo circa 30 cm, da impiegare come intermezzo tra la massa e le assi della piscina. Ciò consente di impedire lo schiacciamento delle scanalature del legno e da qui deriva il nome “martire”.



- **Comment interpréter cette notice • So ist diese Anleitung zu lesen**
- **Uitleg bij deze handleiding • How to interpret this notice**
- **Interpretación de estas instrucciones • Come interpretare il foglietto illustrativo**

• Opération de montage à effectuer  
 • Durchzuführende Montagearbeiten  
 • Te verrichten montagehandeling  
 • Assembly to be carried out  
 • Operación de montaje a realizar  
 • Come effettuare il montaggio



• Sachet quincaillerie à utiliser  
 • Beutel mit den zu verwendenden Eisenwaren  
 • Te gebruiken zakje ijzerwaren  
 • Hardware kit to be used  
 • Bolsa de tornillería que se ha de utilizar  
 • Sacchetto degli attrezzi da utilizzare

• Outilage  
 • Werkzeuge  
 • Gereedschap  
 • Tools  
 • Herramientas  
 • Utensileria

**SOMMAIRE :**

- 1** - Préparation du sol
- 2** - Montage paroi
- 3** - Vissage consoles
- 4** - Montage des renforts de parois
- 5** - Installation rails
- 6** - Installation feutre et liner
- 7** - Découpe buse et skimmer
- 8** - Montage des margelles pin
- 9** - Echelles



**Avant de débuter le montage, assurez-vous que vous disposez bien de l'ensemble des pièces nécessaires en faisant l'inventaire à partir de la liste fournie en page 5 (bon de garantie).**

- 1**
  - 1a- Marquer au sol le positionnement de la structure avec une marge de 50 cm pour faciliter le contrôle de la géométrie.
  - 1b - **Couler une dalle béton à la dimension précisée en page 20, d'une épaisseur de 10 cm minimum.**
  - 1c - Orienter la piscine de façon à positionner l'entrée du skimmer face aux vents dominants afin d'optimiser l'évacuation des particules en surface. Pour cela, utiliser provisoirement le premier rang de madrier.
- 2**
  - 2\* - **IMPORTANT : Il est important que les madriers soient emboités correctement, surtout ceux du bas (là où la pression de l'eau sera la plus forte).**
  - POUR EMBOITER UN MADRIER VOILE :**
  - Même emballé sur palette, il est possible que certains madriers soient voilés. Cela est tout à fait normal étant donné que le bois est un matériau vivant.**
  - Pour monter un madrier voilé, positionnez et enclenchez un des deux côtés du madrier. Redressez l'autre côté à l'aide de 2 cales de bois et du serre joint. Enclenchez-le à l'aide de la masse et de la pièce martyre.**
  - 2a - Principe d'assemblage. Utiliser la pièce martyre pour l'emboîtement de tous les madriers. Les languettes étant destinées à aligner correctement les madriers lors de leur emboîtement, leur absence ou cassures de petites tailles ne nuisent en aucun cas à la résistance mécanique du bois, à la solidité et au montage de la piscine.
  - 2b - Mettre à niveau le premier rang de madrier.
  - 2c - Contrôler la géométrie à l'aide d'un mètre ruban (10m).
  - 2d - Contrôler la géométrie à l'aide d'un mètre ruban (10m).
  - 2e - Positionner le madrier de refoulement au 6ème rang. Il peut se placer à droite ou à gauche du skimmer.
  - 2f - Positionner le madrier inférieur skimmer au 7ème rang plein.
  - 2g - Positionner le madrier supérieur skimmer et les madriers supérieurs restant.
  - 2h - Vérifier le niveau de la structure.

- 3** 3a - Tracer les emplacements des consoles.

- 3b - Tracer le pré-perçage des consoles sur la paroi skimmer.
- 3c - Positionnement des consoles en respectant le sens haut – bas.
- 3d - Fixer les butées en bois pour la trappe skimmer.
- 3e - Visser la bouche du skimmer dans le madrier supérieur à l'aide des 2 vis à tête ronde à prélever du sachet visserie fourni dans le carton du skimmer.
- 3f - Installer le joint extérieur carré skimmer ainsi que le corps du skimmer.
- 3g - Fixer l'ensemble au moyen des 8 vis à tête ronde à prélever du sachet visserie fourni dans le carton du skimmer en serrant efficacement pour une bonne étanchéité.
- 3h - Après avoir recouvert la partie filetée de la vanne de teflon (20 tours minimum sens anti horaire), visser celle-ci dans le corps du skimmer. Fermer la vanne. Recouvrir ensuite la partie filetée de l'embout cannelé de la même manière avec le ruban teflon. Visser cet embout à la vanne.
- 3i - Joint d'étanchéité cadre skimmer/liner. Poser l'un des 2 joints rectangulaires sur le cadre skimmer en s'assurant de sa bonne adhérence.
- 3j - Au refoulement, poser le joint liège au contact de la paroi puis superposer l'un des 2 joints ronds blancs en s'assurant de leur bonne adhérence.

- 4** 4a - Mettre à longueur le poteau de section 45x135 pour le skimmer. Si le poteau de renfort gêne le positionnement de la vanne, prévoir une découpe pour libérer la place nécessaire.

- 4b - Découper les poteaux de renfort de paroi de section 45x135 à hauteur de la piscine
- 4c - Marquer l'emplacement des percages et percer les parois.
- 4d - Visser tous les madriers au renfort de paroi et noyer les têtes de vis dans le bois.

- 5** 5a - Percer les rails aux dimensions (3 cm des extrémités puis tous les 20 cm environ). Les rails peuvent s'adapter pour obtenir la longueur nécessaire.

- 5b - Visser le premier rail du liner.
- 5c - Tracer l'angle à découper.
- 5d - Découper les angles selon le schéma. Visser l'ensemble des rails.

- 6** 6a - Mettre en place le feutre de protection de sol.

- 6b - Découper le feutre de protection à l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseau.
- 6c - Mettre en place le liner par une température extérieure comprise entre 20 et 25°C.
- 6d - Faire coïncider les angles du liner avec ceux de la structure.
- 6e - Accrocher le liner dans la lèvre du rail.
- 6f - Contrôler le positionnement du liner et supprimer les plis les plus grossiers au fond de la piscine et sur les parois.
- 6g - Mettre en eau sur 2 cm de hauteur.
- 6h - Supprimer tous les plis
- 6i - Remettre en eau jusqu'à 5cm sous la buse de refoulement.

- 7** 7a - Arrêter la mise en eau 5cm sous la buse de refoulement.

- 7b - Positionner la buse de refoulement de l'intérieur de la piscine.
- 7c - Découper le liner au niveau de la buse en laissant un jeu de 2 mm environ. Mettre en place le joint et la buse de refoulement. Serrez l'écrou de la buse de refoulement suffisamment pour assurer l'étanchéité au moyen, si besoin, de l'astuce mentionnée sur le schéma.
- 7d - Recouvrir la partie filetée des embouts à l'aide du ruban Teflon dans le sens anti-horaire. Minimum 20 tours.
- 7e - Visser l'un des embouts au refoulement.
- 7f - Installer l'un des tuyaux au refoulement et le fixer à l'aide d'un collier métallique.
- 7g - Disposer l'autre extrémité du tuyau dans la piscine et remettre en eau jusqu'à 5cm sous le skimmer.
- 7h - Marquer l'emplacement du joint skimmer.
- 7i - Installer le joint et le cadre de skimmer au moyen des 18 vis à tête plate à prélever du sachet visserie fourni dans le carton du skimmer.
- 7j - Découper le liner à l'intérieur du cadre skimmer.
- 7k - Hauteur d'eau correcte à mi-hauteur du skimmer (après mise en place de la filtration).
- 7l - Découper les profils de finition à hauteur de piscine puis les fixer à l'aide des clous fournis en veillant à laisser un jeu de 2 cm entre l'extrémité du profil de finition et la margelle.

- 8** • (voir page 30)

- 9** **L'utilisation des échelles doit être limitée à l'accès à la piscine**

**Le poids maximum autorisé est de 150kg**

**Le moyen d'accès doit être mis en position de sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé**

- 9a - Mettre à niveau l'échelle. Pour cela, chasser l'air sous les marches si nécessaire.

- 9b - Fixer les supports inox à l'aide des boulons fournis dans le carton de l'échelle inox.

Afin d'éviter les risque de coincement de tête ou de thorax, l'ouverture entre le fond 1er degré et l'intérieur de bassin doivent être > 230mm



**Dans le cas de l'utilisation d'une bâche de sécurité,  
penser à centrer l'échelle inox sur la margelle.**

## INHALTSVERZEICHNIS:

- 1 - Vorbereitung der Bodenplatte
- 2 - Montage der Seitenwände
- 3 - Verschraubung der Konsolen
- 4 - Montage der Wandverstärkungen
- 5 - Installation der Schienen
- 6 - Installation von Vlies und Folie
- 7 - Zuschnitt der Staudüse und des Skimmers
- 8 - Installation des Beckenrandes
- 9 - Leitern



**Überzeugen Sie sich vor Beginn der Montage, dass Sie über alle benötigten Teile verfügen, indem Sie eine Bestandsaufnahme anhand der auf Seite 5 (Garantieschein) angegebenen Liste vornehmen.**

- 1 1a - Am Boden die Position des Schwimmbads mit einem Rand von 50 cm markieren, um die geometrische Kontrolle zu erleichtern.  
1b - **Eine min. 10 cm starke Bodenplatte mit den auf Seite 20 angegebenen Maßen ausführen.**  
1c - Richten Sie die Struktur zu den vorherrschenden Winden hin aus und verwenden Sie hierzu vorübergehend die erste Reihe der Bohlen.  
 **Damit die Garantie in Kraft tritt, muss eine Bodenplatte ausgeführt sein.**
- 2 2\* - **WICHTIG : Die Bohlen müssen korrekt eingefügt sein, vor allem die unteren Bohlen (dort, wo der Wasserdruck am stärksten ist).**  
**EINFÜGEN EINER VERZOGENEN BOHLE:** Einige Bohlen können sich auch auf der Palette verpackt verziehen. Das ist ganz normal, da Holz ein lebendiger Werkstoff ist.  
Um eine verzogene Bohle zu montieren, eine Seite der Bohle einzusetzen und verrasten. Die andere Seite der Bohle mit 2 Holzkeilen und einer Schraubzwinge geraderichten.  
Diese Seite dann mit dem Holzhammer und dem Schlaggerüst einschlagen.
- 2a - Montageprinzip. Den Schlagklotz zum Zusammenfügen aller Bohlen verwenden. Die Federn sind zur korrekten Ausrichtung der Bohlen beim Zusammenfügen vorgesehen, deren Fehlen oder Ausbrüche geringer Größe beeinträchtigen in keinem Fall die mechanische Festigkeit des Holzes, die Stabilität und die Montage des Beckens.  
2b - Führen Sie eine Nivellierung auf der Höhe der ersten Reihe der Bohlen durch.  
2c - Kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Geometrie mithilfe eines Metermaßes (10 m).  
2d - Kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Geometrie mithilfe eines Metermaßes (10 m).  
2e - Bringen Sie die Staubohle an. Sie kann rechts oder links vom Skimmer angebracht werden.  
2f - Die Bohle unterhalb des Skimmers in der 7. vollen Reihe positionieren.  
2g - Bringen Sie die obere Bohle des Skimmers und die restlichen oberen Bohlen an.  
2h - Überprüfen Sie die Höhe der Struktur.
- 3 3a - Markieren Sie die Anbringungsorte der Konsolen.  
3b - Markieren Sie die Anbringungsorte der Konsolen auf der Seitenwand des Skimmers.  
3c - Konsolen unter Beachtung der Ausrichtung oben-unten positionieren.  
3d - Befestigen Sie die Holzanschläge für die Skimmer-Klappe.  
3e - Öffnung des Skimmers in der oberen Bohle mithilfe von 2 Rundkopfschrauben festschrauben, die dem Schraubenbeutel zu entnehmen sind, der im Karton des Skimmers mitgeliefert wird.  
3f - Äußere quadratische Skimmerdichtung sowie Skimmergehäuse installieren.  
3g - Befestigen Sie die Baugruppe mit den 8 Rundkopfschrauben, die aus der im Skimmerkarton mitgelieferten Tasche entnommen werden müssen, und ziehen Sie sie fest, um eine gute Abdichtung zu erreichen.  
3h - Nachdem der Gewindeteil des Ventils mit Teflon umwickelt wurde (mindestens 20 Windungen entgegen dem Uhrzeigersinn), dieses in das Skimmergehäuse schrauben. Ventil schließen. Danach den Gewindeteil des geriffelten Stutzens auf gleiche Weise mit dem Teflonband umwickeln. Diesen Stutzen an das Ventil schrauben.  
3i - Dichtung Skimmerrahmen/Auskleidung. Eine der 2 rechteckigen Dichtungen auf den Skimmerrahmen legen, dabei auf deren ordnungsgemäße Haftung achten.  
3j - Am Einlauf die Korkdichtung direkt auf die Wand legen und dann eine der 2 runden weißen Dichtungen darüber legen, dabei auf deren ordnungsgemäße Haftung achten.
- 4 4a - Die Strebe mit 45x135 Querschnitt für den Skimmer ablängen. Falls die Versteifungsstrebe die Positionierung des Ventils behindert, ist ein Ausschnitt vorzusehen, um den benötigten Platz freizumachen.  
4b - Die Streben der Wandversteifung mit 45x135 Querschnitt in Beckenhöhe abschneiden.  
4c - Markieren Sie die Position der Löcher und bohren Sie die Wände.  
4d - Alle Bohlen an die Wandverstrebung anschrauben und die Schraubenköpfe im Holz versenken.
- 5 5a - Bohren Sie die Schienen gemäß den Abmessungen an (3 cm von den äußeren Enden und anschließend etwa alle 20 cm). Die Schienen können auf die erforderliche Länge angepasst werden.  
5b - Schrauben Sie die erste Schiene der Schwimmabfolie.  
5c - Markieren Sie den abzuschneidenden Winkel.  
5d - Ecken gemäß Abbildung ausschneiden. Alle Schienen verschrauben.
- 6 6a - Bodenschutzvlies verlegen.  
6b - Schneiden Sie das Schutzvlies mithilfe eines Cutters oder einer Schere zu.  
6c - Auskleidung bei einer Außentemperatur zwischen 20 und 25 °C verlegen.  
6d - Die Ecken der Schwimmabfolie müssen mit den Winkeln des Schwimmbads zusammenfallen.  
6e - Befestigen Sie die Schwimmabfolie in der Schienenleiste.  
6f - Positionierung der Auskleidung kontrollieren und die größten Falten am Beckenboden und an den Wänden wegdrücken.  
6g - Wasser 2 cm hoch einlassen.  
6h - Alle Falten wegdrücken.  
6i - Wasser bis 5 cm unter die Einlaufdüse einlassen.
- 7 7a - Einlassen des Wassers bei 5 cm unter die Einlaufdüse stoppen.  
7b - Bringen Sie die Staudüse auf der Innenseite des Schwimmbads an.  
7c - Auskleidung an der Düse ausschneiden und dabei etwa 2 mm Platz lassen. Die Dichtung und die Einlaufdüse anbringen. Die äußere Mutter der Einlaufdüse ausreichend festziehen, so dass die Dichtigkeit gewährleistet ist, bei Bedarf mithilfe des in der Abbildung gezeigten Kniffs.  
7d - Decken Sie den gewundenen Bereich der Ansätze mithilfe eines Teflonbandes gegen den Uhrzeigersinn ab. Mindestens 20 Umwicklungen.  
7e - Einen der Stutzen an den Einlauf schrauben.  
7f - Installieren Sie einen der Schläuche in der Staudüse und befestigen Sie ihn mithilfe eines Metallrings.  
7g - Das andere Ende des Rohres in das Becken legen und Wasser bis 5 cm unter den Skimmer einlassen.  
7h - Markieren Sie den Anbringungsort der Dichtung des Skimmers.  
7i - Installieren Sie den Dichtungsrahmen und den Skimmerrahmen mit den 18 Flachkopfschrauben, die aus dem im Skimmerkarton enthaltenen Metallbeutel zu entfernen sind.  
7j - Schneiden Sie den Liner auf der Innenseite des Skimmer-Rahmens zu.  
7k - Exakte Höhe auf halber Höhe des Skimmers (nach Anbringen der Filterung).  
7l - Abschlussprofile in Beckenhöhe abschneiden, danach mithilfe der mitgelieferten Nägeln fixieren, dabei darauf achten, dass 2 cm Platz zwischen dem Ende des Abschlussprofils und der Randbohle bleiben
- 8 • (siehe Seite 30)
- 9 **Die Leitern dürfen nicht zu anderen Zwecken genutzt werden.**  
**Die maximal zulässige Masse beträgt 150 kg.**  
**Die Einstiegsleiter muss in Sicherheitsposition gestellt werden, wenn sie nicht benutzt wird.**  
9a - Die Leiter nivellieren. Hierfür ggf. die Luft unter den Stufen austreiben.  
9b - Befestigen Sie die Edelstahlträger mit den Schrauben, die im Karton der Edelstahlleiter beigelegt sind.  
Damit Sie sich nicht den Kopf oder Brustkorb einklemmen, muss die Öffnung zwischen dem Boden der 1. Stufe und dem Boden im Schwimmbecken > 230 mm sein



**Wenn eine Schutzplane verwendet wird, daran denken,  
die Edelstahlleiter am Beckenrand zu zentrieren.**

**KORT OVERZICHT:**

- 1** - Voorbereiden van de ondergrond
- 2** - Opbouw van de wanden
- 3** - Bevestigen van de draagsteunen
- 4** - Monteren van de steunbalken
- 5** - Installeren van de foliestrips
- 6** - Aanbrengen van vilt en folie
- 7** - Uitsnijden van instroomopening en skimmer
- 8** - Montage van de grenen zwembadrand
- 9** - Trappen



**Alvorens u met de montage begint, vergewist u zich ervan dat u wel alle benodigde onderdelen heeft. Controleer daarom de onderdelen aan de hand van de lijst op pagina 5 (garantiebewijs).**

- 1** **1a** - Teken op de grond de vorm van de constructie af; houd hierbij een marge van 50 cm aan om de controle van de afmetingen te vergemakkelijken.  
**1b - Giet een betonvloer van de op pagina 20 aangegeven afmetingen en met een dikte van minimaal 10 cm.**  
**1c** - Plaats het zwembad zo dat de overheersende windrichting op de opening van de skimmer gericht is, zodat deeltjes aan de oppervlakte optimaal worden weggeblazen. Gebruik hiervoor de tijdelijk gelegde eerste rij balken.  
**De aanwezigheid van een betonnen fundering is een voorwaarde voor het verkrijgen van garantie.**
- 2** **2\*** - **BELANGRIJK: Het is essentieel dat de planken correct geplaatst worden, vooral aan de onderkant waar de druk van het water het sterkst is.**  
**PLAATSING VAN EEN KROMGETROKKEN PLANK:**  
**Hoewel de planken op pallets verpakt zijn, kunnen sommige planken toch kromtrekken. Dat is volkomen normaal aangezien hout een levend materiaal is.**  
**Om een kromgetrokken plank te monteren, zet u een van de zijkanten van de plank vast en laat deze goed aansluiten. Trek de andere kant recht met behulp van 2 houten wiggen en een handspanklem. Zorg ervoor dat de planken goed aansluiten door ze vast te kloppen met de moer en het stukje overschot.**  
**2a** - Principe van de assemblage. Maak gebruik van het houten hulpsel om de balken in elkaar te bevestigen. De spieën worden gebruikt voor een uitgelijnde plaatsing van de balken. Wanneer de spieën ontbreken of licht beschadigd zijn heeft dit totaal geen invloed op de mechanische sterkte van het hout, de stevigheid en de montage van het zwembad.  
**2b** - Maak de eerste rij balken waterpas.  
**2c** - Controleer de afmetingen met behulp van een meetlint (10m).  
**2d** - Controleer de afmetingen met behulp van een meetlint (10m).  
**2e** - Plaats de balk met de instroomopening. Deze kan rechts of links van de skimmer worden geplaatst.  
**2f** - Plaats de onderste balk waar de skimmer moet komen op de 7de rij.  
**2g** - Plaats de bovenbalk van de skimmer en de overige bovenste balken.  
**2h** - Controleer of de constructie waterpas is.
- 3** **3a** - Plaatsing van de consoles rekening houdend met bovenkant en onderkant.  
**3b** - Markeer de te boren gaten voor de draagsteunen op het wanddeel met de skimmer.  
**3c** - Bevestig de draagsteunen.  
**3d** - Bevestig de steunhoutjes voor het skimmerluik.  
**3e** - Haal twee schroeven met ronde kop uit het zakje dat met de skimmer wordt meegeleverd en schroef er de mond van de skimmer mee vast op de bovenste balk.  
**3f** - Installeer de buitenste vierkante pakking evenals het body van de skimmer.  
**3g** - Haal acht schroeven met ronde kop uit het zakje dat met de skimmer wordt meegeleverd en schroef er het geheel stevig mee vast zodat het waterdicht is.  
**3h** - Nadat u teflon rond de Schroefdraad van de klep heeft gedraaid (minstens 20 omwikkelingen tegen de klok in) schroeft u de klep vast in het body van de skimmer. Sluit de klep. Draai op dezelfde manier teflondraad rond de Schroefdraad van de slangtuit. Schroef de slangtuit op de klep.  
**3i** - Afsluitingspakking kader skimmer/liner. Plaats een van de twee rechthoekige pakkingen op het kader van de skimmer en zorg ervoor dat deze goed vastzit.  
**3j** - Plaats de kurken pakking bij de instroom aan het contact met de wand. Breng daarbovenop een van de twee ronde witte pakkingen aan en zorg ervoor dat alles goed vastzit.
- 4** **4a** - De steunpaal voor de skimmer met doorsnede 45x135 op hoogte zagen. Zaag een stuk uit de steunpaal als hij de bevestiging van de klep verhindert.  
**4b** - Pas de hoogte van de ondersteuningspalen van de wand met doorsnede 45x135 aan aan de hoogte van het zwembad.  
**4c** - Duid aan waar geboord moet worden en boor in de wanden.  
**4d** - Schroef alle balken vast op de versterkingswand. Verzink de koppen van de schroeven in het hout.
- 5** **5a** - Zaag de hoeken zoals weergegeven op het schema. Schroef de rails samen..  
**5b** - Schroef de eerste foliestrip vast.  
**5c** - Markeer de hoek waarlangs de strip moet worden afgesneden.  
**5d** - Snijd de hoeken volgens het schema.
- 6** **6a** - Plaats het vilt voor bescherming van de bodem.  
**6b** - Snijd het beschermvilt op maat met behulp van een stanleymes of een schaar.  
**6c** - Plaats de liner bij een buittemperatuur van 20 tot 25°C.  
**6d** - Zorg ervoor dat de hoeken van de folie overeenkomen met de hoeken van de constructie.  
**6e** - Haak de folie in de uitsparing van de strips.  
**6f** - Controleer de plaatsing van de liner en strijk de grootste plooien op de bodem en de wanden van het zwembad glad.  
**6g** - Vullem met 2 cm water.  
**6h** - Alle plooien gladstrijken.  
**6i** - Verder vullen met water tot 5 cm onder het instroommondstuk.
- 7** **7a** - Beperk het niveau van het water tot 5 cm onder het instroommondstuk.  
**7b** - Druk het instroommondstuk van binnenuit in het gat.  
**7c** - Snijd een gat in de folie rond het mondstuk en houd daarbij ca. 2 mm spelings.  
**7d** - Bekleed de Schroefdraad van de koppelstukken met teflontape. Draai hierbij tegen de klok in en maak minimaal 20 slagen.  
**7e** - Schroef een van de moeren op de instroom.  
**7f** - Bevestig een van de slangen aan het instroommondstuk met behulp van een metalen ring.  
**7g** - Plaats het andere uiteinde van de slang in het zwembad en vul met water tot 5 cm onder de skimmer.  
**7h** - Markeer de positie van de skimmeropening.  
**7i** - Haal 18 schroeven met platte kop uit het zakje dat met de skimmer wordt meegeleverd en schroef er de pakking en het kader van de skimmer mee vast.  
**7j** - Snijd de folie uit de binnenkant van het kader.  
**7l** - De profielen afzagen op hoogte van het zwembad en bevestigen met de bijgeleverde nagels, waarbij erop gelet wordt 2 cm spelings te laten tussen het afwerkingsprofiel en de boord.
- 8** • (zie pagina 30)
- 9** **⚠ De ladder mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.**  
**De maximaal toegestane belasting is 150 kg.**  
**De ladder moet in veiligheidspositie geplaatst worden als hij niet gebruikt wordt.**  
**9a** - Plaats de ladder in de gewenste positie. Verwijder hiervoor desnoods de lucht onder de treden.  
**9b** - Bevestig de roestvrij staal steunen met behulp van de bouten die zich in de verpakking van de roestvrij staal ladder bevinden.  
Om te vermijden dat het hoofd of de borstkas vastgeklemd raken, moet de opening tussen de onderkant van de 1e trede en de onderkant van het zwembad > 230 mm bedragen.



**Als u gebruikt maakt van een zwembadafdekking, denk er dan aan dat de stalen trap zich precies in het midden van het randsegment moet bevinden.**

**SUMMARY :**

- 1** - Preparing the ground
- 2** - Erecting the sides of the pool
- 3** - Screwing in the brackets
- 4** - Putting up the side supports
- 5** - Installing the tracks
- 6** - Installing the felt underlay and the liner
- 7** - Cutting out the liner, fitting the backwash inlet nozzle and the skimmer
- 8** - Assembly of the pine edging
- 9** - The ladders



**Before you start assembling the pool, check through the list provided on page 5 (warranty) to make quite sure that you have all the necessary parts.**

- 1** Ia- Mark out the position of the structure on the ground allowing a 50 cm margin so that it is easier to check your measuring.  
Ib - **Make a concrete slab to the dimensions detailed on page 20; it must be a minimum thickness of 10 cm.**  
Ic - Position the swimming pool so that the skimmer will be facing the prevailing wind, which guarantees the most efficient removal of particles from the surface. For that, to temporarily use the first rank of plank.



**You must have a concrete slab in place if your guarantee is to be validated**

- 2** 2\* - **IMPORTANT: It is important that the planks are correctly interlocked, especially those at the bottom (where the pressure of the water will be greatest).**  
**TO INTERLOCK A WARPED PLANK:**  
*Even if they are on a pallet and wrapped in packaging, it is possible that some planks may be warped. This is entirely normal in view of the fact that wood is a living material. In order to install a warped plank, engage one of the two sides of the plank in position. Straighten the other side using 2 wooden wedges and the clamp. Use the hammer and the sacrifice piece to engage it in position.*  
2a - Principle of assembly Use the sacrifice piece to fit all of the planks together. If the tongues, which correctly align the planks when they are interlocked, are missing or have minor flaws, this does not in any way affect the mechanical strength of the wood, its durability or the assembling of the pool.  
2b - Put in the bottom row of planks.  
2c - Check your measurements are accurate with a 10m tape.  
2d - Check your measurements are accurate with a 10m tape.  
2e - Position the plank for the backwash inlet, it can be placed to the right or the left of the skimmer.  
2f - Position the skimmer lower plank on the 7th complete row.  
2g - Position the upper skimmer plank and the remaining upper planks.  
2h - Check that the structure is level.

- 3** 3a - Mark in where the brackets will go.  
3b - Mark in the pre-drilling points for the brackets on the skimmer side of the pool.  
3c - Positioning of the brackets taking account of the top-bottom direction.  
3d - Secure the wooden stops for the skimmer flap.  
3e - Screw the mouth of the skimmer into the upper plank using the two (2) round-headed screws which you will find in the bag of screws supplied in the skimmer box.  
3f - Install the square skimmer outer seal as well as the skimmer body.  
3g - Secure the assembly using the eight (8) round-headed screws provided in the packet of screws supplied in the skimmer box, tightening well to ensure leaktightness.  
3h - After binding the threaded section of the valve with Teflon (wrapping the tape around anti-clockwise at least 20 times), screw it into the body of the skimmer. Close the valve. Next, bind the threaded section of the fluted tip in the same way with the Teflon tape. Screw this nozzle to the valve.  
3i - Leaktightness seal for skimmer frame/liner. Fit one of the two rectangular seals on the skimmer frame ensuring that it is fully bonded.  
3j - At the backwash inlet, fit the cork seal so that it is in contact with the side panel then fit one of the two round white seals on top of it, ensuring that they are fully bonded.
- 4** 4a - Cut to the appropriate length the post of section 45x135 for the skimmer. If the support post is hindering the task, you could cut out a section of it to make the space needed.  
4b - Cut the length of the side panel support posts of section 45x135 to the height of the pool.  
4c - Drill the side panels. Mark the location of the drill holes and  
4d - Screw in all the planks to the side panel support and countersink the screw-heads in the wood.

- 5** 5a - Drill the tracks according to the measurements (3 cm from the ends and then approximately every 20 cm).The tracks can be adjusted to the required length.  
5b - Screw in the first track of the liner.  
5c - Mark in where the corner cut is to be made.  
5d - Cut the corners as per the diagram. Screw all of the tracks.

- 6** 6a - Fit the felt underlay.  
6b - Cut out the felt underlay using a Stanley knife or a pair of scissors.  
6c - Install the liner when the outdoor temperature is between 20°C and 25°C  
6d - Fit the corners of the liner into the corners of the structure.  
6e - Hook the liner on to the lip of the track.  
6f - Check the positioning of the liner and smooth out the largest creases on the bottom of the pool and on the side panels.  
6g - Fill with water to a depth of 2cm.  
6h - Smooth out all of the folds.  
6i - Fill with water up to 5cm below the backwash inlet nozzle.

- 7** 7a - Stop filling with water 5cm below the backwash inlet nozzle.  
7b - Position the backwash inlet nozzle from the inside of the pool.  
7c - Cut the liner at the nozzle, leaving approximately 2mm clearance. Fit the seal and the backwash inlet nozzle. Tighten the nut on the backwash inlet nozzle well enough to ensure it is fully leaktight, following the tip shown in the diagram, if necessary.  
7d - Bind the ends of the fittings that have been fed through with Teflon tape, working in an anti-clockwise direction.Wrap round at least 20 times.  
7e - Screw one of the nozzles to the backwash inlet.  
7f - Install one of the pipes to the backwash inlet and secure it in place using a metal collar.  
7g - Place the other end of the pipe in the pool and fill with water up to 5cm below the skimmer.  
7h - Mark in the position of the skimmer seal.  
7i - Fit the seal and the skimmer frame using the 18 flat-head screws which you will find in the bag of screws supplied in the skimmer box.  
7j - Cut out the liner on the inside of the skimmer frame  
7k - The water is at the correct level when it is halfway up the skimmer (after you have put in the filter).  
7l - Cut the finishing profiles to the height of the pool, then fix them using the nails supplied, taking care to leave 2cm clearance between each end of the finishing profile and the coping

- 8** • (see page 30)

- 9** **The ladders should not be used for any other purpose**  
**The maximum weight limit is 150 kg**

**The means of access should be put in a safe place when not in use**

- 9a - Put the ladder in a level position. In order to do this, expel the air from under the steps if necessary.  
9b - Attach the stainless steel brackets using the bolts supplied in the stainless steel ladder box.

To avoid any risk of getting the head or chest stuck, the space between the bottom rung of the ladder and the interior of the pool basin must be > 230mm.



**If using a safety tarpaulin, make sure to centre the stainless steel ladder on the edging**

**ÍNDICE:**

- 1** - Preparación del suelo
- 2** - Montaje de la pared
- 3** - Atornillado de las consolas
- 4** - Montaje de los refuerzos de las paredes
- 5** - Instalación de los rieles
- 6** - Instalación del fieltro y del revestimiento
- 7** - Recorte para tobera y skimmer
- 8** - Montaje de los bordes de pino
- 9** - Escaleras



**Antes de iniciar el montaje, asegúrese de que dispone de todas las piezas necesarias realizando el inventario con la lista proporcionada en la página 5 (tarejata de garantía).**

- 1**
  - 1a - Marcar en el suelo el emplazamiento de la estructura con un margen de 50cm para facilitar el control de la geometría.
  - 1b - **Colocar la losa de hormigón de la medida especificada en la página 20, de un espesor de 10 cm como mínimo**
  - 1c - Orientar la piscina de manera que la entrada del skimmer esté de frente a los vientos dominantes para optimizar la evacuación de las partículas de la superficie.
- 2**
  - 2\*** - **IMPORTANTE: Los tablones tienen que estar correctamente encajados, sobre todo los tablones inferiores (allí donde la presión del agua es máxima).**  
**ENCAJE DE UN TABLÓN DEFORMADO:**  
Algunos tablones pueden deformarse también estando embalados sobre el pallet. Esto es normal, ya que la madera trabaja. Para montar un tablón deformado, introduzca un lado del tablón y encájelo. Enderece el otro lado del tablón con 2 cuñas de madera y un sargento para madera. Encage entonces este lado con la ayuda del martillo de goma y la madera protectora contra golpes.
  - 2a - Principio de montaje. Utilice para el ensamble de todas las tablas la pieza. Las lengüetas sirven para alinear correctamente las tablas en el momento del ensamble, su ausencia o las rupturas pequeñas no afectan en ningún caso a la resistencia de la madera, y a la solidez y al montaje de la piscinas.
  - 2b - Nivelar la primera fila de tablones.
  - 2c - Controlar la geometría con la ayuda de una cinta métrica de 10 m.
  - 2d - Controlar la geometría con la ayuda de una cinta métrica de 10 m.
  - 2e - Colocar el tablón del retorno del agua. Puede colocarse a la derecha o a la izquierda del skimmer.
  - 2f - Coloque la tabla inferior del skimmer en el 7º nivel.
  - 2g - Colocar el tablón superior del skimmer, así como los tablones superiores restantes.
  - 2h - Verificar el nivel de la estructura.

- 3**
  - 3a - Marcar los emplazamientos de las consolas.
  - 3b - Marcar las preperforaciones de las consolas en la pared del skimmer.
  - 3c - Colocación de las consolas respetando el sentido de arriba .
  - 3d - Fijar los topes de madera para la trampilla del skimmer.
  - 3e - Apriete la boca del skimmer en la tabla superior con 2 tornillos de cabeza redonda que puede encontrar en la bolsa de tornillos proporcionada en la caja del skimmer
  - 3f - Instale la junta exterior cuadrada del skimmer así como el cuerpo del skimmer.
  - 3g - Sujete todo con 8 tornillos de cabeza redonda que puede encontrar en la bolsa de tornillos proporcionada en la caja del skimmer, apretándolos bien para lograr una buena impermeabilidad.
  - 3h - Después de haber recubierto la parte rosada de la válvula de Teflón (20 giros como mínimo en el sentido contrario al de las agujas del reloj), apriétela en el cuerpo del skimmer. Cierre la válvula. A continuación, recubra la parte rosada de la boquilla ranurada del mismo modo que la cinta de Teflón. Apriete esta boquilla en la válvula.
  - 3i - Junta hermética del marco del skimmer/liner. Coloque una de las 2 juntas rectangulares sobre el marco del skimmer asegurando una buena adherencia.
  - 3j - En la descarga, coloque la junta de corcho en contacto con la pared y, después, superponga una de las 2 juntas redondas blancas asegurando una buena adherencia.

- 4**
  - 4a - Coloque a medida el poste de sección 45x135 para el skimmer. Si el poste de refuerzo obstaculiza la colocación de la válvula, realice un corte para obtener el espacio necesario.
  - 4b - Corte los postes de refuerzo de la pared de sección 45x135 a la altura de la piscina.
  - 4c - Perfore las paredes. Marque el lugar de las perforaciones y
  - 4d - Apriete todas las tablas reforzando la pared y apretando hasta que desaparezcan las cabezas de los tornillos en la madera.

- 5**
  - 5a - Perforar los rieles según las dimensiones (a 3 cm de los extremos y luego cada 20 cm aproximadamente). Los rieles pueden adaptarse para obtener la longitud necesaria.
  - 5b - Atornillar el primer riel del revestimiento.
  - 5c - Marcar el ángulo que se vaya a cortar.
  - 5d - Corte los ángulos según el esquema. Apriete todos los rieles.

- 6**
  - 6a - Coloque en su lugar el fieltro de protección del suelo.
  - 6b - Cortar el fieltro de protección con un cíter o unas tijeras.
  - 6c - Coloque en su lugar el liner con una temperatura exterior de 20 a 25 °C.
  - 6d - Hacer coincidir los ángulos del revestimiento con los de la estructura.
  - 6e - Enganchar el revestimiento al labio del riel.
  - 6f - Controle la colocación del liner y elimine las arrugas más grandes en el fondo de la piscina y sobre las paredes.
  - 6g - Coloque agua a una altura de 2 cm.
  - 6h - Elimine todas las arrugas.
  - 6i - Vuelva a poner agua hasta 5 cm por debajo de la boquilla de descarga.

- 7**
  - 7a - Detenga el llenado de agua 5 cm por debajo de la boquilla de descarga.
  - 7b - Colocar la boquilla de retorno desde el interior de la piscina.
  - 7c - Corte el liner al nivel de la boquilla dejando un espacio de alrededor de 2 mm. Coloque la junta y la boquilla de descarga en su lugar. Apriete la tuerca exterior de la boquilla de descarga lo suficiente para asegurar la impermeabilidad mediante, si es necesario, el truco mencionado en el esquema.
  - 7d - Recubrir la parte rosada de los rieles con una cinta de Teflón en sentido contrario a las agujas del reloj. 20 vueltas como mínimo.
  - 7e - Apriete una de las boquillas de descarga.
  - 7f - Instalar uno de los tubos al retorno y fijarlo con la ayuda de una abrazadera metálica.
  - 7g - Coloque el otro extremo del tubo en la piscina y vuelva a poner agua hasta llegar a los 5 cm por debajo del skimmer.
  - 7h - Marcar el emplazamiento de la junta del skimmer.
  - 7i - Instale la junta y el marco del skimmer. Los tornillos proporcionados se encuentran en la caja del skimmer mediante los 18 tornillos de cabeza plana que puede encontrar en la bolsa de tornillos proporcionada en la caja del skimmer.
  - 7j - Recortar el revestimiento del interior del bastidor del skimmer.
  - 7k - La altura correcta del agua es a media altura del skimmer (tras la colocación de la filtración).
  - 7l - Corte los perfiles de acabado a la altura de la piscina y, después, sujetelos con los clavos proporcionados dejando un espacio de 2 cm entre el extremo del perfil de acabado y el brocal.

- 8** • (ver página 30)

- 9** **Las escaleras no deben usarse para otros fines.**  
**La masa máxima autorizada son 150 kg.**

**El medio de acceso debe ponerse en posición de seguridad mientras no se utilice.**

- 9a - Colocar la escalera a nivel. Para ello, eliminar el aire debajo de los peldaños si fuera necesario.
- 9b - Fijar los soportes inoxidables mediante los tornillos incluidos en la caja de la escalera inoxidable.

Para evitar el riesgo de quedar atrapada la cabeza o el tórax, la abertura entre el fondo del primer peldaño y el interior de la piscina debe ser > 230mm



**En caso de utilizar una lona de seguridad, centrar la escalera de acero inoxidable sobre el borde.**

**SOMMARIO:**

- 1** - Preparazione del terreno
- 2** - Montaggio delle pareti
- 3** - Avvitamento delle mensole
- 4** - Montaggio dei rinforzi delle pareti
- 5** - Installazione delle rotaie
- 6** - Installazione del feltro e del rivestimento
- 7** - Taglio per condotto e skimmer
- 8** - Installazione dei bordi
- 9** - Scale



**Prima di iniziare il montaggio, accertarsi di disporre di tutti i pezzi necessari, stilando un inventario in conformità alla lista fornita a pagina 5 (buono di garanzia).**

- 1** Ia - Segnare sul terreno il posizionamento della struttura con un margine di 50 cm per facilitare il controllo della geometria.

**Ib - Colare una lastra di calcestruzzo della dimensione precisata a pagina 20, con uno spessore di almeno 10 cm**

Ic - Orientare la piscina in modo da posizionare l'entrata dello skimmer contro il vento prevalente, così da ottimizzare l'evacuazione delle particelle in superficie.



**Indispensabile l'installazione di una lastra in cemento per la validità della garanzia**

- 2** **2\*** - **IMPORTANTE : E' importante che le assi siano incastrate correttamente, soprattutto quelle in basso (ovvero dove la pressione dell'acqua sarà maggiore).**

**PER INCISTRARE UN'ASSE IMBARCATA:**

**Nonostante l'imballaggio nei pallet è possibile che alcune assi siano imbarcate. Ciò è del tutto normale dato che il legno è un materiale vivo. Per montare un'asse imbarcata posizionate e inserite uno dei due lati dell'asse. Raddrizzate l'altro lato con l'aiuto di 2 zeppi di legno e dei serraglianti. Inserirlo con l'aiuto della mazza e del pezzo martire.**

2a - Principio di assemblaggio. Utilizzare il pezzo martire per incastrire tutte le assi. Le lingue consentono di allineare correttamente le assi per l'incastro; tuttavia, la loro mancanza o la presenza di fratture minime non compromettono in alcun modo la resistenza meccanica del legno, né la solidità o il montaggio della piscina.

2b - Mettere a livello la prima fila di assi.

2c - Spingere sulle estremità delle pareti per applicare la struttura sui sostegni.

2d - Controllare la geometria con un metro a nastro (10 m).

2e - Posizionare l'asse di manda. Può essere posizionata a destra o a sinistra dello skimmer.

2f - Posizionare l'asse inferiore dello skimmer alla 7a fila

2g - Posizionare l'asse superiore dello skimmer e le assi superiori restanti.

2h - Verificare il livello della struttura.

- 3** 3a - Stabilire la posizione delle mensole.

3b - Stabilire le pre-trapanature delle mensole sulla parete dello skimmer.

3c - Posizionamento delle console rispettando il senso alto-basso.

3d - Fissare le spalle piedritto in legno per l'apertura dello skimmer.

3e - Avvitare la bocca dello skimmer sull'asse superiore servendosi di 2 viti a testa tonda, disponibili nel sacchetto di minuteria fornito in dotazione nella confezione dello skimmer.

3f - Installare il giunto quadro esterno e il corpo dello skimmer.

3g - Fissare il tutto con 8 viti a testa tonda disponibili nel sacchetto di minuteria fornito in dotazione nella confezione dello skimmer, serrando saldamente per garantire una tenuta ottimale.

3h - Dopo aver ricoperto la parte filettata della valvola di teflon (minimo 20 giri in senso antiorario) avvitare nel corpo dello skimmer. Chiudere la valvola. Ricoprire poi allo stesso modo la parte filettata della ghiera scanalata con il nastro di teflon. Avvitare la ghiera alla valvola.

3i - Guarnizione di tenuta sul telaio dello skimmer/del liner. Posizionare una delle 2 guarnizioni rettangolari sul telaio dello skimmer; assicurandone la buona aderenza.

3j - Sullo scarico, posizionare la guarnizione a contatto con la parete e sovrapporre una delle 2 guarnizioni tonde bianche, assicurandone la buona aderenza

- 4** 4a - Tagliare a misura il pilastro con sezione 45x135 per lo skimmer. Se il pilastro di rinforzo ostacola il posizionamento della valvola, eseguire un taglio per liberare lo spazio necessario.

4b - Tagliare i pilastri di rinforzo della parete di sezione 45x135 all'altezza della piscina

4c - Forare le pareti. Segnare la posizione dei fori e

4d - Avvitare tutte le assi al rinforzo della parete e affondare le teste delle viti nel legno.

- 5** 5a - Forare le rotaie (3 cm dalle estremità, poi tutti i 20 cm circa). Le rotaie si possono adattare per ottenere la lunghezza necessaria.

5b - Avvitare la prima rotaia del rivestimento.

5c - Tracciare l'angolo da ritagliare.

5d - Tagliare gli angoli secondo lo schema. Avvitare tutti i binari.

- 6** 6a - Posizionare il feltro di protezione solare.

6b - Ritagliare il feltro di protezione con una taglierina o un paio di forbici.

6c - Posizionare il liner ad una temperatura esterna compresa tra 20 e 25 °C.

6d - Far coincidere gli angoli del rivestimento con quelli della struttura.

6e - Agganciare il rivestimento sul labbro della rotaia.

6f - Controllare il posizionamento del liner e rimuovere le pieghe più grossolane sul fondo della piscina e sulle pareti.

6g - Riempire fino a 2 cm di altezza.

6h - Rimuovere tutte le pieghe

6i - Riempire fino a 5 cm sotto l'ugello di scarico.

- 7** 7a - Fermare il riempimento 5 cm sotto l'ugello.

7b - Posizionare il condotto di mandata dall'interno della piscina.

7c - Ritagliare il rivestimento a livello del condotto lasciando un gioco di circa 2 mm.

7d - Ricoprire la parte filettata degli attacchi con il nastro Teflon in senso antiorario. Minimo 20 giri.

7e - Avvitare una delle ghiere allo scarico.

7f - Installare uno dei tubi sulla mandata e fissarlo con una fascetta metallica.

7g - Disporre l'altra estremità del tubo nella piscina e riempire fino a 5 cm sotto lo skimmer.

7h - Stabilire la posizione del giunto dello skimmer.

7i - Installare il giunto e il telaio dello skimmer con 18 viti a testa piatta, disponibili nel sacchetto di minuteria fornito in dotazione nella confezione dello skimmer.

7j - Ritagliare il rivestimento all'interno della cornice dello skimmer.

7k - Altezza d'acqua corretta a metà altezza dello skimmer (dopo la sistemazione della filtrazione).

7l - Tagliare i profili di finitura all'altezza della piscina e fissarli poi con i chiodi forniti in dotazione, avendo cura di lasciare un gioco di 2 cm tra l'estremità del profilo di finitura e il bordo

- 8** • (vedi pagina 30)

- 9** **Non usare le scale per scopi diversi da quelli descritti.**

**Il peso massimo autorizzato è di 150 kg.**

**In caso di mancato utilizzo, posizionare il mezzo d'accesso in sicurezza.**





9a - Disporre a livello della scala. Se necessario, disarcare a tal fine la parte sottostante i gradini.

9b - Fissare i supporti inox con i bulloni forniti nel cartone della scala inox Per evitare il rischio di incastrare la testa o il torace, l'apertura tra il fondo di 1° grado e l'interno della vasca deve essere > 230mm.





**In caso di utilizzo di un telone di sicurezza, ricordarsi di centrare la scala in acciaio inossidabile sui bordi.**

● 410 - H120 cm















**I**

- Préparation de la dalle béton • Vorbereitung der Bodenplatte • Voorbereiden van de betonnen fundering
- Preparing the concrete slab base • Preparación de la base de hormigón • Preparazione della lastra di calcestruzzo















## **2** • Montage paroi • Montage der Seitenwände • Opbouw van de wanden • Erecting the sides of the pool • Montaje de la pared • Montaggio delle pareti










**3** • **Vissage consoles • Verschraubung der Konsolen • Bevestigen van de draagsteunen  
• Screwing in the brackets • Atornillado de las consolas • Avvitamento delle mensole**

















- 4**
- Montage des renforts de parois
  - Montage der Wandverstärkungen
  - Monteren van de steunbalken
  - Putting up the side supports
  - Montaje de los refuerzos de las paredes
  - Montaggio dei rinforzi delle pareti



**5**

- Installation rails • Installation der Schienen • Installeren van de foliestrips
- Installing the tracks • Instalación de los rieles • Installazione delle rotarie
















6

• Installation feutre et liner • Installation von Vlies und Schwimmbadfolie














• Aanbrengen van vilt en folie • Installing the felting and the liner







• Instalación del fieltro y del revestimiento • Installazione del fettro e del rivestimento



**7**






- Découpe buse et skimmer • Zuschnitt der Düse und des Skimmers • Uitsnijden van instroomopening en skimmer
- Cutting the liner and fitting the backflow inlet nozzle and the skimmer • Recorte para tobera y skimmer
- Taglio per condotto e skimmer














- 8** • Montage des margelles pin (voir page 30) • Montage der Randplatten aus Kiefernholz (siehe Seite 30)  
 • Montage van de grenen zwembadrand (zie pagina 30) • Assembly of the pine edging (see page 30)  
 • Montaje de los bordes de pino (ver página 30) • Montaggio dei bordi in abete (vedi pagina 30)

- 9** • Echelles • Leitern • Trappen • The ladders • Escaleras • Scale







**la margelle est un élément de finition. Il est formellement interdit de marcher, courir ou de s'asseoir dessus. Ne sont pas pris sous garantie : changements de couleur, les déformations (fentes, fissures, gerces, nœuds ou échardes) naturelles ou provenant d'une mauvaise installation**

**Der Beckenrand ist ein Abschlusselement. Es ist ausdrücklich verboten, darauf zu steigen, zu laufen oder zu sitzen. Nicht unter die Garantie fallen: Farbveränderungen, Verformungen (Spalten, Risse, Fugen, Astknoten oder Splitter) natürlicher Art oder infolge schlechten Aufbaus.“**

**De putrand is een product voor de afwerking. Het is formeel verboden om er overheen te lopen, te rennen of op te zitten. Onder de garantie valt niet: verandering van kleur, natuurlijke vervormingen (barsten, scheuren, spleten, vouwen of splinters) of veroorzaakt door een slechte installatie.”**

**the coping is a trimming element. You must not walk, run or sit on it. Not covered by the warranty: changes in colour, distortions (splits, crevices, cracks, knots or splinters) occurring naturally or as the result of incorrect installation.**

**el brocal es un elemento de acabado. Está expresamente prohibido caminar, correr o sentarse encima. No están sujetos a garantía: cambios de color, deformaciones (ranuras, hendiduras, grietas, nudos o astillas) naturales o provenientes de una mala instalación. »**

**il bordo è un elemento di finitura. È formalmente vietato camminare, correre o sedervisi al di sopra. La garanzia non copre: cambi di colore, deformazioni (fessure, crepe, nodi o schegge) naturali o derivanti da un'installazione scorretta**

## Annexe Notice de montage - Margelle Sapin Finition aluminium

- 8a - Positionner les margelles intérieures en laissant un joint de dilatation de 5 mm à 8 mm entre chaque aboutement de margelle.
- 8b - Détail de la position de la margelle intérieure
- 8c - Assembler les jonctions sans serrer.
- 8d - Insérer les jonctions entre chaque margelle.
- 8e - Positionner les éléments de la margelle extérieure skimmer.
- 8f - Aligner la trappe skimmer avec les butées.
- 8g - Positionner les margelles extérieures restantes en respectant un jeu de 5 à 8 mm entre elles ainsi que par rapport aux margelles intérieures.
- 8h - Pré-percer les margelles intérieures au niveau des consoles et des madriers.
- 8i - Pré-percer les margelles extérieures au niveau des consoles.
- 8j - Visser les margelles intérieures et extérieures.
- 8k - Visser les jonctions et serrer complètement les boulons.
- 8l - Fixer les charnières de la margelle skimmer après avoir effectué les pré-perçages avec une mèche de 2 mm.

## Anhang Montageanleitung – Beckenrand aus Fichtenholz und Aluminium

- 8a - Positionieren Sie die inneren Randbohlen, wobei eine Dehnungsfuge von 5 bis 8 mm zwischen jeder Randanfügung vorzusehen ist.
- 8b - Detail zur Position der inneren Randbohle.
- 8c - Schrauben Sie die Verbindungen zusammen ohne die Schrauben anzuziehen.
- 8d - Fügen Sie die Verbindungsteile zwischen jeder Randbohle ein.
- 8e - Positionieren Sie die Elemente der äußeren Randbohle des Skimmers.
- 8f - Richten Sie die Skimmer-Klappe auf die Anschläge aus.
- 8g - Positionieren Sie die restlichen äußeren Randbohlen, wobei ein Spielraum von 5 bis 8 mm zu den inneren Randbohlen einzuhalten ist.
- 8h - Bohren Sie die inneren Randbohlen an den Konsolen und Bohlen vor.
- 8i - Bohren Sie die äußeren Randbohlen an den Konsolen vor.
- 8j - Innere und äußere Randbohlen verschrauben.
- 8k - Schrauben Sie die Verbindungen fest und ziehen Sie die Bolzen vollständig an.
- 8l - Befestigen Sie die Scharniere der Skimmer-Randbohle, nachdem Sie die Vorböhrungen mit einem 2 mm Holzbohrer ausgeführt haben.

## Bijlage bij de montagehandleiding - zwembadrand van vurenhout met aluminium afwerking

- 8a - Plaats de binnenste randstukken en laat daarbij een dilatatievoeg van 5 à 8 mm tussen de uiteinden van elk randstuk.
- 8b - Detail van de positie van de binnenste boord.
- 8c - Zet de verbindingsplaatjes in elkaar maar Schroef ze niet te vast.
- 8d - Schuif verbindingsplaatjes tussen alle randdelen.
- 8e - Plaats de elementen van de buitenste rand ter hoogte van de skimmer.
- 8f - Lijn het skimmerluik uit met de steunhoutjes.
- 8g - Plaats de overgebleven buitenste randstukken en laat daarbij 5 à 8 mm speling tussen de randstukken onderling en tussen de buitenste en binnenste randstukken.
- 8h - Boor de binnenste randdelen voor ter hoogte van de draagsteunen en de bovenste balken.
- 8i - Boor de buitenste randdelen voor ter hoogte van de draagsteunen.
- 8j - Schroef de binnenste en buitenste boorden vast.
- 8k - Schroef de verbindingsplaatjes goed vast.
- 8l - Bevestig de scharnieren van het randdeel boven de skimmer, na eerst te hebben voorgeboord met een 2-mm-boor.

## Appendix to construction notes – Pine aluminium finish coping













- 8a - Position the inner edging leaving a 5-8mm expansion gap between each edging part.
- 8b - Detail of the position of the inner coping
- 8c - Assemble the joining plates without screwing them in.
- 8d - Insert the joining plates between each section of coping.
- 8e - Position the pieces of the outer coping on the skimmer side.
- 8f - Align the skimmer flap with the stops.
- 8g - Position the remaining outer edging, maintaining a 5-8mm clearance between them and between the inner edging.
- 8h - Pre-drill the inner coping where it is to be fixed to the brackets and the planks.
- 8i - Pre-drill the outer coping where the brackets will be fixed.
- 8j - Screw in the coping.
- 8k - Screw in the flat joining plates and fully tighten up the bolts.
- 8l - Fix the hinges on to the coping above the skimmer after you have done the pre-drilling with a 2 mm drill bit.

## Anexo Instrucciones de montaje – Borde de pino con acabado de aluminio

- 8a - Atornillar los bordes interiores.
- 8b - Detalle de la posición del brocal interior.
- 8c - Montar las uniones sin apretar.
- 8d - Insertar las uniones entre cada borde.
- 8e - Colocar los elementos del borde exterior del skimmer.
- 8f - Alinear la trampilla del skimmer con los topes.
- 8g - Colocar los bordes exteriores restantes, respetando una holgura de 5 a 8 mm entre ellos, así como en relación a los bordes interiores.
- 8h - Preferir los bordes interiores al nivel de las consolas y de los tablones.
- 8i - Preferir los bordes exteriores al nivel de las consolas.
- 8j - 8j - Screw in the inner and outer copings.
- 8k - Atornillar las uniones y apretar completamente los pernos.
- 8l - Fijar las bisagras del borde del skimmer una vez efectuadas las preferaciones con una broca de 2 mm.

## Allegato Avvertenza di montaggio - Bordo in abete Rifinitura in alluminio

- 8a - Posizionare i bordi interni distanziandoli di 5-8 mm entro ogni punta del bordo.
- 8b - Detttaglio della posizione del bordo interno.
- 8c - Assemblare le giunzioni senza stringere.
- 8d - Posizionare i bordi esterni restanti distanziandoli tra loro di 5 a 6 mm. anche in base ai bordi interni.
- 8e - Posizionare gli elementi del bordo esterno dello skimmer.
- 8f - Allineare l'apertura dello skimmer con le spalle piedritto.
- 8g - Posizionare i bordi esterni restanti distanziandoli di 5-8 mm tra di loro e anche rispetto ai bordi interni.
- 8h - Pre-forare i margini interni a livello delle mensole e delle assi.
- 8i - Pre-forare i bordi esterni a livello delle mensole.
- 8j - Avvitare i bordi interni ed esterni.
- 8k - Avvitare le giunzioni e stringere completamente i bulloni.
- 8l - Fissare le cerniere del bordo dello skimmer dopo aver effettuato le pre-trapanature con una punta da 2 mm.







- Attention à respecter scrupuleusement les indications de montage hydraulique mentionnées dans la notice accompagnant le groupe de filtration
- Auf die gewissenhafte Einhaltung der Hinweise für die hydraulische Montage in der Anleitung achten, die der Filtergruppe beigelegt ist
- Let op: neem de aanwijzingen voor de hydraulische montage genoemd in de handleiding bij de filters nauwgezet in acht”
- Ensure that scrupulous attention is paid to the instructions for installing the hydraulics; these are given in the leaflet which comes with the filtration unit.
- Cumpla estrictamente las indicaciones de montaje hidráulico mencionadas en las instrucciones que acompañan al grupo de filtración
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di montaggio idrauliche riportate nelle istruzioni accluse al gruppo di filtrazione

• Annexe Notice de montage - Kit Plomberie

- Anhang Montageanleitung - Zubehör-Set
- Bijlage bij de montagehandleiding - Leidingenset
- Appendix to construction notes - Plumbing kit
- Anexo Instrucciones de montaje - Kit de fontanería
- Allegato Avvertenza di montaggio - Kit impianto idraulico



# UTILISATION ET ENTRETIEN DES PISCINES BOIS

**i) Le non-respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.**

## 1. TRAITEMENT DE L'EAU

La piscine est installée ! Avant de prendre le premier bain, il est indispensable de « préparer » l'eau. Les baignades laissent souvent derrière elles quantité d'éléments polluants tels que débris végétaux, terre, poussière, sueur, salive, cheveux, graisses, etc. L'eau de piscine doit être protégée contre ces éléments pour éviter le développement de nombreux micro-organismes.

Pour cela, quelques règles simples peuvent être appliquées :

- Penser à filtrer durant la journée car la baignade est le facteur de pollution le plus important. Régler le temps de filtration en fonction de la température de l'eau. Plus la température de l'eau est élevée, plus facilement se développera la flore bactérienne.

<b>Température eau</b>	< 10°	10-12°	12-16°	16-24°	24-27°	27-30°
<b>Temps de filtration</b>	2h	4h	6h	8h	10-12h	-> 20h

D'une manière générale, quel que soit le type de filtration, les impuretés doivent être éliminées par un lavage régulier de la filtration.

**Filtre à sable** : Lorsque la quantité d'impuretés dans le sable augmente, la circulation de l'eau se fait plus difficile et, donc, la pression augmente. Se reporter à la notice d'entretien du groupe de filtration pour le lavage.

- Analyser l'eau de votre piscine : Penser à vérifier le pH (degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau) chaque semaine. Il doit toujours se situer dans une fourchette comprise entre 7,2 et 7,6. Un mauvais pH entraîne une baisse d'efficacité des produits d'entretien, accélère le développement des chloramines (mauvaises odeurs, irritations des muqueuses...) et la corrosion des pièces métalliques.
- Traiter régulièrement l'eau : Un traitement désinfectant hebdomadaire (brome, chlore, oxygène actif,...) contre les bactéries permet d'éviter les désagréments d'une eau de mauvaise qualité. Un traitement tous les 15 jours avec un préventif anti-algues permet de lutter efficacement contre l'apparition et la prolifération éventuelle d'algues.

## i) Utilisation et stockage des produits chlorés

Rappelons que ce sont des produits dangereux, qui doivent être utilisés et stockés exclusivement selon les indications des fabricants. Ne pas mélanger les produits chimiques entre eux.

Entreposer les produits, emballages bien fermés, dans un local frais et aéré, ne pas les exposer directement au soleil.

En cas d'utilisation d'un récipient pour les dosages, le rincer soigneusement après chaque utilisation.

Lire attentivement les consignes de sécurité et modes d'emploi indiqués sur chaque étiquette.

Tenir tous les produits chimiques hors de la portée des enfants.

- Retirer tous les jours un maximum de saletés de la piscine avec une épuisette (feuilles d'arbres, insectes morts...) et nettoyer régulièrement la ligne d'eau pour éliminer les dépôts gras.

- Vider le panier de la pompe. Comme pour celui du skimmer, penser à le vider régulièrement pour conserver un niveau de filtration optimal.

Traitement annuel : Pour conserver une eau propre, nettoyer le filtre, renouveler de 1/3 à la moitié de l'eau de la piscine et réaliser un bon hivernage. Changer totalement l'eau de votre piscine tous les 3 à 4 ans.

## Problèmes et solutions :

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
1. Eau claire de teinte verte ou brune Tâches brunes fréquentes sur les parois	Oxydation des sels métalliques (fer ou cuivre) contenus dans l'eau de remplissage.	Contrôler le pH. Introduire Stabilisateur Calcaire et Métaux dès le remplissage du bassin. Effectuer un lavage de filtre. Floculer et filtrer en continu.
	PH trop bas. Corrosion de parties métalliques.	
2. Eau de teinte jaune ou brune	Eau de remplissage riche en fer ou en manganèse	Voir 1.
3. Eau laiteuse et trouble	Impuretés organiques et colloïdales	Chloration choc. Faire un lavage de filtre. Bien filtrer et floculer.
	Précipités inorganiques augmentant la dureté de l'eau	Contrôler le pH. Introduire Stabilisateur Calcaire et Métaux dès le remplissage du bassin.
4. Dépôts verts glissants sur les parois	Prolifération d'algues	Chloration choc. Traitement anti-algues.
5. Parois du bassin rugueuses	Dépôts calcaires provenant d'eau dure	Contrôler le pH. Utiliser Stabilisateur Calcaire et Métaux. Si le bassin est vide, utiliser Nettoyant Détartrant Bassin.
6. Irritation de la peau et des yeux, odeur désagréable	Présence de chlore combiné (chloramine)	Ajuster le pH. Effectuer une chloration choc. Amener de l'eau neuve.
7. Traces de corrosion	PH trop faible	Elever le pH à 7,0-7,4

## 2. ENTRETIEN DE LA STRUCTURE

### - le bois

Le bois est un matériau vivant qui subit les variations d'humidité et de température. Un phénomène de gonflement, de microfissures ou de fentes peut se produire dans le temps. Ce phénomène n'altère en rien la résistance mécanique du bois ou la durabilité de nos matériaux.

En outre, une déformation de la paroi sous la pression de l'eau peut se produire - principalement sur les madriers centraux et inférieurs (pression de l'eau au maximum) - celle-ci est normale.

Sous réserve que le montage ait bien été effectué conformément aux instructions de la notice de montage, ce phénomène ne remet pas en cause la solidité de la structure.

Le traitement par autoclave de tous les éléments bois de la piscine protège le bois des attaques d'insectes et de champignons. Ce traitement donne un aspect verdâtre au bois qui ne présente en aucun cas un danger pour l'homme. Cette couleur va d'ailleurs s'atténuer avec le temps. Progressivement, selon son exposition plus ou moins directe au soleil, le bois devient gris argenté. Ce phénomène peut être ralenti par l'utilisation d'une lasure ou d'une huile de protection, idéalement appliquée quelques semaines après la mise en place de la piscine (stabilisation de la structure, atténuation de la couleur verte du produit de traitement...).

### - le liner

Le liner est une membrane PVC souple, particulièrement fragile. Veillez donc à ce que l'eau de la piscine soit parfaitement propre et que le pH ne soit pas trop élevé.

- La ligne d'eau est la plus exposée aux dépôts divers. Elle doit donc être nettoyée régulièrement avec les produits adéquats (sans solvant et non abrasif).
- Ne jamais mettre de produit de traitement solide directement au contact du liner sous peine de décoloration de ce dernier. Les pastilles doivent être dissoutes dans un diffuseur de chlore ou dans le panier du skimmer.
- Lorsque la filtration est stoppée, en période hivernale notamment, il est indispensable d'ajouter un traitement anti-mousse et un traitement anti-calcaire.

**ⓘ Ne jamais vidanger complètement la piscine. Le liner ne doit jamais rester plus de 24h sans eau sous peine de déformations, craquelures, etc.**

### Taches sur le liner : causes et solutions

COULEUR DES TACHES	CAUSES POSSIBLES	QUE FAIRE ?
Blanches	1) décoloration de la matière due à un contact avec un produit chimique (chlore...)	1) aucune solution
Blanches / grises	1) dépôt de calcaire	1) vidanger le bassin, faire un nettoyage mécanique, re-remplir le bassin, équilibrer l'eau et mettre un anti-calcaire
Roses	1) migration de bactéries développées sous la membrane suite à une humidité sous-jacente	1) baisser le pH et la température de l'eau, faire un traitement choc et filtrer en continu pendant 48H. En prévention, maintenir le pH entre 7 et 7.4
Vertes	1) présence d'algues 2) vieillissement accéléré de la ligne d'eau sous l'influence du soleil et des produits oxydants	1) corriger le pH, faire un traitement choc et filtrer en continu pendant 48H, faire un nettoyage mécanique 2) passer un détartrant et brosser les tâches puis aspirer le dépôt
Oranges / brunes	1) présence d'algues mortes 2) eau chargée en oxyde de fer, cuivre	1) brosser les parois du bassin et aspirer les dépôts 2) baisser le pH et la température de l'eau, brosser les tâches, puis aspirer le dépôt
Noires	1) migration de bactéries développées sous la membrane suite à une humidité sous-jacente 2) eau chargée en métaux lourds (fer, argent ...)	1) baisser le pH et la température de l'eau, faire un traitement choc et filtrer en continu pendant 48H. En prévention maintenir le pH entre 6.8 et 7 2) baisser le pH et la température de l'eau, brosser les tâches, puis aspirer le dépôt
Liner collant ou dépôt graisseux	1) présence d'algues 2) eau chargée en métaux lourds (fer, argent ...)	1) corriger le pH, faire un traitement choc et filtrer en continu pendant 48h, faire un traitement mécanique 2) baisser le pH et la température de l'eau, brosser les tâches, puis aspirer le dépôt

## 3. HIVERNAGE ET SECURITE

L'hivernage est une action essentielle de l'entretien de la piscine. Cette opération a pour but d'éviter une trop grande prolifération d'algues et de dépôts calcaires dans le bassin pendant l'hiver. L'adjonction d'un produit d'hivernage vous permet de protéger l'eau et votre bassin en hiver et donc de faciliter le nettoyage à l'ouverture de la saison.

**ⓘ Il est impératif de ne pas vider complètement la piscine en hiver (ou pour une longue période).**

**En effet, la vidange totale du bassin n'assure plus la bonne tenue du liner, ni même la structure du bassin, l'eau jouant un double rôle d'isolant thermique et de lestage. La piscine est ainsi mieux protégée des aléas atmosphériques, la pression de l'eau évite l'enfoncement des parois du bassin (en cas de mouvement de terrain) et compense la pression du sol et de la nappe phréatique.**

L'hivernage du filtre est détaillé dans la notice fournie avec la cuve.

Penser à retirer l'échelle bois et à la mettre dans un abris. Pour des raisons de sécurité, cette échelle ne doit en aucun cas avoir d'autre utilité que l'accès à la piscine. Il est préférable de couvrir la piscine avec une bâche d'hivernage, ou mieux une bâche de sécurité homologuée selon la norme NF P 90 308. Il faudra dans ce cas déneiger la bâche régulièrement. Mais la présence d'une bâche ne doit pas empêcher la vigilance. Il faudra contrôler régulièrement l'évolution de l'eau et, en cas d'apparition d'eau verte, la traiter à l'aide d'une solution chlorée.

Enfin, vérifier le bon drainage des eaux de pluie autour de la piscine.

## 4. DEMONTAGE

Bien que possible, le démontage d'une piscine est déconseillé. En effet, il peut donner lieu à de la casse dans les composants et le repositionnement du liner au remontage est une opération très délicate.

# BENUTZUNG UND INSTANDHALTUNG VON SCHWIMMBÄDERN AUS HOLZ

## ① Die Nichtbeachtung der Wartungshinweise kann zu schweren Verletzungen führen, vor allem für Kinder.

### 1. WASSERBEHANDLUNG

Das Schwimmbad ist aufgebaut! Bevor Sie zum ersten Mal schwimmen gehen, muss das Wasser «vorbereitet» werden.

Beim Baden bleiben oft viele Verschmutzungen wie Pflanzenreste, Erde, Staub, Schweiß, Speichel, Haare, Fette, usw. im Schwimmbad zurück.

Das Schwimmbadwasser muss vor diesen Elementen geschützt.

Hierbei können einige einfache Regeln angewandt werden:

- daran denken, am Tag zu filtern, denn das Schwimmen ist der größte Verschmutzungsfaktor. Stellen Sie die Filterzeit abhängig von der Wassertemperatur ein. Je höher die Wassertemperatur ist, desto schneller entwickelt sich die bakterielle Flora.

<b>Wassertemperatur</b>	< 10°	10-12°	12-16°	16-24°	24-27°	27-30°
<b>Filterzeit</b>	2h	4h	6h	8h	10-12h	-> 20h

Im Allgemeinen müssen Verunreinigungen unabhängig von der Filterungsart durch regelmäßiges Waschen der Filtration beseitigt werden.

**Sandfilter:** Wenn sich die Menge der Verunreinigungen im Sand erhöht, wird die Wasserzirkulation schwieriger und folglich erhöht sich der Druck. Siehe für das Waschen die Wartungsanleitung der Filtergruppe.

- Das Schwimmbadwasser analysieren: Denken Sie daran, den pH-Wert (Säure- oder Basengrad des Wassers) jede Woche zu überprüfen. Der pH-Wert muss immer zwischen 7,2 und 7,6 einschließlich liegen. Ein falscher pH-Wert bringt einen schwächeren Wirkungsgrad der Chemikalien mit sich, beschleunigt die Entwicklung von Chloraminen (schlechte Gerüche, Irritationen der Schleimhäute, ...) und die Korrosion von Metallteilen.
- Das Wasser regelmäßig behandeln: eine desinfizierende Behandlung wöchentlich (Brom, Chlor, aktiver Sauerstoff, ...) gegen Bakterien kann die Unannehmlichkeiten schlechter Wasserqualität verhindern. Durch eine Behandlung mit einem Algenschutzmittel alle 15 Tage kann das Auftreten und eventuelle Wuchern von Algen wirksam bekämpft werden

### ② Verwendung und Lagerung von Chlor

Wir erinnern daran, dass Chlor gefährlich ist und nur nach den Angaben des Herstellers zu verwenden und zu lagern ist. Keine Chemikalien miteinander vermischen.

Die Chemikalien in gut verschlossenen Verpackungen an einem kühlen und belüfteten Raum lagern, sie nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

Falls ein Behälter für die Dosierungen verwendet wird, ihn nach jeder Benutzung sorgfältig ausspülen. Die Sicherheitshinweise und die auf dem Etikett angegebenen Verwendungsarten aufmerksam lesen.  
Alle Chemikalien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

- Mit einem Kescher jeden Tag möglichst viel Schmutz aus dem Schwimmbad entfernen (Blätter, tote Insekten, ...) und die Wasserleitung regelmäßig reinigen, um Fettablagerungen zu beseitigen.
- Den Siebkorb der Pumpe entleeren. Wie beim Skimmer daran denken, ihn regelmäßig zu entleeren, um eine optimale Filtrationsstufe zu erhalten.

Jährliche Behandlung: Um das Wasser sauber zu halten, den Filter reinigen, das Schwimmbadwasser zu 1/3 bis zur Hälfte erneuern und das Schwimmbad winterfest machen. Das Schwimmbadwasser alle 3 bis 4 Jahre komplett auswechseln.

### Probleme und Lösungen :

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
1. Klares Wasser von grüner oder brauner Farbe  Häufige braune Flecken an den Wänden	Oxidation von Metallsalzen (Eisen oder Kupfer) im Füllwasser  pH-Wert zu niedrig. Korrosion von Metallteilen	Den pH-Wert kontrollieren. Einen Kalk- und Metallstabilisator ab dem Befüllen des Beckens zugeben. Den Filter waschen. Ständige Flockung und Filterung
2. Wasser von gelber oder brauner Farbe	Sehr eisen- oder manganhaltiges Füllwasser	Siehe 1.
3. Milchiges und trübes Wasser	Organische und kolloidale Verunreinigungen  Anorganische Niederschläge erhöhen die Wasserhärte	Schockchlorbehandlung. Den Filter waschen. Gut filtern und Augenreizzungen.  Den pH-Wert kontrollieren. Einen Kalk- und Metallstabilisator ab dem Befüllen des Beckens zugeben
4. Rutschige grüne Ablagerungen an den Wänden	Wucherung von Algen.	Schockchlorbehandlung. Algenschutzbehandlung.
5. Raue Beckenwände	Kalkablagerungen, die von hartem Wasser stammen	Den pH-Wert kontrollieren. Einen Kalk- und Metallstabilisator verwenden. Wenn das Becken leer ist, ein Beckenkalkungsmittel verwenden.
6. Hautirritationen und Augenreizzungen, unangenehmer Geruch	Gebundenes Chlor (Chloramin)	Den pH-Wert anpassen. Eine Schockchlorbehandlung durchführen. Neues Wasser zuführen
7. Korrosionsspuren	pH-Wert zu niedrig	Den pH-Wert auf 7,0 – 7,4 erhöhen.

## 2. INSTANDHALTUNG DES AUFBAUS

### - das Holz

Das Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen unterworfen ist. Das Holz kann mit der Zeit aufquellen, es können sich feine Risse oder Spalten bilden. Dieses Phänomen verändert nicht die mechanische Festigkeit des Holzes oder die Haltbarkeit unserer Materialien. Außerdem kann sich die Wand unter dem Wasserdruck verformen – hauptsächlich an den mittleren und unteren Bohlen (maximaler Wasserdruck) – das ist ganz normal.

Dieses Phänomen stellt die Festigkeit des Aufbaus nicht in Frage, vorausgesetzt, die Montage ist gemäß der Montageanleitung durchgeführt worden.

Die Kesseldruckimprägnierung von allen Holzelementen des Schwimmbecken schützt das Holz vor Angriffen von Insekten und Schwämmen. Diese Behandlung verleiht dem Holz ein grünliches Aussehen, sie stellt keine Gefahr für den Menschen dar. Die Farbe wird mit der Zeit schwächer. Das Holz wird nach und nach entsprechend der mehr oder weniger starken direkten Sonneneinstrahlung silbergrau. Dieses Phänomen kann durch Auftragen einer Lasur oder eines Schutzöls verlangsamt werden, die idealerweise einige Wochen nach dem Aufstellen des Schwimmbecken aufgetragen werden (Stabilisierung der Struktur, Schwächung der grünen Farbe des Behandlungsmittels, ...).

### - die Schwimmbeckenfolie

Die Schwimmbeckenfolie ist eine elastische, besonders empfindliche PVC Membran. Achten Sie darauf, dass das Schwimmbeckenwasser vollkommen sauber ist und dass der pH-Wert nicht zu hoch ist.

- Die Wasserleitung ist am meisten verschiedenen Ablagerungen ausgesetzt. Sie muss daher regelmäßig mit den passenden Behandlungsmitteln (keine Lösungs- und keine Scheuermittel) gereinigt werden.
- Kein hartes Behandlungsmittel in direkten Kontakt mit der Schwimmbeckenfolie bringen, weil der sich sonst verfärben kann. Die Chlor-Tabletten müssen in einem Chlor-Auslass oder im Korb des Skimmers aufgelöst werden.
- Wenn die Filterung vor allem in der Winterzeit eingestellt wird, muss eine Entschäumungs- und Kalkschutzbehandlung hinzugefügt werden.

**ⓘ Das Schwimmbecken nie komplett entleeren. Die Schwimmbeckenfolie darf nie mehr als 24 h ohne Wasser bleiben, ansonsten kann es zu Verformungen, Rissen, usw. kommen.**

### Flecken auf der Schwimmbeckenfolie: Ursachen und Lösungen

FARBE DER FLECKEN	MÖGLICHE URSAECHEN	WAS IST ZU TUN?
Weiß	1) Entfärbung des Materials wegen des Kontakts mit einer Chemikalie (Chlor, ...)	1) keine Lösung
Weiß / grau	1) Kalkablagerung	1) das Becken entleeren, eine maschinelle Reinigung ausführen, das Becken wieder befüllen, den pH-Wert des Wassers ausgleichen und einen Kalkschutz zugeben
Rosa	1) Migration von Bakterien, die sich wegen der darunter liegenden Feuchtigkeit unter der PVF-Folie entwickelt haben	1) den pH-Wert und die Wassertemperatur senken, eine Schockbehandlung durchführen und während 48 h fortlaufend filtern. Den pH-Wert zur Verhütung zwischen 7 und 7,4 halten.
Grün	1) Vorhandensein von Algen 2) beschleunigte Alterung der Wasserleitung unter Einwirkung der Sonne und von Oxidationsmitteln	1) den pH-Wert korrigieren, eine Schockbehandlung durchführen und während 48 h fortlaufend filtern, eine maschinelle Reinigung durchführen 2) ein Entkalkungsmittel einführen und die Flecken abbürsten, die Ablagerung dann absaugen.
Orange/braun	1) Vorhandensein von toten Algen 2) mit Eisenoxid, Kupfer belastetes Wasser	1) die Wände des Beckens abbürsten und die Ablagerungen absaugen 2) den pH-Wert und die Wassertemperatur senken, die Flecken abbürsten, die Ablagerung dann absaugen
Schwarz	1) Migration von Bakterien, die sich wegen der darunter liegenden Feuchtigkeit unter der Membran entwickelt haben 2) mit Schwermetallen belastetes Wasser (Eisen, Silber, ...)	1) den pH-Wert und die Wassertemperatur senken, eine Schockbehandlung durchführen und während 48 h fortlaufend filtern. Den pH-Wert zur Verhütung zwischen 6,8 und 7 halten 2) den pH-Wert und die Wassertemperatur senken, die Flecken abbürsten, die Ablagerung dann absaugen
Die PVC-Folie klebt oder die Ablagerung ist fettig	1) Vorhandensein von Algen 2) mit Schwermetallen belastetes Wasser (Eisen, Silber, ...)	1) den pH-Wert korrigieren, eine Schockbehandlung durchführen, eine maschinelle Behandlung durchführen 2) den pH-Wert und die Wassertemperatur korrigieren, die Flecken abbürsten, die Ablagerung dann absaugen

## 3. DAS SCHWIMMBECKEN WINTERFEST MACHEN UND SICHERHEIT

Das Schwimmbecken winterfest zu machen ist eine wichtige Instandhaltungsmaßnahme. Durch diese Arbeit werden ein zu starkes Wuchern von Algen und die Kalkablagerungen im Becken während des Winters vermieden. Durch Zugabe eines Überwinterungsmittels können Sie das Wasser und das Becken im Winter schützen und folglich die Reinigung zu Beginn der Saison erleichtern.

**ⓘ Das Schwimmbecken darf im Winter (oder für längere Zeit) nicht komplett entleert werden. Denn bei vollständiger Entleerung des Beckens ist die Festigkeit der Schwimmbeckenfolie oder auch des Beckenaufbaus nicht mehr gewährleistet, das Wasser spielt dabei eine zweifache Rolle als thermischer Isolierstoff und als Ballast. So wird das Schwimmbecken besser vor unbeständiger Witterung geschützt, der Wasserdruck verhindert das Einsinken der Beckenwände (im Falle einer Erdbewegung) und gleicht den Druck des Bodens und des Grundwasserspiegels aus.**

Wie der Filter winterfest gemacht wird, wird in der Anleitung beschrieben, die mit dem Becken mitgeliefert wird.

Daran denken, die Holzleiter abzuziehen und sie geschützt unterzubringen. Aus Sicherheitsgründen darf diese Leiter nur zum Einstieg in das Schwimmbecken benutzt werden. Das Schwimmbecken vorzugsweise mit einer Überwinterungsplane oder besser noch einer sicherheitsgeprüften und zugelassenen Schutzplane (NF P90-308) abdecken. Die Plane muss in diesem Fall regelmäßig von Schnee befreit werden. Die Wasserentwicklung muss trotz Plane regelmäßig kontrolliert werden und beim Auftreten von grünem Wasser ist es mit einer gechlorten Lösung zu behandeln. Zuletzt den guten Ablauf von Regenwasser rund um das Schwimmbecken überprüfen.

## 4. DEMONTAGE

Von der Demontage des Schwimmbecken wird abgeraten, auch wenn dies möglich ist. Denn es kann zum Bruch von Teilen kommen und die Wiedereinsetzung der Schwimmbeckenfolie beim Wiederaufbau ist eine sehr schwierige Arbeit.

# GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HOUTEN ZWEMBADEN

## i Het niet nakomen van de onderhoudsinstructies kan leiden tot grote gezondheidsrisico's, met name voor kinderen.

### 1. WATERBEHANDELING

Het zwembad is geïnstalleerd! Voordat u uw eerste bad neemt, is het absoluut noodzakelijk het water eerst «voor te bereiden».

Na een bad blijven vaak tal van vervuilende elementen in het water achter, zoals plantresten, aarde, stof, zweet, speeksel, haar, vet, etc. Het zwemwater moet hiertegen worden beschermd om te voorkomen dat zich grote aantallen micro-organismen gaan ontwikkelen.

Hier toe kunnen de volgende simpele regels worden gevuld:

- Filter het water gedurende de dag, want het baden is de factor die de meeste vervuiling veroorzaakt. Pas de filterduur aan de watertemperatuur aan. Hoe hoger de watertemperatuur, hoe sneller de populaties bacteriën zich zullen ontwikkelen.

<b>Watertemperatuur</b>	< 10°	10-12°	12-16°	16-24°	24-27°	27-30°
<b>Filterduur</b>	2h	4h	6h	8h	10-12h	-> 20h

In het algemeen geldt, ongeacht het type filtratie, dat vuildeeltjes moeten worden verwijderd door de filters regelmatig te reinigen.

**Zandfilter:** Naarmate de hoeveelheid vuil in het zand toeneemt, wordt de watercirculatie moeilijker en stijgt dus de druk. Raadpleeg voor het reinigen de onderhoudsinstructie van de filterinstallatie.

- Het water in uw zwembad analyseren: vergeet niet elke week de pH-waarde (maat voor de balans tussen zuurgraad en alkaliteit van het water) te controleren. Deze dient altijd tussen 7,2 en 7,6 te liggen. Bij een onjuiste pH-waarde zijn onderhoudsproducten minder effectief, wordt de ontwikkeling van gebonden chloor versneld (stank, irritatie van de slijmvliezen...) en is er sneller sprake van corrosie aan metalen onderdelen.

- Het water regelmatig behandelen: een wekelijkse desinfecterende behandeling (broom, chloor, actieve zuurstof) tegen bacteriën volstaat om de ongemakken die voortvloeien uit een slechte waterkwaliteit te vermijden. Een tweewekelijkse behandeling met een anti-algmiddel is voldoende om alchengroei te voorkomen of onder controle te houden.

### i Gebruik en opslag van chloorrhoudende producten

Wij willen u er aan herinneren dat dit gevaarlijke producten zijn, die slechts volgens de aanwijzingen van de fabrikanten mogen worden gebruikt en opgeslagen. Meng chemische producten niet met elkaar. Sla de producten in gesloten verpakking op in een koele en voldoende gevентileerde ruimte. Stel ze niet aan direct zonlicht bloot. Als u een kopje, glas of iets anders gebruikt om hoeveelheden af te meten, spoel dit dan goed schoon na elk gebruik. Lees zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen op elk etiket. Houd alle chemische producten buiten bereik van kinderen.

- Verwijder elke dag zo veel mogelijk vuil uit het zwembad met behulp van een schepnet (bladeren, dode insecten etc.) en reinig regelmatig de waterlijn om het afgezette vet te verwijderen.
- Leeg het opvangbakje van de pomp. Doe dit regelmatig, evenals dat van de skimmer, om een optimaal filterresultaat te behouden.

Jaarlijkse behandeling: om het water schoon te houden dient u jaarlijks het filter te reinigen, eenderde tot de helft van het water te verversen en het zwembad goed op de winter voor te bereiden.

Ververs al het water in uw zwembad eens per 3 à 4 jaar.

### Problemen en oplossingen :

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
1. Helder water met een groene of bruine kleur	Oxideren van de metaalzouten (ijzer of koper) in het water.	Controleer de pH-waarde. Voeg direct bij het vullen van het bad Kalk- en Metaalstabilisator toe. Reinig het filter. Blijf continu flocculeren en filteren.
Grote hoeveelheden bruine vlekjes op de wanden	De pH-waarde controleren. Corrosie van metalen onderdelen	
2. Water met een geel- of bruinachtige kleur	Water is rijk aan ijzer of aan mangaan	Zie 1.
3. Troebel en melkachtig water	Organische of colloïdale vuildeeltjes	Pas een shock-chlorering toe. Reinig het filter. Goed filteren en flocculeren
	Niet organisch bezinksel waardoor de hardheid van het water wordt verhoogd	Controleer de pH-waarde. Voeg direct bij het vullen van het bad Kalk- en Metaalstabilisator toe.
4. Gladde, groene aanslag op de wanden	Wildgroei van algen	Pas een shock-chlorering toe. Anti-algbehandeling
5. De wanden van het bad zijn ruw	Kalkafzetting als gevolg van hard water	Controleer de pH-waarde. Voeg direct bij het vullen van het bad Kalk- en Metaalstabilisator toe. Gebruik als het bad leeg is een schoonmaak- en anti-kalkmiddel voor baden.
6. Irritatie van huid en ogen, onaangename geur	Aanwezigheid van gebonden chloor (chloramine)	Corrigere de pH-waarde. Pas een shock-chlorering toe. Voeg vers water toe.
7. Corrosiesporen	Te lage pH-waarde	Verhoog de pH-waarde tot 7,0-7,4.

## 2. ONDERHOUD VAN DE HOUTEN OPBOUW

### - het hout

Hout is een levend materiaal, dat gevoelig is voor schommelingen in de vochtigheidsgraad en de temperatuur. Op lange termijn kan hout licht opbollen of kleine scheurtjes of spleten vertonen. Dit heeft geen enkel gevolg voor de stevigheid of duurzaamheid van onze materialen.

Bovendien kunnen de wanden vervormingen vertonen als gevolg van de waterdruk - dit geldt vooral voor de centrale en onderste wanddelen (hoogste waterdruk) - dit is normaal.

Dit verschijnsel heeft geen gevolgen voor de stevigheid van de structuur, mits bij de installatie de montage-instructies zijn gevuld.

Alle houten elementen van het zwembad zijn door middel van een autoclaafbehandeling beschermd tegen insecten en schimmel. Door deze behandeling krijgt hout een groenachtige kleur, die echter volstrekt onschadelijk is voor mensen. Overigens wordt deze kleur minder fel met de tijd. Afhankelijk van de mate waarin het hout aan direct zonlicht wordt blootgesteld, wordt het hout langzaam zilvergrijs van kleur. Dit verschijnsel kan worden vertraagd door een beits of een beschermende olie aan te brengen; het beste tijdstip hiervoor is enkele weken na de installatie van het zwembad (stabilisering van de structuur, demping van de groene kleur van het behandelingsproduct).

### - de folie

De folie is een soepel, bijzonder kwetsbaar pvc-materiaal. Zorg er daarom voor dat het water in het zwembad perfect schoon is en de pH-waarde niet te hoog.

- De waterlijn heeft meer dan andere gedeeltes te lijden van verschillende vormen van aanslag en afzetting. Daarom moet deze regelmatig worden schoongemaakt met geschikte producten (zonder oplos- en schuurmiddelen).

- Breng nooit vaste behandelingsproducten in direct contact met de folie; dit kan verkleuring tot gevolg hebben. Tabletten moeten in een chloordrijver of in de mand van de skimmer worden opgelost.

- In periodes waarin niet wordt gefilterd, met name in de winter, is het absoluut noodzakelijk om een schuimremmer en een anti-kalkmiddel aan het water toe te voegen.

**① Maak het zwembad nooit helemaal leeg. De folie mag nooit langer dan 24 uur droog blijven, anders kunnen vervormingen, haarscheurtjes etc. optreden.**

## Vlekken op de folie: oorzaken en oplossingen

KLEUR VAN DE VLEKKEN	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN?
Wit	1) ontkleuren van het materiaal als gevolg van contact met een chemisch product (chloor)	1) geen oplossing
Wit/grijs	1) kalkaanslag	1) leeg het bad, voer een mechanische schoonmaak uit, vul het bad weer, breng het water in balans en voeg een anti-kalkmiddel toe
Roze	1) migratie van bacteriën die zich onder het vlies hebben ontwikkeld als gevolg van vocht	1) verlaag de pH-waarde en de watertemperatuur, pas een shock-chlorering toe en laat het filter continu lopen gedurende 48 uur. Houd ter preventie de pH-waarde tussen 7 en 7,4.
Groen	1) aanwezigheid van algen 2) versnelde veroudering van de waterlijn onder invloed van de zon en oxiderende producten	1) corrigeren de pH-waarde, pas een shock-chlorering toe, laat het filter continu lopen gedurende 48 uur en voer een mechanische schoonmaak uit 2) pas een anti-aanslagmiddel toe, verwijder de vlekken met een borstel en zuig de aanslag op
Oranje/bruin	1) aanwezigheid van dode algen 2) het water heeft een hoog gehalte aan ijzer- en koperoxide	1) reinig de wanden met een borstel en zuig de aanslag op 2) verlaag de pH-waarde en de watertemperatuur, verwijder de vlekken met een borstel en zuig de aanslag op
Zwart	1) migratie van bacteriën die zich onder het vlies hebben ontwikkeld als gevolg van vocht 2) het water heeft een hoog gehalte aan zware metalen (ijzer, zilver)	1) verlaag de pH-waarde en de watertemperatuur, pas een shock-chlorering toe en laat het filter continu lopen gedurende 48 uur. Houd ter preventie de pH-waarde tussen 6,8 en 7. 2) verlaag de pH-waarde en de watertemperatuur, verwijder de vlekken met een borstel en zuig de aanslag op
De folie is plakkerig of voelt vet aan	1) aanwezigheid van algen 2) het water heeft een hoog gehalte aan zware metalen (ijzer, zilver...)	1) corrigeren de pH-waarde, pas een shock-chlorering toe, laat het filter continu lopen gedurende 48 uur en voer een mechanische schoonmaak uit 2) verlaag de pH-waarde en de watertemperatuur, verwijder de vlekken met een borstel en zuig de aanslag op

## 3. OVERWINTEREN EN VEILIGHEID

Goed overwinteren is essentieel voor het onderhoud van het zwembad. Deze procedure dient om te voorkomen dat zich gedurende de winter grote hoeveelheden algen of kalkaanslag in het bad vormen. Met een speciaal overwinteringsmiddel beschermt u het water en uw zwembad tijdens de winter en maakt daarmee de schoonmaak bij het begin van het nieuwe seizoen een stuk makkelijker.

**① Het zwembad mag 's winters (of gedurende een andere lange periode) nooit helemaal worden geleegd. In een leeg bad is de hechting van de folie en zelfs de constructie van het bad zelf niet meer gegarandeerd, aangezien het water zowel fungeert als thermische isolatie en als ballast. Daarom is een gevuld zwembad ook beter beschermd tegen extreme weersomstandigheden: de waterdruk voorkomt dat de wanden naar binnen worden gedrukt (bij terreinverschuivingen) en biedt weerstand aan de druk van bodem en grondwaterspiegel.**

De procedure voor overwintering van het filter wordt beschreven in de handleiding van het filter.

Vergeet niet de houten trap te verwijderen en op te bergen. Om veiligheidsredenen mag deze trap enkel en alleen worden gebruikt om toegang te krijgen tot het zwembad. Het verdient de voorkeur het zwembad af te dekken met een winterafdekzeil of, nog beter, met een afdekzeil dat voldoet aan de norm NF P 90 308. In dat geval dient u het afdekzeil regelmatig sneeuwvrij te maken. Maar ook als een zeil aanwezig is, dient u waakzaam te blijven. Controleer het water regelmatig en pas een chlooroplossing toe als een groene kleur zichtbaar is.

Controleer tenslotte ook de afvoer van het regenwater rondom het zwembad.

## 4. DEMONTAGE

Hoewel demonteren van een zwembad mogelijk is, wordt het afgeraden. Demonteren kan namelijk leiden tot breuk van onderdelen, en bovendien is het opnieuw plaatsen van de folie een zeer bewerkelijke procedure.

# USE AND MAINTENANCE OF TIMBER SWIMMING POOLS

## ① Failure to comply with the maintenance instructions may lead to serious risks to health, particularly where children are concerned.

### 1. TREATING THE WATER

Your swimming pool installation is complete! Before you get into the pool for the first time, it is essential to "prepare" the water. Bathing often leads to a good deal of pollution caused by things like vegetation, earth, dust, sweat, saliva, hair, grease, etc. The swimming pool water must be protected from these substances in order to avoid various micro-organisms developing.

In order to do this, a few simple rules may be applied:

- It is a good idea to have the filter running during the day, as it is bathing that causes most of the pollution. Regulate the timing of the filter according to the temperature of the water. The higher the temperature of the water, the more easily bacteria will grow.

<b>Water Temperature</b>	< 10°	10-12°	12-16°	16-24°	24-27°	27-30°
<b>Filtration time</b>	2h	4h	6h	8h	10-12h	-> 20h

Generally speaking, whatever type of system you have, any impurities should be removed if the pool is cleaned regularly using the filter.

**The sand filter:** When the amount of impurities in the sand increases, the circulation of the water becomes less efficient and consequently the pressure increases. Refer to the notes on maintaining the filtration unit for cleaning it.

- Analyse the water in your swimming pool: it is a worth checking the pH level (degree of acidity or alkalinity of the water) every week. It should always range between 7.2 and 7.6. An incorrect pH level may result in the water treatment products working less efficiently, may accelerate the development of chloramines (causing unpleasant odours and irritation of the mucous membranes...) and the corrosion of any metal parts..
- Treat the water regularly: a weekly disinfectant treatment (bromine, chlorine and active oxygen...) against bacteria will avoid all the problems caused by poor quality water. One treatment every fortnight with an algaecide effectively combats the initial appearance and further development of algae.

### ① Using and storing chlorinated products

Remember that these are dangerous products that must be stored and used only as directed by the manufacturers. Do not mix chemical products with each other. Store products in tightly closed containers in a cool and well ventilated place; do not expose to direct sunlight. If using a container for measuring out chemicals, rinse thoroughly after each use. Read the safety information and instructions provided on each label carefully. Keep all chemicals out of reach of children..

- Everyday remove as much dirty matter from the pool as possible with a fishing net (fallen leaves, dead insects...) and clean the surface of the water regularly to remove greasy deposits.
- Empty the pump container. Just like the skimmer container, it is a good idea to empty it regularly to maintain the optimum filtration level.

Annual treatment: In order to have clean water all the time, clean the filter, change about 1/2 of the water in the pool and look after it properly through the winter. Change all the water in your pool every 3 to 4 years.

### Problems and solutions :

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
1. Water clear with greenish or brownish tint. Large number of brown stains on the sides of the pool.	Oxidation of metallic salts (iron or copper) present in the water used to fill the pool  pH level too low. Corrosion of metal parts.	Check the pH level. Put in a calcium and metal stabiliser when you fill the pool. Clean out the filter. Remove sediment and filter continuously.
2. Water has a yellow or brownish tint	Water being used to fill the pool is high in iron or manganese	See 1.
3. Water milky and cloudy	Organic and colloidal impurities  Inorganic substancesincreasing the hardness of the water	Chlorinate thoroughly. Clean the filter. Remove sediment and filter well.  Check the pH level. Put in a calcium and metal stabiliser when you fill the pool.
4. Slimy green deposits on the sides of the pool	Build up of algae	Chlorinate thoroughly. Treat with an algaecide
5. Sides of the pool have an uneven appearance	Calcium deposits caused by hard water	Check the pH level. Put in a calcium and metal stabiliser. If the pool is empty clean with a pool descaler.
6. Irritation to skin and eyes, unpleasant odour	Presence of combined chlorine (chloramine)	Adjust the pH level. Chlorinate thoroughly. Put in fresh water
7. Evidence of corrosion	pH level too low	Increase the pH level to 7.0 – 7.4

## 2. TAKING CARE OF THE STRUCTURE OF THE POOL

### - The wood

Wood is a living substance which is subject to variations in humidity and temperature. Over the course of time wood is liable to swell, tiny cracks or splits may appear. Such occurrences do not in any way alter the wood's resistance or the durability of our materials. Furthermore, a deformity in the sides of the pool caused by the pressure of the water may occur, mainly on the central and lower planks (under maximum water pressure) – this is normal.

On the understanding that the pool has been assembled according to the instructions provided, there is no cause for concern here regarding the stability of the structure.

The sterilising high pressure steam treatment of all the timber parts protects the wood from being attacked by insects and fungi. This treatment gives the timber a greenish hue which does not pose any danger to humans. At any rate, this colour will fade with time. According to how much it is exposed to direct sunlight, the wood will gradually take on a silvery grey appearance. This process can be slowed down by using a glaze or protective oil, which ideally should be applied a few weeks after the swimming pool has been installed (this will stabilise the structure and reduce the greenish tinge caused by the steam treatment...).

### - The liner

The liner is a flexible PVC membrane and is exceptionally fragile. Therefore make sure that the water in the swimming pool is absolutely clean and that the pH level is not too high.

- The surface of the water is the most exposed to a variety of deposits so it must be cleaned regularly with the appropriate products (no solvents and no abrasives should be used).
- Never put any undiluted treatment product directly on to the liner as this may cause discolouration. The solid blocks of these products must be dissolved in a chlorine diffuser or ion the skimmer basket.
- When you pause the filtration system, particularly in winter, it is essential to treat the pool to prevent the build up of moss and calcium.

**ⓘ Never completely drain the pool. You must never allow the liner to be left for more than 24 hours without water in the pool otherwise it may change shape, cracks may appear, etc.**

## Stains on the liner: causes and solutions

COLORS OF THE SPOTS	POSSIBLE CAUSES	WHAT SHOULD YOU DO
White	1. Discoloration of the material due to contact with a chemical (chlorine...)	1. No solution
White /grey	1. Calcium deposits	1. Drain the pool, have it cleaned by machine, refill the basin, get the water balance right and put in an anti-calcium treatment.
Pink	1. Migration of bacteria which have developed underneath the membrane as a result of an underlying humidity	1) Lower the pH level and the temperature of the water. Carry out a high- power cleaning treatment and run the filter for 48 hours non-stop. To prevent this recurring keep the pH level between 7 and 7.4
Green	1. Algae 2.accelerated deterioration of the surface of the water due to sun and oxidising products	1.Correct the pH level, Carry out a high- power cleaning treatment and run the filter for 48 hours non-stop, have the pool cleaned by machine. 2. Use a descaler, brush the stains then vacuum the deposits.
Orange/brown	1. Dead algae 2. Water contains iron oxide or copper	1. Brush the sides of the pool and vacuum the deposits. 2. Lower the pH level and the temperature of the water, brush the stains then vacuum the deposits.
Black	1. Migration of bacteria which have developed underneath the membrane as a result of an underlying humidity 2. Water contains heavy metals (iron, silver ...)	1.Lower the pH level and the temperature of the water. Carry out a high- power cleaning treatment and run the filter for 48 hours non-stop. To prevent this recurring keep the pH level between 6.8 and 7.0 2. Lower the pH level and the temperature of the water, brush the stains then vacuum the deposits
Liner is sticky or has grease deposits	1. Algae 2. Water contains heavy metals (iron, silver ...)	1.Correct the pH level, Carry out a high- power cleaning treatment and run the filter for 48 hours non-stop, have the pool cleaned by machine. 2. . Lower the pH level and the temperature of the water, brush the stains then vacuum the deposits

## 3. WINTER CARE AND SAFETY

Winter care is an essential element of maintaining the pool. The aim of this operation is to avoid the build up of too many algae and calcium deposits inside the basin during the winter. By adding a winter care product you will be protecting the water and your pool in winter, thus making it easier to clean at the start of the new season.

**ⓘ It is imperative that you do not completely drain the pool in the winter (or for a long period of time). In fact totally draining the pool does not improve the condition either of the liner or of the structure of the basin, since the water plays a dual role, providing thermal insulation and ballast. The pool is better protected from weather hazards, the water pressure prevents anything going through the sides of the pool (in case of ground movement) and offsets the pressure of soil and groundwater.**

Details about winter care of the filter are given in the notes provided with the tank.

It is a good idea to remove the ladder and put it away in a safe place. For safety reasons, this ladder must only be used for accessing the pool. You should cover the swimming pool with a winter canvas cover or better still a tarpaulin safety cover certified according to safety standard NF P 90 308. In this case you will have to remove any snow from the cover regularly. But having a cover over the pool does not mean that you do not need to be vigilant. You will have to check the state of the water regularly and if the water is turning green you will have to treat it using a chlorine solution.

Finally, make sure that rainwater can drain away properly around the pool.

## 4. DISMANTLING THE POOL

Whilst it is possible to do so, dismantling the pool is not recommended. In fact, it may cause damage to the component parts and repositioning the liner when reassembling the pool is a very delicate operation.

# UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE MADERA

**(i) El hecho de no respetar las instrucciones de mantenimiento, puede ocasionar riesgos graves para la salud, especialmente para los niños.**

## 1. TRATAMIENTO DEL AGUA

La piscina ya está instalada: Antes de bañarse por primera vez, es necesario «preparar» el agua.

El hecho de bañarse suele dejar cierta cantidad de residuos contaminantes, tales como restos vegetales, tierra, polvo, sudor, saliva, cabellos, grasa, etc. El agua de la piscina debe estar protegida contra esos contaminantes para evitar el desarrollo masivo de microorganismos.

Para ello se deben seguir algunas simples reglas:

- Considere la posibilidad de filtrar el agua durante el día, porque bañarse es el factor de contaminación más importante. Regule el tiempo de filtrado en función de la temperatura del agua. Cuanto más elevada sea la temperatura del agua, más fácilmente se desarrollará la flora bacteriana.

Temperatura del agua	< 10°	10-12°	12-16°	16-24°	24-27°	27-30°
Tiempo de filtración	2h	4h	6h	8h	10-12h	-> 20h

Por regla general, cualquiera que sea el tipo de filtración, las impurezas deben eliminarse mediante el lavado periódico del sistema de filtración.

**Filtro de arena :** Cuando aumenta la cantidad de impurezas dentro de la arena, se hace más difícil la circulación del agua y, consecuentemente, aumenta la presión. En cuanto al lavado, consulte las instrucciones de mantenimiento del grupo de filtración

- Analice el agua de su piscina: Considere verificar el pH (grado de acidez o alcalinidad del agua) cada semana, que siempre debe estar comprendido entre 7,2 y 7,6. Un pH malo conlleva una baja eficacia de los productos de limpieza, acelera el desarrollo de cloraminas (malos olores, irritación de las mucosas, etc.) y la corrosión de las piezas metálicas.

- Trate el agua con regularidad: Un tratamiento desinfectante semanal (bromo, cloro, oxígeno activo, ...) contra las bacterias, permite evitar molestias y agua de mala calidad. Un tratamiento cada 15 días de carácter preventivo contra las algas permite luchar eficazmente contra la aparición y la proliferación eventual de las mismas.

## (i) Utilización y almacenamiento de productos clorados

Recuerde que estos productos son peligrosos, deben ser utilizados y almacenados exclusivamente según las indicaciones de los fabricantes respectivos y no deben mezclarse con otros productos químicos. Almacene los productos en envases herméticamente cerrados, en un lugar fresco y ventilado, y no los exponga a la luz solar directa. En caso de utilizar un recipiente dosificador, enjuáguelo cuidadosamente tras cada uso. Lea atentamente las instrucciones de seguridad y los modos de empleo indicados en las etiquetas. Mantenga los productos químicos fuera del alcance de los niños.

- Retire cada día de la piscina el máximo de suciedad posible con una manguilla (hojas de árboles, insectos muertos, etc.) y límpie periódicamente la línea de agua para eliminar los depósitos de grasa.

- Vacíe el tamiz de la bomba. Igual que en el caso del skimmer, se debe vaciar periódicamente, a fin de conservar un nivel de filtración óptimo.

Tratamiento anual: Para conservar el agua limpia, limpiar el filtro, renovar de 1/3 a la mitad del agua de la piscina, y prepararla de una forma adecuada para pasar el invierno.

Cambie el agua de su piscina en su totalidad cada 3 a 4 años.

## Problemas y soluciones:

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
1. Agua clara de tinte marrón o verde Manchas frecuentes de color marrón en las paredes	Oxidación de las sales metálicas (de hierro o de cobre) contenidas en el agua de llenado.	Controlar el pH. Introducir estabilizadores de cal y de metales al llenar la piscina. Efectuar un lavado del filtro. Flocular y filtrar de modo continuo
	pH demasiado bajo. Corrosión de las piezas metálicas	
2. Agua de tinte amarillo o marrón	Agua de llenado rica en hierro o en manganeso	Ver el punto 1.
3. Agua de aspecto lechoso y turbio	Impurezas orgánicas y coloidales	Cloración de choque. Efectuar un lavado de filtro. Filtrar y flocular bien.
	Precipitados inorgánicos que aumentan la dureza del agua	Controlar el pH. Introducir un estabilizador de cal y de metales al llenar la piscina.
4. Depósitos verdes resbaladizos encima de las paredes	Proliferación de algas	Cloración de choque. Tratamiento contra las algas.
5. Paredes de la piscina rugosas	Depósitos calcáreos provenientes de agua dura	Controlar el pH. Utilizar un estabilizador de cal y de metales. Si la piscina está vacía, utilizar un producto de limpieza. Desincrustante de piscinas
6. Irritación de la piel y de los ojos, olor desagradable	Presencia de cloro combinado (cloraminas)	Ajustar el pH. Efectuar una cloración de choque. Verter agua nueva a la piscina.
7. Indicios de corrosión	pH demasiado bajo	Elevar el pH a 7,0-7,4.

## 2. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA

### - La madera

La madera es un material natural, que sufre variaciones debido a la humedad y la temperatura. Con el tiempo se puede producir un inflamamiento, microgrietas o hendiduras. Eso no altera la resistencia mecánica de la madera ni la durabilidad de nuestros materiales. Además se puede deformar la pared bajo la presión del agua, principalmente en los tablones centrales e inferiores (máxima presión del agua), lo cual es absolutamente normal.

Siempre que la instalación se haya efectuado conforme a las instrucciones de montaje, este fenómeno no afectará la solidez de la estructura. El tratamiento en autoclave de las piezas de madera de la piscina, protege a ésta contra los insectos y los hongos. Este tratamiento proporciona un aspecto verdusco a la madera que, en ningún caso, representa ningún peligro para las personas. Además, ese color se desvanece con el tiempo. Progresivamente, dependiendo de la mayor o menor exposición directa a la luz solar, la madera se volverá de un color gris plateado. Este fenómeno se puede menguar, utilizando un barniz o un aceite protector. Lo ideal sería aplicarlo algunas semanas después de instalar la piscina (estabilización de la estructura, atenuación del color verde debido al producto de tratamiento, etc.).

### - El revestimiento

El revestimiento es una membrana flexible de PVC, que es particularmente frágil. Por ello deberá asegurar que el agua de la piscina esté perfectamente limpia, y que el pH no sea demasiado elevado.

- La línea del agua es el punto más expuesto para formarse depósitos. Por ello se la debe limpiar periódicamente con productos adecuados (sin disolventes ni ingredientes abrasivos).

- No poner jamás productos de tratamiento sólidos directamente en contacto con el revestimiento, ya que ello podría decolorarlo. Las pastillas deben ser disueltas dentro del difusor de cloro o en la cesta del skimmer.

**① No vaciar nunca totalmente la piscina. El revestimiento no debe quedar nunca más de 24 h sin agua, ya que podría sufrir deformaciones, grietas, etc.**

## Manchas en el revestimiento: Causas y soluciones

COLOR DE LAS MANCHAS	CAUSAS POSIBLES	¿QUÉ HACER?
Blancas	1) decoloración del material debido al contacto con un producto químico (cloro...)	1) no hay solución
Blancas/ grises	1) depósitos calcáreos	1) vaciar la piscina, limpiarla mecánicamente, llenarla nuevamente, equilibrar el agua y agregar un agente antical
Rosas	1) migración de bacterias desarrolladas debajo de la membrana debido a la humedad subyacente	1) bajar el pH y la temperatura del agua, hacer un tratamiento intensivo, filtrándola continuamente durante 48 h. Mantener preventivamente el pH entre 7 y 7,4
Verdes	1) presencia de algas 2) envejecimiento acelerado de la superficie del agua debido al sol o a los productos oxidantes	1) corregir el pH, hacer un tratamiento intensivo y filtrar continuamente durante 48 h y completar con una limpieza mecánica. 2) aplicar un producto disolvente y cepillar las manchas, luego aspirar los depósitos.
Anaranjadas/ marrones	1) presencia de algas muertas. 2) agua rica en óxido de hierro, cobre...	1) cepillar las paredes del estanque y aspirar los depósitos 2) bajar el pH y la temperatura del agua, cepillar las manchas y aspirar los depósitos
Negras	1) migración de bacterias desarrolladas bajo la membrana debido a la humedad subyacente 2) agua rica en metales pesados (hierro, plata...)	1) bajar el pH y la temperatura del agua, hacer un tratamiento intensivo y filtrar el agua durante 48 h, mantener el pH entre 6,8 y 7 2) bajar el pH y la temperatura del agua, cepillar las manchas y aspirar los restos
Revestimiento gomoso o depósitos grises.	1) presencia de algas 2) agua rica en metales pesados (hierro, plata...)	1) corregir el pH, hacer un tratamiento intensivo y filtrar continuamente durante 48 h, completar con una limpieza mecánica 2) bajar el pH y la temperatura del agua, cepillar las manchas, luego aspirar los restos

## 3. ÉPOCA INVERNAL Y SEGURIDAD

La preparación de la piscina para la época invernal es esencial para su mantenimiento, evitando una proliferación excesiva de algas y depósitos calcáreos durante los meses fríos.

**① Es muy importante no vaciar completamente la piscina en invierno ni durante un largo período. Mantener el agua asegura la buena estructura del estanque, así como las buenas condiciones del revestimiento, ya que cumple el doble rol de aislante térmico y de lastrado. La presión del agua evita el movimiento de las paredes de la piscina y compensa la presión del suelo (en caso de movimientos del suelo).**

El acondicionamiento del filtro durante el invierno está indicado en el folleto suministrado. Recuerde retirar la escalera y colocarla a buen recaudo. Por razones de seguridad, la escalera sólo debe servir para acceder a la piscina. Es preferible cubrir la piscina con una cubierta de lona o, mejor aún, una cubierta de seguridad homologada según la norma NF P 90 308.

En ese caso, será necesario quitar la nieve periódicamente del toldo. La presencia del toldo, de todos modos, no sustituye a la vigilancia. Debe controlarse periódicamente el estado del agua, y en caso de que se torne verde, tratarla con una solución clorada. Finalmente debe verificarse el correcto drenaje de las aguas de lluvia alrededor de la piscina.

## 4. DESARMADO

Aunque algunas veces resulte necesario, no es aconsejable desarmar la piscina. Ello puede dar lugar a que se rompan algunos de sus elementos y la reubicación del revestimiento durante el remontaje es una operación muy delicada.

# UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE PISCINE IN LEGNO

## ① Il mancato rispetto delle disposizioni di manutenzione può generare gravi rischi per la salute, in particolare dei bambini.

### 1. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

La piscina è installata! Prima di fare il primo bagno, è indispensabile «preparare» l'acqua.

I bagni si lasciano spesso dietro quantità di elementi inquinanti quali resti vegetali, terra, polvere, sudore, saliva, capelli, grassi, ecc.

L'acqua della piscina deve venire protetta contro questi elementi per evitare lo sviluppo di numerosi micro-organismi.

Per fare questo, si possono applicare delle semplici regole :

- Pensare di filtrare durante la giornata dato che il bagno o il fattore d'inquinamento più importante. Regolare il tempo di filtrazione in funzione della temperatura dell'acqua. Più la temperatura dell'acqua è elevata, più facilmente si svilupperà la flora batterica.

Temperatura dell'acqua	< 10°	10-12°	12-16°	16-24°	24-27°	27-30°
Tempo di filtrazione	2h	4h	6h	8h	10-12h	-> 20h

In generale, quale che sia il tipo di filtrazione, le impurità devono essere eliminate tramite un lavaggio regolare della filtrazione.

**Filtro a sabbia :** Allorché la quantità di impurità nella sabbia aumenta, la circolazione dell'acqua si fa più difficile e, dunque, la pressione aumenta. Per il lavaggio fare riferimento all'avvertenza sulla manutenzione del gruppo di filtrazione.

- Analizzare l'acqua della vostra piscina: pensare di verificare il pH (grado di acidità o di alcalinità dell'acqua) ogni settimana. Deve sempre trovarsi in una forbice compresa tra 7,2 e 7,6. Un cattivo pH comporta una bassa efficacia dei prodotti di manutenzione, accelera lo sviluppo delle cloramine (cattivi odori, irritazione delle mucose, ecc.) e la corrosione dei pezzi metallici.
- Trattare regolarmente l'acqua: un trattamento disinettante settimanale (bromo, cloro, ossigeno attivo, ecc.) contro i batteri permette di evitare i disagi di un'acqua di cattiva qualità. Un trattamento ogni 15 giorni con un anti-alge che le prevenga permette di lottare efficacemente contro la comparsa e l'eventuale proliferazione delle alghe.

### ② Utilizzo e stoccaggio dei prodotti contenenti cloro

Ricordiamo che sono dei prodotti pericolosi, che devono essere utilizzati e stoccati esclusivamente secondo le indicazioni dei produttori. Non mischiare tra di loro i prodotti chimici. Depositare i prodotti, con gli imballaggi ben chiusi, in un locale fresco a areato, e non esporli alla luce diretta del sole. In caso di utilizzo di un recipiente per i dosaggi, risciacquarlo con cura dopo ogni utilizzo. Leggere con attenzione le disposizioni di sicurezza e le modalità d'impiego indicate su ciascuna etichetta. Tenere tutti i prodotti chimici fuori dalla portata dei bambini.

Togliere tutti i giorni quanta sporcizia possibile dalla piscina con un guadino (foglie d'alberi, insetti morti, ecc.) e pulire regolarmente la linea d'acqua per eliminare i depositi grassi.

Svuotare il cesto della pompa. Come per quello dello skimmer, pensare di svuotarlo regolarmente per conservare un livello di filtrazione ottimale.

Trattamento annuale: per conservare l'acqua pulita, pulire il filtro, rinnovare da 1/3 a metà dell'acqua della piscina ed effettuare un buon svernamento. Cambiare totalmente l'acqua della vostra piscina ogni 3-4 anni.

### Problèmes et solutions :

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
1. Acqua chiara di colorazione verde o bruna  Macchie brune frequenti sulle pareti	Ossidazione dei sali metallici (ferro o rame) contenuti nell'acqua di riempimento	Controllare il pH. Introdurre uno stabilizzatore di calcare e metalli fin dal riempimento della vasca. Effettuare un lavaggio del filtro. Flocculare e filtrare di continuo
	PH troppo basso. Corrosione di parti metalliche	
2. Acqua di colorazione gialla o bruna	Acqua di riempimento ricca di ferro o di manganese	Vedere 1.
3. Acqua lattiginosa e torbida	Impurità organiche e colloidali	Clorazione sovrabbondante. Fare un lavaggio del filtro. Filtrare e flocculare bene
	Precipitati inorganici che aumentano la durezza dell'acqua	Controllare il pH. Introdurre uno stabilizzatore di calcare e metalli fin dal riempimento della vasca
4. Depositi verdi viscidì sulle pareti	Proliferazione di alghe	Clorazione sovrabbondante. Trattamento anti-alge
5. Pareti della vasca ruvide	Depositi calcarei provenienti da acqua dura	Controllare il pH. Introdurre uno stabilizzatore di calcare e metalli. Se la vasca è vuota, utilizzare un detergente disincrostante per vasche
6. Irritazione della pelle e degli occhi, odore sgradevole	Presenza di cloro combinato (cloramina)	Regolare il pH. Effettuare una clorazione sovrabbondante. Portare nuova acqua
7. Tracce di corrosione	PH troppo basso	Elevare il pH a 7,0-7,4

## 2. MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA

### - il legno

Il legno è un materiale vivo che subisce le variazioni di umidità e di temperatura. Nel tempo si può produrre un fenomeno di gonfiatura, di micro fessure o di crepe. Questo fenomeno non altera per niente la resistenza meccanica del legno o la durevolezza dei nostri materiali.

Inoltre, si può produrre una deformazione della parete sotto la pressione dell'acqua – principalmente sulle assi centrali e inferiori (pressione dell'acqua al massimo) – ciò è normale.

Con riserva che il montaggio sia stato effettuato bene, in conformità alle istruzioni dell'avvertenza di montaggio, questo fenomeno non chiama in causa la solidità della struttura.

Il trattamento con autoclave di tutti gli elementi in legno della piscina protegge il legno dagli attacchi d'insetti e di funghi. Questo trattamento dona al legno un aspetto verastro, che non rappresenta in alcun caso un pericolo per l'uomo. D'altronde, con il tempo questo colore si va ad attenuare.

Progressivamente, a seconda della sua esposizione al sole più o meno diretta, il legno diventa grigio argento. Questo fenomeno può essere rallentato dall'utilizzo di una lasure o di un olio di protezione, e l'ideale sarebbe applicarli qualche settimana dopo la sistemazione della piscina (stabilizzazione della struttura, attenuazione del colore verde del prodotto di trattamento, ecc.).

### - il rivestimento

Il rivestimento è una membrana in PVC flessibile, particolarmente fragile. Fare dunque attenzione che l'acqua della piscina sia perfettamente pulita e che il pH non sia troppo elevato.

- La linea d'acqua è la più esposta ai diversi depositi. Deve dunque essere pulita regolarmente con prodotti adeguati (senza solventi e non abrasivi).
- Non mettere mai un prodotto di trattamento solido a diretto contatto con il rivestimento, che rischierebbe di decolorarsi. Le pastiglie devono essere dissolte in un diffusore di cloro o nel cesto dello skimmer.
- Quando viene fermata la filtrazione, in particolare nel periodo invernale, è indispensabile aggiungere un trattamento anti-muschio e un trattamento anti-calcare..

**(i) Non svuotare mai completamente la piscina. Il rivestimento non deve mai restare senz'acqua per più di 24 ore, a rischio di deformazioni, screpolature, ecc.**

## Macchie sul rivestimento: cause e soluzioni

COLORE DELLE MACCHIE	POSSIBILI CAUSE	COSA FARE?
Bianche	1) decolorazione della materia dovuta a un contatto con un prodotto chimico (cloro, ecc.)	1) nessuna soluzione
Bianche/grigie	1) deposito di calcare	1) svuotare la vasca, effettuare una pulizia meccanica, riempire di nuovo la vasca, equilibrare l'acqua e mettere un anti-calcare
Rosa	1) migrazione di batteri sviluppatisi sotto la membrana in seguito a umidità soggiacente	1) diminuire il pH e la temperatura dell'acqua, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo per 48 ore. Come misura preventiva mantenere il pH tra 7 e 7,4
Verdi	1) presenza di alghe 2) invecchiamento accelerato della linea d'acqua sotto l'influsso del sole e dei prodotti ossidanti	1) correggere il pH, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo per 48 ore, effettuare una pulizia meccanica 2) passare un disincrostante e spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito
Aranzoni/brune	1) presenza di alghe morte 2) acqua ricca di ossido di ferro, rame	1) spazzolare le pareti della vasca e aspirare i depositi 2) diminuire il pH e la temperatura dell'acqua, spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito
Nere	1) migrazione di batteri sviluppatisi sotto la membrana in seguito a umidità soggiacente 2) acqua ricca di metalli pesanti (ferro, argento, ecc.)	1) diminuire il pH e la temperatura dell'acqua, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo per 48 ore. Come misura preventiva mantenere il pH tra 6,8 e 7 2) diminuire il pH e la temperatura dell'acqua, spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito
Rivestimento appiccicoso o deposito di grasso	1) presenza di alghe 2) acqua ricca di metalli pesanti (ferro, argento, ecc.)	1) correggere il pH, fare un trattamento drastico e filtrare di continuo per 48 ore, effettuare una pulizia meccanica 2) diminuire il pH e la temperatura dell'acqua, spazzolare le macchie, poi aspirare il deposito

## 3. SVERNAMENTO E SICUREZZA

Lo svernamento è un'azione essenziale nella manutenzione della piscina. Questa operazione ha lo scopo di evitare un'eccessiva proliferazione di alghe e depositi calcarei nella vasca durante l'inverno. L'aggiunta di un prodotto di svernamento vi permette di proteggere l'acqua e la vasca in inverno e dunque di facilitare la pulizia all'apertura della stagione.

**(i) È tassativo non svuotare completamente la piscina in inverno (o per un lungo periodo).**

**In effetti, il totale svuotamento della vasca non assicura più la buona tenuta del rivestimento, né della struttura della vasca, dato che l'acqua gioca un doppio ruolo di isolante termico e di zavorramento. La piscina viene così protetta meglio dai rischi atmosferici, la pressione dell'acqua evita la rientranza delle pareti della vasca (in caso di movimento del suolo) e compensa la pressione del terreno e della falda freatica.**

Lo svernamento del filtro viene descritto in dettaglio nell'avvertenza fornita con la vaschetta. Pensare di togliere la scala in legno e di metterla al riparo. Per ragioni di sicurezza, questa scala non deve in alcun caso essere utilizzata diversamente che per entrate in piscina. È preferibile coprire la piscina con un telone di svernamento, o meglio un telone di sicurezza omologato secondo la norma NF P 90 308.

In questo caso bisognerà spazzare regolarmente la neve dal telone. La presenza di un telone non deve tuttavia impedire la vigilanza. Bisognerà controllare regolarmente l'evoluzione dell'acqua e, in caso di comparsa di acqua verde, trattarla con una soluzione clorata.

Infine, verificare il buon drenaggio delle acque piovane attorno alla piscina.

## 4. SMONTAGGIO

Sebbene possibile, lo smontaggio di una piscina è sconsigliato. In effetti, può dar luogo a danni nei componenti e il riposizionamento del rivestimento al momento del rimontaggio è un'operazione molto delicata.