HANDLEIDING
ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

300x300 cm

400x400 cm

300x500 cm

300x600 cm

MONTAGE-HANDLEIDING - ASSEMBLY INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Funderingsplan Aluminium Overkappingen

Aandachtspunt:
Indien u poeren gebruikt dan altijd de hart-op-hartmaat aanhouden van de paal.

300x300 cm

400x400 cm

300x500 cm

300x600 cm

		300x300 cm	400x400 cm	300x500 cm	300x600 cm
A^1	15x15x247 cm	1	1	1	1
A^2	15x15x247 cm	1	1	1	1
A^3	15x15x247 cm	2	2	2	2
A^4	15x15x247 cm				2
B^1	15x20x270 cm	4		2	2
B^2	15x20x370 cm		4		
B^3	15x20x470 cm			2	2
B^4	15x20x??				2
C^1	1,9x13,1x300 cm	24			48
C^2	1,9x13,1x420 cm		24		
D^1	1,8x13,8x300 cm	21			44
D^2	1,8x13,8x400 cm		22		
D^3	1,8x13,8x500 cm			55	
E^1	4,5x12x300 cm	6		10	12
E^2	4,5x12x420 cm		8		
F^1	4,5x7x300 cm	2		2	2
F^1	4,5x7x420 cm		2		
Complete bevestigingsset		1	1	1	1

1

2

3

type 300x600

4

5

6

7

1

Afvoerbuis door de paal laten zakken.
Lower the waste pip through the post.

2

Lijm de bocht aan de onderzijde.
Glue the downspout bend at the bottom.

8

9

10

A=B=C=D=E=F=G

11

12

Gat zagen voor de afvoerbuis
Saw a hole for the waste pipe

13 EPDM dakbedekking / EPDM roofing

Kijk voor uitgebreide instructies op www.mawipex.nl/rubbercover-epdm-55.htm

EPDM uitvouwen op het dak en aan alle zijden evenveel overlap laten.
Fold the EPDM on the roof and make sure that all sides have the same overlap

1

2

EPDM voor de helft terugslaan.
Fold back the EPDM rubber to the half.

3

! Alleen lijmen met droog weer!
Only glue on dry weather conditions!

Lijm aanbrengen op dakplanken en achterkant EPDMin banen van 25 cm met 25 cm tussenruimte.
Put the glue onthe roof and the backside of the EPDM in strokes of 25 cm with 25 cm in between.

! De lijmlagen moeten op elkaar vallen.
The glued parts should touch each other.

EPDM terugleggen en met een zachte bezem aanduwen.
Put back the EPDM and press it with a soft broom.

Stap 1 t/m 4 herhalen voor de andere kant
Repeat step 1 till 4 for the other side

15

Breng rondom lijm aan op het EPDM langs de randen.
Lijm aanbrengen op de dakplanken en achterkant EPDM.
Put glue at the EPDM along the edges.
Put the glue on the roof and the backside of the EPDM.

2

Gat maken op de plek van de afvoerbuis
Make a hole on the spot of the waste pipe

1

3

16

Sultalux